



Philips  
Slušalke z mikrofonom

8,6 mm zv. en./akus. nepr. hrbtni  
del  
Ušesna

**SHE3555RD**

## Močni ritmi, izraziti nizki toni

### Kompaktna zasnova

Izjemno majhne ušesne slušalke Philips Beamers za mogočne nizke tone z ovalnimi cevastimi vstavki za udobno nošenje.

#### **Uživajte v kakovostnem zvoku**

- Učinkovite zvočne enote za mogoče nizke tone in jasen zvok
- Popolna zatesnitev ušesa zadržuje šume iz okolice

#### **Dolgotrajno poslušanje**

- Ovalni zvočni cevni vstavek zagotavlja ergonomsko in udobno prileganje
- 2 zamenljiva gumijasta ušesna pokrovčka za popolno prileganje

#### **Vedno pripravljeni**

- Ojačana kabelska uvodnica za večjo vzdržljivost in boljšo povezavo
- Vgrajeni mikrofoni preklaplja med glasbo in telefonskimi klici

# PHILIPS

Slušalke z mikrofonom  
8,6 mm zv. en./akus. nepr. hrbtni del Ušesna

# Specifikacije

## Zvok

- Akustični sistem: Zaprt
- Frekvenčni odziv: 10–22.000 Hz
- Impedanca: 16 ohmov
- Tip magneta: Neodim
- Največja vhodna moč: 20 mW
- Občutljivost: 103 dB

## Notranja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 3
- Inner carton (L x Š x V): 18,1 x 8,1 x 6 cm
- Bruto teža: 0,127 kg
- Neto teža: 0,039 kg
- Teža embalaže: 0,088 kg
- Številka GTIN: 2 69 23410 72454 1

## Zunanja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 24
- Outer carton (L x Š x V): 37,5 x 17,9 x 13,9 cm
- Bruto teža: 1,14 kg
- Neto teža: 0,312 kg
- Teža embalaže: 0,828 kg
- Številka GTIN: 1 69 23410 72454 4

## Dimenzije embalaže

- Vrsta embalaže: Pretisni omot
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta postavitve na polico: Oboje
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 5 x 17,3 x 2,7 cm
- Bruto teža: 0,027 kg
- Neto teža: 0,013 kg
- Teža embalaže: 0,014 kg
- EAN: 69 23410 72454 7

## Povezljivost

- Tip kabla: baker
- Kabelska povezava: dvojno vzporedna, simetrična
- Dolžina kabla: 1,2 m
- Konektor: 3,5 mm
- Zaključna obdelava konektorja: kromirano

## Zasnova

- Barva: Rdeča

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 2,1 cm x 1,2 cm x 1,85 cm
- Teža: 0,012 kg

SHE3555RD/00

# Značilnosti

## 2 velikosti ušesnih pokrovčkov

Ušesni pokrovčki so na voljo v 2 velikostih za prilagojeno in popolno prileganje.

## Vgrajen mikrofون

Z vgrajenimi mikrofoni preprosto preklapljate med poslušanjem glasbe in sprejemanjem telefonskih klicev, tako da ste vedno povezani.

## Učinkovite zvočne enote

Ušesne slušalke Philips Vibes v kompaktni zasnovi skrivajo učinkovite zvočne enote. Zagotavljajo popolno prileganje ter hkrati predvajajo jasen zvok in mogočne nizke tone.

## Ovalna zvočna cev

Ovalni zvočni cevni vstavek zagotavlja ergonomsko udobje, da se prilaga dejanski obliki ušesa.

## Popolno prileganje v ušesih

Izjemno majhne slušalke se popolnoma prilagodijo v ušesu in zagotavljajo zatesnitev, ki zadržuje šume iz okolice.

## Ojačana kabelska uvodnica

Za daljšo življenjsko dobo slušalk je med njimi in kablom nameščena mehka gumirana uvodnica, ki preprečuje poškodovanje priključka zaradi nenehnega prepogibanja.



Datum izdaje 2022-05-15

Različica: 4.0.3

12 NC: 8670 001 08908  
EAN: 69 23410 72454 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)