

Philips  
Casque hi-fi sans fil



SHC5102



## Liberté sans fil

Entièrement rechargeable

Oubliez les câbles qui vous encombrant et découvrez le plaisir de bouger librement au son de votre musique. Avec sa conception légère et rechargeable, vous pouvez l'utiliser sans compter.

### Le son sans fil poussé à la perfection

- Enceinte 32 mm pour un son de grande qualité
- La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement

### Confort longue durée

- Arceau intérieur réglable
- Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

### Praticité

- Faites partager vos coups de cœur musicaux à vos proches grâce aux deux casques disponibles
- Sélectionnez le canal offrant la meilleure réception
- Entièrement rechargeable

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Son

- Système acoustique: Fermé
- Réponse en fréquence: 10 - 20 000 Hz
- Type d'aimant: Néodyme
- Sensibilité: 100 dB
- Diamètre de l'enceinte: 32 mm

## Tuner/Réception/Transmission

- Séparation des chaînes: > 30 dB
- Fréquence Pilot Tone: 19 kHz
- Portée utile: 100 m
- Gamme de fréquences porteuses: 863 - 865 MHz
- Modulation: FM
- Nombre de canaux: 2

## Praticité

- Indicateur de charge de la batterie
- Indicateur de batterie faible
- Double PLL
- Durée de fonctionnement: +/- 15 h
- Coupure auto. de l'alimentation

## Puissance

- Alimentation des écouteurs: 2 x 1,5 V Ni-MH R03/AAA
- Alimentation du transmetteur: Adaptateur CA/CC 12 V/200 mA

## Carton externe

- EAN: 87 12581 55815 4
- Nombre d'emballages: 3
- Poids brut: 4,06 kg
- Carton externe (l x l x H): 47,5 x 26 x 32,5 cm
- Poids net: 1,854 kg
- Tare: 2,206 kg

## Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 24 x 32 x 15 cm
- Poids brut: 1,086 kg
- Poids net: 0,618 kg
- Tare: 0,468 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- EAN: 69 23410 70500 3

# Points forts

## Ultra-léger



Les matériaux durables et ultralégers utilisés garantissent un confort absolu.

## Enceinte 32 mm

À la fois compacte et puissante, l'enceinte 32 mm diffuse un son sans distorsion quelle que soit la puissance d'entrée.

## Transmission FM sans fil

Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.

## Arceau intérieur réglable

En général, les casques d'extérieur s'ajustent en faisant glisser un arceau réglable. Cette manœuvre, devant être effectuée à chaque utilisation, peut se révéler gênante. Profitez de votre musique aisément et rapidement grâce à ce casque avec arceau intérieur souple réglable. Celui-ci s'ajuste automatiquement à la forme et à la taille de votre tête.

## Deux casques disponibles

Avec deux casques à votre disposition, vous avez la possibilité de partager une expérience sonore « personnelle » avec l'un de vos proches.

## 2 canaux de transmission

Avec deux canaux de transmission à votre disposition, votre confort d'écoute n'est jamais perturbé : vous avez en effet la possibilité de passer à tout moment sur le canal offrant la meilleure réception.

## Entièrement rechargeable

Ce casque est conçu pour une utilisation avec batteries rechargeables. Son utilisation répétée ne vous ruinera pas.



Date de publication  
2014-03-11

Version: 4.1.5

12 NC: 8670 000 66508  
EAN: 69 23410 70500 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)