



Philips
DVD Player

DVP4060



Cabe em qualquer lugar, sem problema de adaptação

Agora você pode curtir filmes com imagens cristalinas e músicas com alta qualidade sonora, onde e quando quiser. É o seu entretenimento doméstico - sob o seu controle.

Som e imagem incríveis

- Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada
- Alta qualidade em saídas de áudio analógico e digital
- O Smart Sound melhora os ajustes de áudio

Reprodução completa

- Filmes: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Fotos: Foto CD (JPEG)

Vai a qualquer lugar, sem problema de adaptação

- Design compacto
- Instalação rápida e fácil, sem complicações

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Imagem/tela

- **Conversor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Aprimoramento de imagens:** Progressive Scan, Video Upsampling

Som

- **Conversor D/A:** 24 bits, 192 kHz
- **Resposta de frequência:** 30 a 20.000 Hz
- **Relação sinal/ruído:** 90
- **Distorção e ruído (1kHz):** 65 dB
- **Diafonia (1kHz):** 70 dB
- **Faixa dinâmica (1kHz):** 80 dB
- **Sistema de áudio:** Dolby Digital

Reprodução de vídeo

- **Mídia de reprodução:** CD-R/CD-RW, CD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD/SVCD de vídeo, DVD-Vídeo
- **Formatos de compactação:** MPEG1, MPEG2
- **Sistema de reprodução de discos:** NTSC, PAL

Reprodução de áudio

- **Mídia de reprodução:** CD, CD de MP3, MP3-DVD, CD de WMA, CD-R/RW
- **Formato de compactação:** MP3, WMA, PCM, Dolby Digital
- **Taxas de transferência de MP3:** 32 - 256 kbps

Reprodução de imagem estática

- **Mídia de reprodução:** DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Foto CD, Kodak Foto CD

- **Formato de compactação de imagens:** JPEG
- **Aprimoramento de imagens:** Girar, Zoom, Apresentação de slides, Virar fotos

Conectividade

- **Conexões traseiras:** Saída áudio analógico E/D, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Saída progressiva Video Componente

Praticidade

- **Proteção infantil:** Censura para crianças, Censura dos pais
- **Idiomas do menu OSD:** Inglês, Português (Brasil), Espanhol

Alimentação

- **Fonte de alimentação:** 110 a 240 V, 50/60 Hz
- **Consumo de energia:** <10 W
- **Consumo de energia no modo de espera:** < 0,8 W

Acessórios

- **Acessórios inclusos:** 2 pilhas AAA, Cabo de áudio/vídeo, Controle remoto, Folheto de garantia mundial, Manual do usuário, Cabo de alimentação, Adaptador de VDE para 2 pinos chatos

Dimensões

- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 226 x 48 x 209 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 277 x 88 x 292 mm

Principais especificações do produto

Progressive Scan

O Progressive Scan duplica a resolução vertical da imagem, resultando em uma imagem muito mais nítida. Em vez de enviar para a tela primeiro o campo composto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o campo com as linhas pares, os dois campos são projetados ao mesmo tempo. A imagem completa é criada instantaneamente, usando a resolução máxima. Nessa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais nítida, sem estrutura linear.

Smart Sound

O Smart Sound oferece os ajustes ideais para sons ultra graves, graves, agudos e balanço para o seu melhor entretenimento.

Filmes em formatos variados

A capacidade de reprodução de múltiplos formatos permite reproduzir a maioria dos discos, para maximizar a compatibilidade e o prazer visual.

Foto CD (JPEG)

A capacidade de reprodução de formatos variados permite visualizar imagens no conforto de sua sala de estar, bem como reproduzir a maioria dos formatos de discos, garantindo o máximo em compatibilidade de discos e satisfação visual.



Data de emissão
2009-02-12

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 000 32604
EAN: 87 12581 35347 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com