



Philips
Bærbar DVD-afspiller

PET988



Nyd dine favoritfilm og fotos

med en skærm med 2 positioner

Afspil dine yndlingsfilm, diasshow og musik på den transportable Philips DVD-afspiller PET988! Tilpas den til dit hjemms indretning med rammer, der kan udskiftes, til 9" LCD-farveskærmen, og nyd indhold fra flere kilder.

Et stort udvalg af underholdning

- 9" TFT LCD-farve-widescreen
- Afspil DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® samt MPEG-4-film
- Afspiller MP3-CD, CD- og CD-RW-musik
- Indbyggede stereohøjttalere giver høj lyd kvalitet

Få nemt vist dine digitale fotos

- Vis fotos og diasshow
- Se fotos direkte fra hukommelseskort, USB, DVD og CD
- Ekstra ramme, der kan tilpasses dit hjem

Fantastisk komfort

- Praktisk fjernbetjening
- AV-udgang til TV
- Visning af klokkeslæt og dato
- Berøringsfølsomme taster til intuitiv betjening
- Tilslutning af hovedtelefoner giver personlig nydelse

PHILIPS

sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Afspil DVD/DivX® og MPEG-4



Med DivX®-understøttelse kan du se DivX®-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX® er en MPEG-4-baseret komprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailers og musikvideoer på medier som f.eks. CD-R/RW, hukommelseskort og DVD-video. DivX®-CD'er kan afspilles på udvalgte DVD-afspillere,

DVD-optagere og Home Entertainment-systemer.

Musik med MP3-CD, CD og CD-RW

MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvor store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. En enkelt CD kan gemme op til 10 timers musik.

Ekstra ramme



Ekstra ramme, der kan klikkes fast på din bærbare DVD-afspiller, så du kan tilpasse den din egen smag og indretningen i dit hjem eller på kontoret.

Berøringsfølsomme taster

Med de berøringsfølsomme taster er et let tryk rigeligt til at betjene dit produkt. Du behøver ikke længere trykke hårdt på tasterne!



Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse ("): 9 tomme
- Skærmtype: LCD TFT
- Oplosning: 640 (B) x 220 (H) x 3 (RGB)
- Lysstyrke: 150 cd/m²
- LCD-panel: Anti-refleks polarisator
- Kontrastforhold (typisk): 250:1
- Effektivt betragtningsområde: 202,56 (B) x 105,27 (H)
- Pixel-størrelse: 0,1055 (H) x 0,4785 (H)
- Svartid (typisk): 30 ms

Lyd

- Udgangseffekt: 500 mW RMS (indbyggede højttalere)
- Udgangseffekt (RMS): 10m W RMS (øretelefon)
- Signal/støjforhold: >80 dB (øretelefon), >62 dB (indbyggede højttalere)

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Diskafspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Gentagelse, Shuffle-afspilning, Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Zoom
- Video afspilningssystem: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: DivX, MPEG-4

Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- Afspilningsmedie: CD, CD-RW, MP3 CD, CD-R
- Understøttede filsystemer: ISO-9660, Joliet

Tilslutningsmuligheder

- DC indgang: 9 V
- Hovedtelefonstik: 3,5 mm stereohovedtelefon
- AV-udgang: Komposit (CVBS) x 1
- Stik til SD-/MMC-kort: SD-kortlæser
- USB

Tilbehør

- Lysnetadapter: DC-indgang 9 V, 110x240 V, 50/60 Hz
- Fjernbetjening: Slank fjernbetjening
- Kabler: 1 x AV-kabel
- Brugervejledning: 16 sprog

Dimensioner

- Mål på ydre emballage: 405 x 353 x 250 mm
- Enheder pr. kolli: 3
- Ydre emballage, vægt: 6,8 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 340 x 240 x 133 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 270 x 210 x 105 mm
- Emballagetype: D-box
- Produktvægt: 2 kg



Udgivelsesdato
2009-05-12

Version: 1.0.8

12 NC: 8670 000 39723
EAN: 87 12581 42293 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com