

Philips  
CD Soundmachine con  
refuerzo dinámico de  
graves

AZ2060



## Una notas graves más ricas

Sencillo pero integral. Te gustará el resistente AZ2060, con sus altavoces de 2 vías de gran calidad ofrecerte un rendimiento acústico inmejorable. Disfruta de tu CD favorito o de las 30 presintonías de FM del sintonizador digital con sonido mejor, en cualquier momento y lugar.

### Sonido grave

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

### Disfruta de la sintonización digital

- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
- Autostore: sintonización de radio con una sola pulsación

### Fácil de usar

- Aleatorio/programa/repetición de CD para disfrute personal de la música
- Toma para auriculares estéreo
- Conexión de entrada de línea
- Práctico control remoto

# PHILIPS

# Especificaciones

## Sonido

- Mejora del altavoz: Piezoeléctrico
- Tipos de altavoz: Altavoz Bass Reflex de 2 vías
- Potencia de salida (RMS): 2 X 2 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves 2 pasos
- Sistema de sonido: Estéreo
- Diámetro del altavoz: 4 pulgadas
- Control de volumen: Control volumen giratorio/codificador

## Altavoces

- Altavoces integrados: 2

## Reproducción de audio

- Tecnología de pletina de cassette: Mecánica
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Mejor
- Número de pletinas: 1
- Pistas programables: 20

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena AM, Antena FM

- Sintonización automática digital
- Bandas del sintonizador: FM, OM

## Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Auriculares: 3,5 mm

## Cómodas funciones

- Dígitos del display: 7
- Tipo de pantalla: LCD

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Manual de usuario, Certificado de garantía

## Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 493 x 210 x 314 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 435 x 174 x 263 mm
- Peso: 3,3 kg
- Peso incluido embalaje: 4,4 kg

## Potencia

- Tipo de batería: LR20
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Red eléctrica
- Número de pilas: 6



Fecha de emisión  
2013-05-10

Versión: 3.0.4

12 NC: 9073 101 01067  
EAN: 87 10895 80748 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Destacados

## Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

## Sistema de altavoces Bass Reflex

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido una cavidad de graves alineada acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en la cavidad de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

## Sintonización digital con presintonías

Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

## Autostore

La función de almacenamiento automático resulta muy cómoda ya que permite sintonizar las emisoras favoritas y ajustar presintonías simplemente pulsando un botón. El almacenamiento automático elimina la molestia de tener que sintonizar manualmente las emisoras y ajustar las presintonías. El circuito eléctrico que incorpora explora automáticamente las frecuencias de las emisoras locales, capta las señales de emisión más fuertes y las asigna a determinadas presintonías.

## Aleatorio/programa/repetición de CD

La función de reproducción aleatoria/programación/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio, programación o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

## Toma para auriculares estéreo

Conecta tus propios auriculares para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras. Puedes disfrutar de tu música favorita con un gran sonido sin molestar a los demás con sólo conectar los auriculares al reproductor.

## Conexión de entrada de línea

Conexión de entrada de línea

## Práctico control remoto

Práctico control remoto