

Philips
Altifalante Multimédia 5.1

MMS260



Qualidade de som surround invulgar

A experiência áudio de 5.1 canais

Com 80 watts de saída de potência musical e Dynamic Bass Boost para graves ricos, os altifalantes MMS260, de elevado desempenho e 5.1 canais, tornam o som das suas experiências multimédia mais envolvente do que nunca.

O seu computador nunca soou tão bem

- PC Audio com a qualidade de um sistema áudio doméstico
- Mais de 75 anos de experiência em áudio

Experimente multimédia verdadeira

- Compatível com fontes áudio de música, jogos, filmes e Internet
- Som de 5.1 canais para reprodução Dolby Digital® e EAX®
- Fácil de ligar a um PC ou um portátil

Ouçá todos os pormenores

- Subwoofer para graves profundos mais satélites para agudos claros
- Digital Dynamic Bass Boost para graves ótimos em qualquer volume
- Caixa em madeira para reprodução de graves com qualidade
- Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes

Fácil de utilizar

- Conectores com etiquetas e código de cores facilitam a ligação
- A Protecção Magnética elimina a distorção no ecrã do computador

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- **Melhoramento dos graves:** Digital Bass Boost
- **Potência Musical:** 80 W
- **Potência de saída (RMS):** 5 x 4 + 20 W
- **Controlo do volume:** Controlo analógico do volume
- **Fios:** Fios fixos

Altifalantes

- **Melhoramento de Altifalante:** Protecção Magnética LSB
- **Limites freq do altifalante satélite:** 200-20000Hz Hz
- **Limites de freq do subwoofer:** 20-200Hz Hz

Conectividade

- **Comprimento do cabo:** 2 m
- **Conector:** 3 x 3,5mm
- **Energia:** Adaptador AC 18V

Conveniência

- Indicação de ligado

Energia

- **Indicador LED de energia:** Azul

Dados da embalagem

- **I2NC:** 908210002954
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895819190
- **Peso bruto:** 6.34 kg
- **Altura:** 247 mm
- **Comprimento:** 356 mm
- **Largura:** 245 mm
- **Quantidade:** 1
- **Tara:** 0,4 kg

Embalagem exterior

- **Quantidade:** 2
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895830294
- **Tara:** 0,8 kg
- **Peso bruto:** 13.48 kg
- **Comprimento:** 475 mm
- **Largura:** 340 mm
- **Altura:** 375 mm
- **I2NC:** 908210002954

Produtos em destaque

Áudio doméstico no PC

A Philips recorreu aos seus mais de 75 anos de experiência na vanguarda do áudio para criar produtos de PC Audio com o mesmo desempenho que os nossos sistemas áudio domésticos galardoados.

75 anos de experiência em áudio

A Philips inventou o CD, dirigiu a equipa que escreveu as especificações áudio do USB e produziu milhões de sistemas áudio, conjuntos de cinema em casa e televisores durante muitas décadas. Como líder na inovação de áudio, pode confiar na Philips para produzir sistemas de som para PC com a maior qualidade de som.

Música, jogos, filmes, Internet

É possível reproduzir todos os tipos de fontes de áudio de música, jogos, filmes e Internet. Assim, independentemente daquilo que desejar ouvir, tornamos as suas experiências multimédia mais envolventes do que nunca.

Reprodução de 5.1 Canais

Som de 5.1 canais para reprodução de fontes de som Dolby Digital® e EAX®

Para PC ou Portátil

Pode ser ligado a um PC ou um portátil

Subwoofer + altifalantes satélite

O sistema áudio é constituído por um subwoofer optimizado para a reprodução de frequências graves e por altifalantes satélite optimizados para frequências de gama média e alta. O resultado é um sistema que reproduz, de forma poderosa, toda a gama de frequências de áudio, desde notas graves profundas até notas agudas naturais e nítidas com o mínimo de distorção.

Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost é um intensificador de graves inteligente que proporciona o máximo de graves em volumes altos, sem distorção do som e em volumes baixos, sem comprometer as frequências realmente baixas. Componentes electrónicos tecnologicamente avançados monitorizam constantemente os níveis de volume e de graves, calibrando ambos de forma precisa para evitar a distorção do som e criar graves optimizados. Digital Dynamic Bass Boost proporciona o prazer soberbo do desempenho dos graves - independentemente do volume seleccionado.

Subwoofer em madeira

A caixa do subwoofer é feita de madeira, proporcionando uma estabilidade e um desempenho acústico superiores.

Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para optimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Instalação rápida

Cabos com código de cores, etiquetagem e documentação fácil de compreender significam uma instalação em poucos minutos



Data de publicação 2007-02-20

Versão: 9.0

I2NC: 9082 100 02954
EAN: 87 10895 81919 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com