



Philips  
Sistema micro de som  
clássico

CD, CD de MP3, USB, FM  
Cassete  
10 W



MCM1120

## Descontraia com música fantástica

com este sistema de som compacto

Delicie-se com o som fantástico do clássico sistema micro de som MCM1120/12 da Philips verdadeiramente compacto e elegante. Desfrute das suas músicas favoritas reproduzidas em CD de MP3 e via USB Directo com um melhoramento rico através do Dynamic Bass Boost potente.

### Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
- Deck de cassetes com paragem automática

### Enriqueça a sua experiência sonora

- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Potência de saída total de 10 W RMS

### Adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

- Design compacto
- Telecomando prático para comodidade extra

# PHILIPS

## Destaques

### Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

### Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser

ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

### Ligação MP3



A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

### USB Directo para reprodução fácil de música em MP3



Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.



## Especificações

### Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, Cassete
- Modos de reprodução de discos: repetição/aleatório/programa
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguite, reprodução de programa, repetir, aleatório, parar
- Modos de Reprodução de Cassetes: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, parar

### Som

- Potência de saída: 2 x 5 W RMS
- Melhoria do som: Dynamic Bass Boost, controlo de som digital, 4 modos
- Controlo do volume: rotativo

### Altifalantes

- Diafr. altifalantes: Woofer de 3"

### Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena flexível fixa FM
- Melhoria do sintonizador: sintonização digital automática, procura automática

### Conectividade

- Saída de áudio/vídeo: Auscultador (3,5 mm)
- Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm
- USB: Anfitrião USB

### Funcionalidades

- Alarmes: alarme com CD, despertador com rádio
- Tipo de carregador: superior
- Relógio: no ecrã principal, temporizador
- Tipo de visor: Visor LCD
- Cor da retroiluminação: Branco

### Acessórios

- Telecomando
- Outros: Manual de início rápido, Antena FM
- Garantia: Folheto de garantia mundial
- Cabos/ligação: cabo MP3 Link
- Manual do utilizador: 16 idiomas

### Dimensões

- Dimensões do altifalantes principal (L x P): 140 x 158,6 mm
- Altura do altifalante principal: 227 mm
- Profundidade da unidade principal: 208,5 mm
- Altura da unidade principal: 227 mm
- Largura da unidade principal: 150 mm

### Alimentação

- Alimentação: 220 - 240 V
- Alimentação: 50 Hz

### Gravação Áudio

- Suporte multimédia de gravação: Cassete



Data de publicação  
2014-11-11

Versão: 2.0.6

12 NC: 8670 000 88214  
EAN: 87 12581 63862 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)