



Philips
Програвач компакт-
дисків

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Касета
12 Вт

AZB798T

Потужний портативний звук

завдяки загальній вихідній потужності 12 Вт RMS

Портативний програвач компакт-дисків Philips – це потужна універсальна звукова система, яку можна взяти із собою будь-куди. Вона дозволяє відтворювати музику з різних джерел – Bluetooth, USB, компакт-дисків, касет, DAB+ та FM-радіо.

Насолоджуйтеся музикою з різних джерел

- Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфона
- DAB+, DAB та FM для повноти прослуховування
- Пряме з'єднання USB Direct для легкого відтворення MP3-музики
- Касетна дека з автоматичною зупинкою
- Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW

Легкість у використанні

- Зручний пульт дистанційного керування для додаткового комфорту
- Роз'єм для стерео навушників забезпечує краще персональне прослуховування музики
- Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику

Потужний звук, який можна почути й відчутти

- Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти
- Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку
- Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

PHILIPS

Основні особливості

Потокова передача музики через Bluetooth™



Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв'язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв'язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

DAB+, DAB та FM

Цифрове радіомовлення DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потріскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB+ або DAB немає потреби запам'ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.

Пряме з'єднання USB Direct



У режимі прямого з'єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз'єм на

пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.

Акустична система з фазоінвертором



Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактною системою гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW



Термін "MP3" означає "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3 дюйма)". MP3 – це революційна технологія стиснення, за допомогою якої великі цифрові музичні файли можна зменшити в 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 став стандартним форматом стиснення аудіо, який використовується в Інтернеті й забезпечує швидку та легку передачу аудіофайлів.

Специфікації

Бездротова технологія Bluetooth®

- Профілі: A2DP, AVRCP

Відтворення аудіо

- Відтворення з носіїв: компакт-диски, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Режими відтворення дисків: Швидка прокрутка вперед/назад, Пошук наступної/попередньої доріжки, повторюване/довільне/програмоване
- Технологія касетної деки: механічна
- Кількість дек: 1
- Режими відтворення у разі прямого з'єднання USB Digest: швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед, відтворення/пауза, попередня/наступна, запрограмоване відтворення, повтор, довільне відтворення, зупинка

Під'єднання

- USB: Вузол USB
- Аудіо-/відеовихід: Наушники (3,5 мм)
- Аудіовхід (3,5 мм)

Тюнер/Прийм./Передача

- Антена: FM-антена
- Діапазони тюнера: FM
- Запрограмовані станції: 20
- Вдосконалення тюнера: автоматичне цифрове налаштування
- DAB/DAB+: Інформаційний дисплей, Меню, Розумне сканування

Звук

- Покращення звуку: Динамічне підсилення низьких частот, 2 кроки
- Звукова система: Стерео
- Регулятор гучності: поворотний (цифровий)
- Максимальна вихідна потужність (RMS): 12 Вт

Гучномовці

- Кількість вбудованих гучномовців: 2
- Вдосконалення гучномовців: 2-смугова акустична система з фазоінвертором
- Покриття решітки гучномовців: метал

Зручність

- Тип дисплея: РК-дисплей із підсвіткою
- Тип завантаження: згори

Потужність

- Кількість батарей: 6 x LR20 для головного блока (не входять у комплект), 1 x AAA для пульта дистанційного керування (входить у комплект)
- Тип живлення: 220–240 В

Акcesуари

- Дистанційне керування
- Гарантія: Гарантійний талон
- Посібник користувача
- Шнур живлення

Розміри

- Розміри виробу (ШхГхВ): 435 x 270 x 170 мм
- Розміри упаковки (ШхГхВ): 468 x 198 x 310 мм
- Вага виробу: 3 кг
- Вага з упаковкою: 4 кг



Дата випуску 2022-05-12

Версія: 5.0.7

12 NC: 8670 001 28219
EAN: 69 51613 99349 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Не використовуйте виріб за гучності більше 85 дБ, оскільки можна пошкодити слух.