

Philips
Mikrohifijärjestelmä



MC235B

Ainutlaatuinen tyyli – Upea ääni – Seinäkiinnitys

Trendikkyys, edistykselliset innovaatiot ja tyyli vetoavat sinuun. Niin vetoaa myös upea MC235, jonka dynaamiset ääniominaisuudet on pakattu tyylikkäästi. Järjestelmän voi kiinnittää myös seinään.

Tehosta äänentoistoa

- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Musiikkiteho: 2x5W RMS/2x10W/400W PMPO

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herätystoiminto ja uniajastin
- Digitaalisen virittimen 40 muistipaikkaa lisäävät käyttömukavuutta

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Tyylikäs ja joustava malli, seinäkiinnitys
- Tyylikäs muotoilu, jossa moottoroitu liukuva etuluukku

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: 2 x 10 watin musiikkiteho
- Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: 3" bassokaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, Piezo-diskanttikaiutin

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, 20 kappaleen ohjelmointi
- Levyn syöttö: Etuosa, Motorisoitu

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Automaattinen digitaaliviritys
- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, MW
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus
- Pikavalinnat: 40

Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm

- Muut liitännät: FM-antenni, MW-antenni
- Aux-tulo: Linjatulo

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin
- Taustaväri: Sininen
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 ruuvia seinäkiinnitystä varten, AM/FM-antenni, Jalusta, Takuuvihko, Pikaopas
- Kaukosäädin: 23 painiketta, paristovirta
- Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 328 x 313 x 300 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 250 x 245 x 96 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 166 x 245 x 90 mm
- Paino pakattuna: 5,3 kg

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz



Kohokohdat

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Julkaisupäivä 2009-05-28

Versio: 1.1.7

12 NC: 8670 000 31643
EAN: 87 12581 34694 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com