

Philips
Hi-Fi mikrosystém



MC145

Skvělý zvuk a kompaktní design

Skvělý zvuk v kompaktním a elegantním designu! Klasický přehrávač MC145 nabízí dynamický zvuk a důležité funkce, které umožňují opravdové vychutnání hudby.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Přehrává disky CD, CD-R a CD-RW
- Stereofonní kazetový magnetofon s funkcí autostop
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a výrazné basy
- Celkový výstupní výkon 2 x 2 W RMS

Vstávejte s CD nebo rozhlasem

- Budík a časovač vypnutí
- Digitální tuner se 20 předvolbami pro mimořádné pohodlí

Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu

- Kompaktní provedení

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: Hudební výkon 2 x 2 W RMS / 2 x 4 W
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: 3" basový reproduktor

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program
- Typ zavádění: Horní
- technologie kazetového magnetofonu: Mechanický

Nahrávání zvuku

- Média pro nahrávání: Kazeta
- Vylepšení nahrávání na pásku: Synchronní nahrávání s diskem CD

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo, SV

- Automatické digitální ladění: ano
- Předvolby stanic: 20

Možnosti připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- Další připojení: Pevná FM anténa, Anténa SV

Pohodlí

- Budíky: Časovač
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: LCD
- Barva podsvětlení: Modrá

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Anténa VKV/SV
- Dálkové ovládání: 19 tlačítek s baterií

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 168 x 224 x 214 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 130 x 224 x 213 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 496 x 308 x 284 mm
- Hmotnost včetně balení: 5,7 kg



Přednosti

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



Datum vydání 2009-03-13

Verze: 1.0.3

12 NC: 9073 100 13459
EAN: 87 10895 97797 5© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.www.philips.com