

Philips
Бездротовий
портативний
гучномовець

Bluetooth®
Рожевий

BT51P



Знайдіть місце, щоб танцювати

Беріть улюблені мелодії зі собою завдяки гучномовцю Bluetooth, що поміститься у кишені. Цей невеликий гучномовець подарує шість годин відтворення та чіткий звук, навіть на максимальній гучності. Бездротовий діапазон становить 10 м. Достатньо місця, щоб танцювати по всій кімнаті.

Готовність до роботи завжди

- Справді легкий. Важить лише 90 г
- Справді невеликий. 6,1x6,1x7,6 см
- Бездротовий діапазон до 10 м

Легко з'єднати в пару. Легко заряджати.

- Готовність з'єднання в пару через Bluetooth з увімкненим живленням
- Заряджання через USB. У комплекті кабель мікро-USB

Невеликий гучномовець. Чіткий гучний звук.

- 1,5-дюймовий повнодіапазонний динамік. Чіткий звук.
- 5 годин відтворення
- Функція запобігання спотворенню. Слухайте на вищій гучності без спотворень

PHILIPS

Специфікації

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 2 Вт
- Звукова система: Моно

Конструкція та покриття

- Колір: Рожевий

Під'єднання

- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Діапазон Bluetooth: 10 м на лінії прямого бачення

Сумісність

- інші пристрої з підтримкою Bluetooth
- сумісність із: до iOS 10.2, Bluetooth 4.2 чи раніші версії

Потужність

- Тип батареї: літій-полімерна (вбудована)
- Час роботи від батареї: 5 годин(-и)

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Короткий посібник зі встановлення, Гарантійний талон
- Кабель: Кабель живлення USB

Розміри

- Розміри виробу (ШхГхВ): 6,1 x 6,1 x 7,6 см
- Вага з упаковкою: 0,18 кг
- Розміри упаковки (ШхГхВ): 8,1 x 9,5 x 11,3 см
- Вага виробу: 0,135 кг

Основні

Невеликий гучномовець. Чіткий звук.

Цей невеликий гучномовець важить лише 90 г, тому Ви майже не помічатимете його під час носіння. 1,5-дюймовий повнодіапазонний динамік забезпечує чітке звучання, навіть на високій гучності.

5 годин відтворення. Зарядження через USB.

Повний заряд батареї забезпечує 5 годин відтворення. Зарядження триває менше 3 годин; заряджати зручно за допомогою кабелю мікро-USB з комплекту.

З'єднання Bluetooth

Виконати з'єднання в пару з пристроєм Bluetooth – легко. Просто увімкніть живлення гучномовця, і він готовий до спарення. Бездротовий діапазон становить 10 м.

Функція запобігання спотворенню

Функція запобігання спотворенню дозволяє відтворювати музику гучніше, зберігаючи високу якість навіть тоді, коли батарея розряджається. Вона приймає вхідні сигнали від 300 мВ до 1000 мВ і захищає гучномовця від пошкодження через спотворення. Ця вбудована функція контролює музичні сигнали під час проходження через підсилювач і зберігає максимальні значення у межах діапазону підсилювача, запобігаючи спотворенню аудіо через обмеження сигналу без впливу на гучність. Коли батарея розряджається, знижується можливість портативного гучномовця відтворювати максимальні значення у музиці, проте функція запобігання спотворенню знижує максимальні значення, коли батарея розряджається, відтворюючи музику без спотворення.

Справді легкий. Важить лише 90 г

Справді легкий. Важить лише 90 г

Справді невеликий. 6,1x6,1x7,6 см

Справді невеликий. 6,1x6,1x7,6 см

Бездротовий діапазон до 10 м

Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв'язку, що є водночас надійною та енергозберігаючою. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв'язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

Зарядження через USB.

У комплекті кабель мікро-USB



Дата випуску 2024-03-30

Версія: 8.2.1

EAN: 69 51613 99724 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com