

# Addendum au mode d'emploi

## 1. Remarques sur la charge de la batterie au lithium intégrée

Veillez noter que votre appareil contient des batteries au lithium intégrées. La capacité de charge des batteries au lithium diminue avec le temps en raison de leurs caractéristiques d'autodécharge. Pour garantir la longévité de la batterie de votre appareil, nous vous recommandons de **charger la batterie au lithium intégrée à environ 50 % tous les 6 mois lorsque l'appareil n'est pas utilisé.**

## 2. Appairage Bluetooth

 *Remarque : Ce produit avec Play-Fi CAP version 506.3.0.063 ou 506.3.0.077 nécessite que la connexion Play-fi/Wi-Fi soit configurée et fonctionne avant d'être utilisé l'appairage Bluetooth est autorisé. Veuillez suivre les instructions de la section « Connexion au Wi-Fi (fonctionnement sans fil) » du manuel de l'utilisateur du pour terminer la configuration du Play-fi/Wi-Fi lorsque le produit est utilisé pour la première fois.*

Procédure d'appairage Bluetooth :

1. Basculez l'appareil sur la source Bluetooth.
2. Appuyez sur le bouton Source  de la télécommande pendant plus de 3 secondes. Ou appuyez sur le menu des réglages  pour sélectionner BT PAIR et appuyez sur > pour commencer.
3. Recherchez l'appareil portant le nom XXXXX-BT dans la liste des appareils disponibles sur votre téléphone/tablette (XXXXX est le nom choisi lors de la configuration du Play-Fi).
4. Sélectionnez XXXXX-BT et attendez que la connexion Bluetooth soit établie. Normalement, l'opération prend 1 à 2 secondes.