

Philips
lettore DVD

1080p HDMI

DivX Ultra

DVP3360



Ottieni immagini più nitide e chiare

con upscaling HDMI 1080p

Il lettore garantisce una qualità delle immagini perfetta e realistica e la possibilità di riprodurre praticamente tutti i dischi! Con il lettore DVD Philips puoi goderti fino in fondo la musica e i film preferiti.

Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- Certificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX
- Riproduci immagini digitali in formato DivX, MP3, WMA e JPEG
- Consente di riprodurre CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Dai vita all'audio e al video

- Uscita digitale HDMI che semplifica il collegamento utilizzando un solo cavo
- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità
- Adattamento schermo per una visualizzazione ottimale

Facile da configurare e da usare

- Creazione MP3 One-Touch direttamente da CD su chiavette USB
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando

Collegati e prova le diverse sorgenti

- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Certificazione DivX Ultra

Grazie al supporto DivX, è possibile riprodurre video codificati in questo formato comodamente seduti sul divano di casa. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili. DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file.

EasyLink

EasyLink consente di controllare più dispositivi con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo

standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.

Collegamento Hi-Speed USB 2.0

Il sistema Universal Serial Bus, o USB, è un protocollo standard che viene utilizzato per collegare semplicemente PC, periferiche e apparecchi elettrici. Le periferiche USB ad alta velocità consentono una velocità massima di trasferimento di 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps dei vecchi dispositivi USB. Grazie al collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta collegare la tua periferica USB, selezionare il film, il file musicale o la foto e iniziare subito la riproduzione.

Creazione MP3 One-Touch

Converti i contenuti dei tuoi CD preferiti in file MP3 sul tuo prodotto Philips e trasferiscili direttamente su pen drive o lettori multimediali portatili mediante cavo USB. Goditi la possibilità di creare file MP3

direttamente nel soggiorno di casa, senza utilizzare il PC, e perfino mentre ascolti il CD.

Collegamenti audio/video HDMI

HDMI significa interfaccia multimediale ad alta definizione. Si tratta di una connessione digitale diretta in grado di supportare video HD digitale e audio multicanale digitale. Eliminando la conversione dei segnali analogici, consente di ottenere una perfetta qualità delle immagini e dell'audio, completamente privo di rumore. L'HDMI è compatibile con le versioni DVI (Digital Video Interface) precedenti.

Adattamento schermo

A prescindere da quello che si guarda e dal tipo di TV, Screen Fit consente di riprodurre l'immagine a tutto schermo. Vengono eliminate le fastidiose strisce nere, sopra e sotto, senza dover intervenire manualmente. Basta premere il tasto Screen Fit, scegliere il formato e guardare il film a schermo intero



Specifiche

Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Scansione progressiva, Upscaling Video, Upscaling Video (720p, 1080i/p), Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p)

Audio

- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
- Rapporto segnale/rumore: 90
- Distorsione e rumore (1 kHz): 80 dB
- Crosstalk (1 kHz): 90 dB
- Dynamic Range (1 kHz): 80 dB
- Sistema audio: Dolby Digital

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD Audio
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Formato di compressione: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Riproduzione fermo immagine

- Supporti di riproduzione: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD immagini, CD immagini Kodak
- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Ruota, Zoom, Capovolgimento foto, Presentazione con

riproduzione MP3, Risoluzione ad alta definizione

Connettività

- Collegamenti posteriori: Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita Component Video progressiva, Uscita coassiale digitale, Uscita HDMI, Scart
- Collegamenti frontali / laterali: USB

Funzioni utili

- Protezione per i bambini: Chiave elettronica, Controllo genitori
- Lingue OSD (On-Screen Display): Danese, Olandese, Italiano, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco

Assorbimento

- Consumo energetico: < 10 W
- Alimentazione: 230 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Telecomando, Manuale utente, guida rapida, foglio di garanzia

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 415 x 82 x 282 mm
- Dimensioni set (L x A x P): 360 x 37 x 210 mm

Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione: Fermo immagine JPEG, MP3, DivX
- Collegamenti multimediali: Dispositivo USB memory



Data di rilascio
2011-04-28

Versione: 1.0.8

12 NC: 8670 000 48866
EAN: 87 12581 45996 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com