



Philips
Bluetoothiga peokõlar

Kõlarite valgus ja vilkuvad tuled
Mikrofoni- ja kitarrisisendid
Erilised karaoke funktsioonid



TAX3206

Roki rütmis

Lükake pidu käima just seal, kus olete teie ja see suur kaasaskantava kõlar. Kitarriga rokkimisel mängige mõnda lugu või lülitage mikrofoni sisse – kõlaril on värvilised tuled ja vilkuv pulss! Kandesang muudab kõlarit hõlpsasti transportitavaks.

Rokkige koos muusikaga

- Kõlaril on nupud muusika reguleerimiseks, tuled jaoks jne.
- Mikrofoni ja kitarrisisendid. Karaoke efektid
- Pöördnupud mikrofoni, kitarr, kaja, kõrgete helide, bassi jaoks
- USB-pesa muusika taasesitamiseks

Võtke pidu endaga kaasa

- Vahelduvvool. Sisseehitatud aku mängimiseks õues
- Valmisolek kõikjal
- Sisseehitatud käepide
- Mõõdud: 30,9x46,05x32,2 cm

Tõmmake pidu õigesti käima

- 2x 2-tollised kõrgsageduskõlarid. 8-Tolline basskõlar
- Kõik su lood. Bluetooth, helisisend ja muud
- Sügav bass. Mänguaeg kuni 14 tundi
- Peotulede efektid. Nautige rütmilist valgusetendust

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Sügav bass

Võimsa heli ja tugeva pulsseeriva bassi abil suudab see karaoke kõlar ruumi rütmidega täita. Sisseehitatud aku võimaldab ühe laadimisega tunda õuepeost rõõmu kuni 14 tundi.

Peovalgusefektid

Kõik püsti ja tantsima – peotuled! Värviliste tuled ring kõlaril pulsseerib koos muusikaga ja valida saab nelja erineva valgustusrežiimi vahel. Ükskõik, kuidas teile meeldib pidutseda, see kõlar täidab te soovid.

Mikrofoni- ja kitarrisisendid

Mikrofoni sisend (6,3 mm) võimaldab teil peo vingemaks teha. On ka kitarr sisend, nii et võite võtta juhtvokaali ja soolot rebida! Nii kitarril kui ka mikrofonil on valjuhääldi helitugevust reguleerivad eraldi

kontrollnupud. Saate muuta oma häält, hajutada vokaali ja lisada ka kaja efekte.

Kõik su lood. Bluetooth

Voogedastage esitusloendeid Bluetoothi kaudu. Ühendage teised allikad helisisendi või USB kaudu – või ühendage kõlar teise kõlari või võimendiga, kasutades väljundipesa. Kõlari pöördnupud võimaldavad teil valida allika või isegi peenhäälestada bassi ja kõrgeid helisid.

Valmisolek kõikjal

Sisseehitatud kandekäepide ja aku võimaldavad teil mängida kõikjal, kus soovite. Võtke biidid sõbra majja kaasa. Seadke need üles korpalliväljakul. Saate lugusid vahele jätta ja otse kõlarist helitugevust suurendada.

Vahelduvvool. Sisseehitatud aku

Vahelduvvool. Sisseehitatud aku mängimiseks õues

Sisseehitatud käepide

Sisseehitatud käepide

Kõlarinupud

Kõlaril on nupud muusika reguleerimiseks, tuled jaoks jne.

Mõõdud: 30,9x46,05x32,2 cm

Mõõdud: 30,9x46,05x32,2 cm

Pöördnupud

Pöördnupud mikrofon, kitarr, kaja, kõrgete helide, bassi jaoks

USB-pesa muusika taasesitamiseks

USB-pesa muusika taasesitamiseks

2x 2-tollised kõrgsageduskõlarid. 8-Tolline basskõlar

2x 2-tollised kõrgsageduskõlarid. 8-Tolline basskõlar

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 40 W
- Heli täiustused: Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Karaoke
- Sageduslik tundlikkus: 50Hz - 20KHz, -12dB
- Väljundvõimsus (MAX): 80 W
- Täielik harmooniline moonutus: $\leq 10\%$

Kõlarid

- Kõlarielemendi konfiguratsioon: 1-suunaline
- Helikanalite arv: 1
- Kõrgsageduskõlarite arv: 2
- Basskõlarite arv: 1
- Kõrgsageduskõlari läbimõõt: 2"
- Basskõlari läbimõõt: 8"

Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 5,0
- Bluetoothi profiilid: Muusika edastamine (A2DP), Taasesitus/helitusgevus: AVRCP, Mitmikühenduse tugi, Edastusformaat: SBC
- Bluetoothi ulatus: 10 M (vaba ruum)
- USB: Tüüp-A (taasesitus, laadimine ja lugemine, hooldus)
- Helisisend: 1x3,5 mm sisend
- Mikrofonisisend: 1 x (6,3 mm koos helitusgevuse reguleerimisega)
- Kitarrisisend: 1 x (6,3 mm koos helitusgevuse reguleerimisega)
- Heliväljund: 1x 3,5 mm väljund
- DLNA standard: Ei
- Mitme kõlari ühendus: Ei
- Tark kodu: Pole

Toetatud helivormingud

- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Mugavus

- Karaoke: kaja juhtimine, Mikrofone helitusgevus, vokaali vaigistaja, häälevahetaja
- Helitusgevuse regulaator: Lülititi

- Valgusefekt: Jah, kõlari valgusefekt, eriti sage välkumine
- Kitarri kontroll
- Ekraan: LED

Ühilduvus

- Nutitelefoni/tahvelarvuti APP-valve: Ei

Võimsus

- Aku maht: 2200 mAh 7,4 V
- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
- Aku tüüp: Liitiumioon (sisseehitatud)
- Aku vastupidavus: 14 tund(i)
- Laadimisaeg: ≤ 3 tund(i)
- Akupank: Jah, integreeritud (5V/1A)

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 52.2 cm
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riiulil: Eraldiseisev
- Laius: 39 cm
- Sügavus: 37 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 12901 6
- Kogukaal: 8.7 kg
- Kaal pakendita: 7.04 kg
- Pakendi kaal: 1.66 kg

Toote mõõtmed

- Kõrgus: 46.05 cm
- Laius: 30.9 cm
- Sügavus: 32.2 cm
- Kaal: 6.95 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, Kiirjuhend, Garantiitunnistus, Garantiileht

Ekraan

- Tagantvalgustus: Sinine
- Laadimise märgutuli: punane

