



Philips
CD Soundmachine con
refuerzo dinámico de
graves

• MP3

AZ1316

Todo en uno, música en formato MP3 con un sonido impresionante

Este reproductor de CD integral de diseño compacto y elegante reproduce todo tipo de CD, incluyendo los MP3-CD. Siéntate y disfruta de la música cómodamente con la función de programación para 20 pistas.

Reproductor de CD con todas las prestaciones

- MP3-CD, compatible con CD-R/RW
- Aleatorio/programa/repeticón de CD para disfrute personal de la música

Sonido impresionante

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

Control fácil de utilizar y preciso

- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
- Autostore: sintonización de radio con una sola pulsación
- Práctico control remoto

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 X 1,2 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen
- Diámetro del altavoz: 4 pulgadas
- Tipos de altavoz: Sistema de altavoces Bass Reflex
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves

Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Mejor
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Pistas programables: 20
- Número de pletinas: 1
- Tecnología de pletina de casete: Mecánica
- Modos de reproducción de casete: Avance/retroceso rápido, Parada completa automática, Tecla de pausa

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital

- Presintonías: 20
- Antena: Antena AM, Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM, OM

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD
- Mando a distancia: 14 teclas

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Manual de usuario, Certificado de garantía

Potencia

- Red eléctrica
- Tipo de batería: LR14
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Número de pilas: 6

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 470 x 275 x 210 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 400 x 243 x 169 mm
- Peso: 2,9 kg
- Peso incluido embalaje: 3,7 kg



Destacados

MP3-CD, compatible con CD-R/RW

Aleatorio/programa/repetición de CD

La función de reproducción aleatoria/programación/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio, programación o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Sistema de altavoces Bass Reflex

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido una cavidad de graves alineada acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en la cavidad de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Sintonización digital con presintonías

Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Autostore

La función de almacenamiento automático resulta muy cómoda ya que permite sintonizar las emisoras favoritas y ajustar presintonías simplemente pulsando un botón. El almacenamiento automático elimina la molestia de tener que sintonizar manualmente las emisoras y ajustar las presintonías. El circuito eléctrico que incorpora explora automáticamente las frecuencias de las emisoras locales, capta las señales de emisión más fuertes y las asigna a determinadas presintonías.

Práctico control remoto

Práctico control remoto



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 8.0.14

12 NC: 9073 101 01672
EAN: 87 10895 86180 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com