



Philips
Bærbar DVD-spiller

7" doble LCD-skjermer

PET719



Du dobler filmopplevelsen

med en ekstra TFT LCD-skjerm

Du dobler underholdningsopplevelsene når du er på farten, med Philips PET719 som har to TFT LCD-skjermer på 7". Koble til den andre skjermen for å dele DVD/DivX-filmene og JPEG-bildene, perfekt for opplevelser i bilen. Leveres med Smart bilmontering.

Fordyp deg i AV-underholdning på farten

- Spill DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® og MPEG4-filmer
- Spiller av MP3-CD-, CD- og CD-RW-musikk
- Del JPEG-bildefiler med bilde-CD

Behagelig visning hvor som helst

- 7" TFT LCD-fargeskjerm for visning i høy kvalitet
- Se filmer i 16:9 widescreen-format
- Utvid filmopplevelsen med doble TFT LCD-skjermer
- Innebygde stereohøytalere med høy kvalitet

For maksimal anvendelighet

- Opptil to timers filmavspilling med oppladbart batteri*
- Biladapter og slank fjernkontroll
- Smart bilmontering for enkel bruk

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Spill av DVD, DivX og MPEG4



Med DivX®-støtte kan du nyte DivX®-kodede videoer i din egen stue. DivX®-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som lar deg lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW, minnekort og DVD-video. DivX®-CDer kan spilles av på utvalgte DVD-spillere, DVD-opptakere og hjemmekinosystemer.

MP3-CD-, CD- og CD-RW-musikk

MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lydkvaliteten i særlig grad. En CD kan lagre opptil 10 timer med musikk.

Del med bilde-CD (JPEG)



Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan vise bilder på farten og spille av de fleste plateformater for maksimal platekompatibilitet og visningsopplevelse.

Doble TFT LCD-skjermer



Doble skjermer gjør at du kan vise de samme videoene eller bildene fra de bærbare DVD-spillerne. Det er bare å koble dem til og montere skjermene på nakkestøttene i bilen. Nå kan du enkelt og komfortabelt nyte

favorittfilmene på DVD og favoritt-JPEG-bildene sammen med familie og venner som sitter i baksetet.

Smart bilmontering



Hvis du vil nyte underholdning på farten, hvorfor tar du ikke med deg den bærbare DVD-spilleren på reisen? Det enestående bilmonteringssystemet er sikkert og brukervennlig. Det har også en spak for hurtig frigjøring som gjør det enkelt å fjerne spilleren når den ikke er i bruk. Du kan ta med deg den bærbare DVD-spilleren, og la holderen være igjen i bilen.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Skjermtype: LCD TFT
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 7 tomme
- Oppløsning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Lysstyrke: 200 cd/m²
- LCD-skjermtype: Antireflekspolarisering
- Kontrastforhold (typisk): 250:1
- Effektivt visningsområde: 154,1 x 86,6 mm
- Pikselavstand: 0,107 (B) x 0,370 (H) mm
- Svartid (typisk): 30 ms

Lyd

- Utgangseffekt: 250 mW RMS (innebygde høyttalere)
- Utgangseffekt (RMS): 10 mW RMS (øretelefon)
- Signal-til-støy-forhold: >80 dB (øretlf.), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD, Bilde-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Plateny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Gjenta, Shuffle-avspilling, Sakte bakover, Sakte forover, Zoom
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: Divx, MPEG4

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
- Avspillingsmedier: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet

Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 9 V
- Hodetelefonkontakt: 3,5 mm stereohodetelefon x 2
- AV-utgang: Kompositt (CVBS) x1

Anvendelighet

- Batteriladeindikasjon
- Støtsikker

Tilbehør

- AC/DC-adapter: DC-inngang, 9 V (110–240 V, 50/60 Hz)
- Ledninger: 1 x AV-kabler
- Bilsett: AY4128 (biladapter, 12 V DC)
- Fjernkontroll: AY5508 slank fjernkontroll
- Bruksanvisning: 16 språk
- Nettledning: 1 del
- Ekstra LCD-skjerm: 7" TFT LCD x 1 del
- Smart bilmontering: 2 deler

Strøm

- Batteritype: Innebygd batteri

Mål

- Mål på hovedeske: 255 x 308 x 355 mm
- Hovedeskekvantum: 3
- Vekt, hovedeske: 7,21 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 345 x 295 x 83 mm
- Emballasjetype: D-boks
- Produktmål (B x H x D): 203 x 40,4 x 149 mm
- Produktvekt: 1,2 kg



Utgivelsesdato
2009-10-14

Versjon: 1.0.4

12 NC: 8670 000 37106
EAN: 87 12581 39564 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com