



Philips
Klasický zvukový
mikrosystém

s 30-koľíkovým konektorom
pre iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
15 W

DCB188



Posadnutí zvukom

Relaxujte pri skvelej hudbe

Napájanie a bohatý zvuk zároveň – to všetko získate pri dokovaní a nabíjaní zariadenia iPod/iPhone na tomto štýlovom mikrosystéme Philips s funkciou Dynamics Bass Boost. Vychutnávajte si obľúbené hudobné melódie alebo tisíce super staníc na rádiu DAB.

Vychutnajte si rádio DAB v digitálnej kvalite

- DAB+ rádio s čistým zvukom a bez rušenia
- Kompatibilné s DAB a FM pre dokonalý zážitok z rádia

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Celkový výstupný výkon 15 W RMS
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Jednoduché používanie

- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
- Jedno diaľkové ovládanie pre systém aj iPod

PHILIPS

Hlavné prvky

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne strácajú, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

DAB+ rádio s čistým zvukom bez rušenia



Digitálne rádio s DAB+ (Digitálne vysielanie zvuku) prevyšuje kvalitou analógové FM vysielanie a je novým spôsobom vysielania rádia cez sieť terestriálnych vysielačov. Poslucháčom poskytuje viac možností a informácií v čistej kvalite zvuku bez rušenia. Technológia umožňuje poslucháčovi, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami v DAB+ si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.



Dátum vydania
2014-07-10

Verzia: 2.0.3

12 NC: 8670 000 74951
EAN: 87 12581 59680 4

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone priamo v puzdre



Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdiel – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.

Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Horná časť
- Režim prehrávania v kolíske: Rýchlo dopredu a dozadu, Ďalšia a predchádzajúca skladba, Prehrať a pozastaviť, Nabíjanie zariadenia iPhone, Nabíjanie iPod

Zvuk

- Výstupný výkon: Celkový výkon 15 W RMS
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov, Digitálne ovládanie zvuku
- Zvukový systém: Stereofónny

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 3" basový reproduktor, Systém repr. Bass Reflex

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM Stereo
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Predvolené stanice: 20
- DAB: Pásmo III, Info displej, Ponuka, Smart Scan
- RDS: Typ programu, Rádio Text, Názov stanice
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

Pripojiteľnosť

- Iné pripojenia: FM fixná zvinutá anténa
- Pripojenia zvuku: 3,5 mm stereo vstup – pripojenie MP3

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: Časovač vypnutia, Radiobudík, CD budík
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: displej LCD
- Farba podsvietenia: Modré
- Podsvietenie: áno

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Záručný list s celosvetovo platnou zárukou
- Stručná príručka spustenia: 6 jazykov
- Manuál používateľa: Dánsky/nórsky, Slovenčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 148 x 233 x 232 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 132 x 233 x 159 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 370 x 270 x 326 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 5.1 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod s farebným displejom, iPod 1G, iPod 5. generácie, iPod classic, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod nano 6. generácie

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com