



Philips
Přenosný reproduktor

Oranžová
USB



SBM130ORG

Váš přenosný reproduktor „vše v jednom“

Vychutnejte si poslech z reproduktoru Philips typu „vše v jednom“. Přehrávejte své oblíbené melodie prostřednictvím konektoru USB, karty microSD nebo konektoru Aux-in. Tento reproduktor je vybaven technologií wOOx™, je kompaktní a dodává se s dobíjecí baterií a ve více barvách.

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Snadné přehrávání ze zařízení USB/karty MicroSD
- Vestavěné digitální FM rádio
- Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

Bohatý a čistý zvuk

- Technologie reproduktorů wOOx™ pro plné a prokreslené basy
- Celkový výstupní výkon 3 W RMS

Snadné použití

- Vestavěná nabíjecí baterie
- Konektor stereo sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky
- Kompaktní a mobilní
- Čistý a jasný displej LED

PHILIPS

Specifikace

Levé/pravé reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 1 x vinutí wOOx, 2 x 1,5", širokopásmové
- Rozsah výkonu reproduktoru: 0 – 5 W x 1
- Frekvenční rozsah: 100 Hz – 20 kHz

Audiosystémy

- Vylepšení zvuku: Technologie wOOx
- Zvukový výkon zesilovače: Digitální zesilovač třídy „AB“
- Celkový výstupní výkon: 3 W RMS (maximálně)
- Frekvenční rozsah: 20 Hz–20 kHz
- Poměr signál/šum: >70 dB
- Celkové harmonické zkreslení (THD): <1 %
- Vstupní citlivost: 600 mV

Přehrávání zvuku

- Podporovaný formát audia: MP3
- Média pro přehrávání: Jednotka Flash USB, Karta MicroSD
- Režim přehrávání: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání další/předchozí stopy

Pohodlí

- Typ obrazovky: Displej LED



Možnosti připojení

- Aux in: Ano
- Výstup pro sluchátka: Ano
- Nabíjení prostřednictvím USB: Ano

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM

Příslušenství

- Kabel USB: pro nabíjení
- 3,5mm konektor antény: Ano
- 3,5mm audiokabel: Ano

Spotřeba

- Typ baterie: Vestavěná lithiová
- Doba přehrávání hudby: 6 h

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 6,1 x 2,8 x 1,5 palců
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 15,5 x 7,1 x 3,7 cm
- Hmotnost: 0,191 kg
- Hmotnost: 0,421 lb

Přednosti

Zařízení USB/karta MicroSD

Stačí nahrát na zařízení USB nebo na kartu MicroSD požadovaný obsah, zapojit zařízení nebo kartu do přehrávače – a už si vůbec nemusíte dělat starosti, zda budete mít na výběr z dostatečného množství zábavy.

Rádio FM s digitálním laděním

Digitální rádio je, vedle analogového vysílání FM, novým způsobem vysílání rádia přes síť pozemních vysílačů. Nabízí posluchačům více možností a informací poskytovaných s čistou kvalitou zvuku bez praskání. Technologie umožňuje přijímači zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. S digitálními stanicemi si nemusíte pamatovat frekvence a ladění se provádí podle názvu stanice, takže na cestách nemusíte stále přeladovat.

3 W RMS



Tento systém má celkový výstupní výkon 3 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattch. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Reproduktory s technologií wOOx™

Technologie wOOx™ představuje revoluční řešení konstrukce reprosoustav, které poskytuje naprosto hluboké a bohaté basy, s jakými se u jiných audiosystémů nesetkáte. Speciální reproduktory, basový kanál wOOx a přesné vyladění hlavního a výškových reproduktorů zaručuje plynulé přechody mezi nízkými, středními a vysokými kmitočty. Dvojitě uchycení a naprosto symetrická sendvičová konstrukce produkuje hluboké a nezkrácené basy. Technologie wOOx poskytuje mimořádně hluboké a dynamické basy využitím celého prostoru reproduktorové skříně ke zvýraznění hudebního vjemu.



Datum vydání 2015-01-28

Verze: 2.0.4

12 NC: 8670 000 95209
EAN: 69 23410 71797 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com