



„Philips“ CarStudio  
Automobilinė garso  
sistema

CD  
USB

CarStudio



CEM2101

## Mėgaukitės gyva muzika automobilyje

### Sužavėti garsų

„Philips CEM2101“ suteikia galimybę automobilyje mėgautis muzikos įrašais iš kelių šaltinių – CD, USB ir nešiojamųjų MP3 grotuvų. Sistemoje įrengtas nuimamas apsaugos nuo vagysčių priekinis skydelis ir apsauga nuo smūgių, kad galėtumėte klausytis muzikos keliaudami be jokių trukdžių.

#### Klauskitės pritenkiamo garso

- „MAX Sound“ momentiniam galios padidimui
- „Music Zone“, skirta reguliuojamoms idealaus klausymosi zonoms
- Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija elektroniniu būdu pagerina žemųjų dažnių atkūrimą
- 2 juostų parametrinis vienodintuvas su 8 išankstiniais nustatymais
- Ypatinga apsauga nuo smūgių – klausykite muzikos be jokių trikdžių
- Integruoti 50 W x 4 stiprintuvai – nepriekaištinga garso kokybė

#### Su jūsų automobilio salonu susiliejančias dizainas

- Didelio kontrastingumo LCD – nepriekaištingas matomumas
- Nuimama priekinė plokštelė – apsauga nuo vagysčių

#### Paprasta naudoti

- „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui
- Greita paieška ar prieiga – naršykite pagal aplanką ar dainą
- Stiprintuvo priedo garso išvestis
- „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

# PHILIPS

# Ypatybės

## Technologija „Music Zone“



Naujoviška „Philips“ technologija „Music Zone“ suteikia galimybę vairuotojui ir keleiviams mėgautis muzika klausantis kokybiškesnio erdvinio garso, būtent tokio, kokio siekė atlikėjas. Naudotojai gali lengvai perjunginėti klausymosi zonas – nuo skirtos vairuotojui iki skirtos keleiviams, kad klausytųsi geriausio garso, koks tik įmanomas automobilyje. Specialiu zonų valdymo mygtuku galima perjungti tris iš anksto nustatytus nustatymus – kairįjį, dešinįjį ir priekinį (iš viso tris). Taigi galėsite lengvai ir greitai pasirinkti, kas tinkamiausia, ar važiuojate vieni, ar su keleiviais.

## DBB dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija



Įjunkite dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkciją (DBB) – tai pagerins prastesnės kokybės žemųjų dažnių atkūrimą, ypač kai garsiakalbio garsumas yra nedidelis. Įspūdingus žemuosius dažnius galėsite girdėti visada.

## MP3 sąsaja



„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogiu, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.

## Naršykite pagal aplanką ar dainą



Naudodamiesi šia funkcija, galėsite daug greičiau rasti kūrinį ar albumą, paleidę paiešką per dainas ir aplankus – įprastą USB / SDHC įrenginių turinį. Jei naudositės specialiu aplanku / dainų naršymo mygtuku, reikės atlikti tik tris veiksmus, kad galėtumėte ieškoti – paspausti aplanką / dainą, pasukti valdymo ratuką ir paspausti, kad galėtumėte pasirinkti. Atlikę šiuos paprastus veiksmus, ieškosite muzikos įrašuose greitai ir lengvai, sutelkdami dėmesį į vairavimą.

## „MAX Sound“



Technologija „MAX Sound“ akimirksniu sustiprina žemuosius ir aukštuosius dažnius ir maksimaliai pagerina garso technologijas, garantuoja pačius maloniausius klausymosi pojūčius vieno mygtuko paspaudimu. Jos sudėtinga elektroninė schema kalibruoja esamus garso ir garsumo nustatymus, akimirksniu sustiprindama žemuosius, aukštuosius dažnius ir garsą iki maksimumo be jokių iškraipymų. Todėl pastebimas platesnis garso spektras ir galingesnis garsas – bet kokie muzikos įrašai skambės įspūdingiau.

## „USB Direct“



Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkurama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

# Specifikacijos

## Ekranas

- Tipas: Didelio kontrastingumo B/W LCD (9 ženklai)
- Apšviesti mygtukai: Raudona
- Išsklaidyta šviesa apšviesta diskams skirta anga: Raudona

## Atkuriamą medija

- Diskas: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB atmintinė
- MP3 sąsaja: skirta nešiojamajam MP3 grotuvui
- Muzikos įrenginiai per galinę papildomą įvestį

## Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio albumo paieška, Kito / ankstesnio takelio paieška
- Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, atlikėjas, albumas
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps ir kintanti sparta bitais
- „USB Direct“ režimai: Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Greitai sukti atgal / į priekį, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka

## Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: AM, FM stereo, FM (OIRT)
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Imtuvo patobulinimas: Automatinė paieška ir laikymas
- Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Automatinis dažnis, Naujienos ir eismas, Programos tipas, Stoties pavadinimas

## Garsas

- Vienodintuvas: 2 juostų
- Vienodintuvo nustatymai: „Classic“, „Jazz“, Populiarioji, Rokas, Lygus, Optimalus, Techno muzika, Pritaikyta pagal naudotojo poreikius
- Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, „MAX Sound“, Technologija „Music Zone“
- Išvesties galia (MAKS.): 50 W x 4 kanalai
- Išvesties galia (RMS): 22 W x 4 kanalai (4 omai, 10 % T.H.D.)

## Prijungimo galimybė

- Priešstiprintuvio išvestis: 1 pora RCA (K/D)
- Galinė papildoma įvestis
- Tiesioginis garso nutildymas
- Tiesioginė nuotolinio valdymo pulto įvestis

## Apsauga / apsauga nuo vagysčių

- Priekinis skydelis: Išimamas

## Priedai

- Vartotojo vadovas: olandų, Anglų, prancūzų, vokiečių, italų
- Greitos pradžios vadovas: Anglų, prancūzų, olandų, vokiečių, italų

## Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 12 V nuolatinė srovė

## Matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 188 x 58 x 190 mm
- Korpusas: 1 DIN jungtis



Išleidimo data 2016-09-22

Versija: 2.0.6

12 NC: 8670 000 96917  
EAN: 08 71258 16646 19

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)