



Philips
Microsistem muzical

Bluetooth®

CD, USB, FM
max. 20 W



BTM1180

Sunet bogat și puternic

Obsedat de sunet

Ascultă toată muzica ta digitală de pe smartphone prin Bluetooth. Acest microsistem Philips redă și conținut de pe MP3-CD și CD-R/RW și dispune de boxe Bass Reflex pentru bas dinamic și puternic.

Savurați muzica din diverse surse

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Pentru o experiență audio mai bogată

- Putere maximă de ieșire de 20 W RMS
- Digital Sound Control
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Ușor de utilizat

- Încărcare automată CD
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

PHILIPS

Repere

Streaming de muzică wireless



Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

USB Direct pentru o parcurgere simplă a pieselor MP3



Datorită capacității complete de transfer al fișierelor, vă puteți bucura cu ușurință de confortul și de distracția accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Intrare audio



Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media

portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 portabil la sistemul audio.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta comenzi Balans, Clar, Puternic, Cald și Luminos pe care le puteți utiliza pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică redat.

Specificații

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: digital sound control
- Putere maximă ieșire (RMS): 20W

Difuzoare

- Driveri boxe: Woofer de 3,5"
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unitate flash USB
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, aleator, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM mono, stereo FM
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă spiralată fixă FM
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată, Instalare facilă (plug & play)

Conectivitate

- USB: Port USB
- Intrare audio (3,5 mm)
- Profiluri Bluetooth: A2DP

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip ecran: Afișaj cu LED-uri
- Tip încărcător: tavă

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Antenă FM, Manual de utilizare
- Telecomandă: cu 21 de taste

Dimensiuni

- Lățime unitate principală: 180 mm
- Înălțime unitate principală: 119 mm
- Adâncime unitate principală: 220,4 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 127 x 160 mm
- Înălțime boxă principală: 170 mm
- Lățime ambalaj: 659 mm
- Înălțime ambalaj: 234 mm
- Adâncime ambalaj: 180 mm
- Greutate brută: 4,6 kg
- Greutate netă: 3,94 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data apariției 2015-05-25

Versiune: 2.0.3

12 NC: 8670 001 07539
EAN: 08 71258 16995 36

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com