



Philips
Webkamera s technologií
Pixel Plus

VGA

CCD

SPC900NC



Vysoké rozlišení i v tmavém prostředí

S technologií Pixel Plus a systémem Digital Natural Motion

Je to zkrátka nejlepší webová kamera na světě. Disponuje nejmodernější technologií společnosti Philips a její optika je tak citlivá, že poskytuje barevný obraz s vysokým rozlišením v tmavém prostředí. Je ideální pro webové vysílání a monitorování domácnosti.

Mimořádný zážitek z nahrávání webovou kamerou

- Video s 90 snímků za sekundu zajišťující obraz bez blikání.
- Technologie vysoce citlivého senzoru pro práci ve tmě
- Funkce sledování obličeje automaticky sleduje obličej.
- 8násobný digitální zoom pro vynikající zvětšení

Zkrátka snímky s nejlepší kvalitou k dispozici

- 1,3 megapixelů pro mimořádnou kvalitu snímků
- Technologie Pixel Plus pro detaily, sytost a čistotu
- Kvalitní skleněný objektiv poskytuje ostřejší obraz
- Systém Digital Natural Motion eliminuje trhavý pohyb

Webkamera pro profesionály

- Přidejte video špičkové kvality a řeč k volání
- Webové vysílání v kvalitě běžného vysílání
- Motion detection pro spolehlivé sledování domácnosti
- Ovládání webkamery a jejích aplikací pomocí softwaru VLounge Advanced



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Zachycení videa a snímků

- Čidlo: CCD
- Rozlišení čidla: VGA
- Rozlišení videa: VGA
- Rozlišení snímku: VGA
- Interpolované rozlišení snímku: 1,3 MP
- Maximální snímková frekvence: 90 fps
- Objektiv: F2,2, D55°
- Vyvážení bílé: 2600 – 7600 K
- Min. osvětlení: < 1 lux
- Hloubka barev: 24 bit

Mechanismus

- Svorka pro laptop: Ano
- Svorka pro LCD: Ano
- Stojan pro monitor CRT: Ano
- Podstavec: Ano
- Zabudovaný digitální mikrofon: Ano
- Tlačítko Rychlé spuštění: Ano
- Tlačítko Snímek: Ano

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci, Uživatelský manuál

Software

- V Lounge: Pokročilý
- Přidat video do: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Služba Skype

Systémové požadavky

- Operační systém: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP

- Procesor: Pentium II 500MHz nebo vyšší
- paměť RAM: 128 MB RAM
- Zvuková karta: ano
- USB: Volný port rozhraní USB
- Připojení k Internetu: ano
- Mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM: Ano

Možnosti připojení

- připojení k počítači: USB 1.1
- Délka kabelu: 2,1 m

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 74 x 142 x 74 mm
- Hmotnost výrobku (g): 115

Údaje na obalu

- I2NC: 908210004494
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86627 9
- Hrubá hmotnost: 0 440 kg
- Výška: 230 mm
- Délka: 190 mm
- Šířka: 90 mm
- Množství: 1
- Hmotnost obalu: 0,325 kg

Vnější obal

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88561 4
- Množství: 6
- Hrubá hmotnost: 3,240 kg
- Hmotnost obalu: 2,340 kg
- Výška: 248 mm
- Délka: 387 mm
- Šířka: 285 mm

Zvýraznění výrobku

Video s 90 snímků za sekundu

Vysoká obnovovací frekvence 90 snímků za sekundu nabízí neuvěřitelně stabilní obraz výborný pro video hovory tváří v tvář a vzdálené sledování domácnosti.

Funguje i téměř ve tmě

Vysoce citlivý senzor CCD špičkové kvality zajišťuje, že snímky vypadají přirozeně i v tmavém prostředí.

Automatické sledování obličeje

Nejmodernější software kamery automaticky rozpoznává obličej a pohybuje objektivem tak, aby vás sledoval, když se pohybujete. Zůstanete ve středu obrázku, i když se během video konference budete pohybovat. Získáte volnost, která vám umožní přirozeně se vyjadřovat a komunikovat.

1,3 megapixelů

1,3 megapixelů je nejvyšší možné rozlišení, které je k dispozici pro webkameru. Díky tomu můžete použít webkameru jako fotoaparát pro pořizování vysoce kvalitních fotografií, které lze dokonce tisknout ve větších formátech.

Technologie Pixel Plus

Pixel Plus je technologie pro zpracování digitálního obrazu, která zvyšuje počet řádků a pixelů. Výsledkem je vždy obraz ostrý jako břitva s neuvěřitelnými detaily a hloubkou z jakéhokoli zdroje.

Kvalitní skleněný objektiv

Ostré, čisté a zřetelné. Kvalitní skleněný objektiv zaručuje vysokou kvalitu obrazu u všech aplikací - od snímků až po video zprávy. Objektiv je potažen speciální vrstvou prodlužující jeho životnost a chránící jej před opotřebením a shromažďováním prachu.

Digital Natural Motion

Společnost Philips vyvinula systém Digital Natural Motion, který eliminuje trhavý pohyb v obraze. Systém Digital Natural Motion předvídá pohyb objektů a upravuje trhané pohyby ve vysílání i v nahrávaném filmovém materiálu (například na disku DVD). Výsledný hladký, dokonale ostrý obraz přenáší zážitek ze sledování na vyšší úroveň.

Přidejte video špičkové kvality

Webová kamera je určena k internetovému volání, abyste mohli jak vidět, tak slyšet přátele a rodinu on-line. Funguje snadno a již nyní plně počítá s budoucími vylepšeními!

Webové vysílání

Tato kamera je ideální pro webové vysílání díky velice vysoké kvalitě snímků, které dokáže zachytit. Sdílejte své videozáznamy s přáteli a rodinou nebo je vysílejte na Internetu.

Motion detection

Díky speciální funkci Motion Detection můžete zaznamenávat, co se děje ve vaší domácnosti, když jste pryč. Nastavte kameru na režim Motion detection, když odcházíte z domu, a nahrávání se spustí, pouze pokud je zaznamenán pohyb v místnosti.

8násobný digitální zoom

Zvětšením a zmenšením dokonale seřídíte každý snímek. Zvětšení ovládáte dokonale prostřednictvím rozhraní na obrazovce, když se díváte na obrázek, abyste jej mohli co nejlépe upravit.

Software V Lounge Advanced

Vytváří a posílá V-maily během několika sekund. V Lounge je sofistikovaný software pro pořizování, správu a archivaci snímků a videoklipů několika klepnutími myši. Můžete jej také spolu s webkamerou použít pro sledování domácnosti, zjišťování pohybu a webové vysílání.



Datum vydání 2009-01-21

Verze: 7.0.11

12 NC: 9082 100 04494
EAN: 87 10895 86627 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com