



Philips
Aşırı gerilim koruyucu

Duvara takılır

1 çıkışlı
900 J aşırı gerilim koruması

SPN3110



Evde çalışanlar için aşırı gerilim koruyucu

918 Jul/ 36.000 Amper

Doğrudan duvar prizine takılabildiği için kablo karmaşasına neden olmaz.

Güvenilir koruma

- 40 dB EMI/RFI gürültü filtreleme
- 100.000 € değerinde ekipman garantisi

Kullanım kolaylığı

- Koruma gösterge lambası

Ev eğlencesi sistemleri için ideal

- Koaksiyel hat koruması
- Power blocker

Saf Koruma

- 918 joule

PHILIPS

Teknik Özellikler

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 14,5 x 21 x 8 cm
- Net ağırlık: 0,11 kg
- Brüt ağırlık: 0,2 kg
- Dara ağırlığı: 0,09 kg
- EAN: 87 12581 36884 5
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Plastik paket
- Raf yerleşimi tipi: Her ikisi

Dış Karton

- Dış karton (L x G x Y): 26 x 16,5 x 23,5 cm
- Net ağırlık: 0,33 kg
- Brüt ağırlık: 1 kg
- Dara ağırlığı: 0,67 kg
- EAN: 87 12581 36885 2
- Ambalaj sayısı: 3

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 7 x 10,5 x 7,7 cm
- Ağırlık: 0,11 kg

Özellikler

40 dB EMI/RFI gürültü filtreleme

Dahili filtreleme teknolojisi, bileşenlerinizden en iyi performansı almanızı sağlar. Sinyal parazitlerine ve veri kaybına karşı korur. dB değeri ne kadar yüksekse gürültü azaltma o kadar iyi olur.

Koruma gösterge lambası

Bu LED uyarısı, aşırı gerilim koruyucunun düzgün bir şekilde çalıştığını göstermek için yanar.

Koaksiyel hat koruması

Konektörler, aşırı gerilimlere karşı koruma sağlamak için koaksiyel sinyali aşırı gerilim koruyucu aracılığıyla gönderir.

Power blocker

Bu otomatik kapatma teknolojisi, cihaz kapasitesine ulaştığında bunu algılayarak ekipmanınıza giden elektriği otomatik olarak kapatır. Yokluğunuzda, sonradan ortaya çıkan aşırı gerilimlere karşı koruma sağlar.

100.000 € değerinde ekipman garantisi

Ürünün kullanım ömrü boyunca bağlı ekipmanlarınızı korur.



Yayın tarihi 2018-01-18

Sürüm: 2.1.10

12 NC: 8670 000 34461
EAN: 87 12581 36884 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com