

Philips
Автомобильная
аудиосистема

- USB
- CD

CEM2000



Наслаждайтесь музыкой в дороге

с воспроизведением музыки в форматах CD, MP3 и WMA

С системой Philips CEM2000 музыку в автомобиле можно воспроизводить с различных источников, таких как CD, USB и портативные MP3-плееры. В целях безопасности предусмотрена съемная передняя панель для защиты от кражи, а также система для защиты от ударов и вибрации.

Наслаждайтесь цифровой музыкой в автомобиле

- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Проигрыватель компакт-дисков и MP3 Link для воспроизведения музыки

Высокая производительность и компактность

- Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов
- Надежная защита от ударов для плавного воспроизведения
- Двухполосный параметрический эквалайзер с восьмью предустановками
- Аудиовыход для подключения усилителя
- Встроенный усилитель 45 Вт x 4 для качественного звучания

Дизайн, гармонирующий с интерьером салона автомобиля

- Мягкая рассеянная подсветка для удобной установки CD
- ЖК-дисплей высокой контрастности для идеального просмотра
- Просмотр по папкам или по песням для простого и удобного поиска
- Съемная лицевая панель, обеспечивающая защиту от кражи

PHILIPS

Основные особенности

Функция DBB (динамического усиления НЧ)



Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости динамика. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

Мягкая рассеянная подсветка



В темноте бывает сложно вставить CD в аудиосистему. Но инновационный дизайн от Philips позволит вам с легкостью сделать это. Благодаря ореолу мягкого света вокруг дископриемника, вы быстро и легко вставите CD.

ЖК-дисплей высокой контрастности

ЖК-дисплей высокой контрастности

Просмотр по папкам или по песням



Просмотр по папкам или по песням для простого и удобного поиска

Прямое подключение USB для MP3/WMA



Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.

Съемная передняя панель



Съемная лицевая панель, обеспечивающая защиту от кражи

Характеристики

Дисплей

- Тип: Высококонтрастный ч/б дисплей (8 символов)
- Подсветка кнопок: Перламутрово-зеленая

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Формат сжатия: MP3, WMA
- Режимы воспроизведения дисков: Быстрая перемотка вперед/назад, Режим ознакомительного воспроизведения, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей / предыдущей дорожки
- Поддержка меток ID3: Название песни, исполнитель, альбом
- Скорость в битах для MP3: 32-320 Кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
- Режимы USB Direct: Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/следующая, Быстро назад/быстро вперед, Повтор, Вперемешку

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: AM-диапазон, FM-диапазон, стерео
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Расширения тюнера: Автопоиск и сохранение
- Количество установленных радиостанций: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Название станции, Информация о станции, Радиотекст, Тип программы, Новости, Новости и трафик, Уст. часов RDS

Звучание

- Эквилайзер: Двухполосный
- Настройки эквалайзера: Классические, Джаз, Поп, Рок, Плоский, Оптимальный, Техно, Пользовательский
- Усиление звука: Динамическое усиление басов
- Выходная мощность (макс.): 45 Вт x 4 канала
- Выходная мощность (RMS): 22 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений — 10%)

Возможности подключения

- USB: USB 2.0 Host
- Разъем MP3-Link: Для воспроизведения музыки в формате MP3 с портативных устройств
- Выход предусилителя: 2 пары разъемов RCA (L/R)
- Выход предусилителя сабвуфера: С регулировкой усиления

Безопасность/Защита от кражи

- Передняя панель: Съемный
- Затемнение дисплея: 10 или 20 с

Аксессуары

- Пульт ДУ: Тонкий пульт ДУ с батареей
- руководство пользователя: Русский
- Краткое руководство: Русский

Питание

- Источник питания: 12 В постоянного тока

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 188 x 58 x 190 мм
- Корпус: Стандарт Din 1



Дата выпуска 2013-05-10

Версия: 1.1.2

12 NC: 8670 000 71807
EAN: 87 12581 58146 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com