



Philips Ultinon Drive 5100  
7-дюймова кругла  
світлодіодна фара  
Дозволена на дорогах, ECE  
R149 – 25

7100 лм, промінь 333 м,  
підсилення на 552 м  
Підсилення освітлення на  
бездоріжжі  
Двоколірні габаритні ліхтарі

LUMUD5101RX1

## Потужна яскравість для безпеки за кермом

### Потужне та надійне обладнання для автоекспедицій

Світлодіодне освітлення Philips UD5101R має потужність, завдяки якій ви будете в безпеці, куди б не прямували. Виявляйте небезпеку на відстані до 552 метрів з освітленням, що ефективно діє в найнесприятливіших середовищах, а ще надає вашому автомобілю відчуття стилю.

#### **Яскравість, що гарантує безпечніше водіння**

- Інтенсивне широке освітлення на далеку відстань для чудової видимості
- Вдосконалена безпека на бездоріжжі із потужнішим освітленням

#### **Двоколірні габаритні вогні, які роблять вас помітними**

- Виберіть колір габаритних ліхтарів

#### **Для використання в несприятливих умовах**

- Міцний суцільний корпус для складних умов експлуатації
- Водонепроникність на рівні IP68 та IP69K дозволяє не боятися стихії
- Стійкий до корозії корпус, тримачі з нержавіючої сталі

#### **Допоміжне освітлення, дозволене для використання на дорогах**

- Потужне світлодіодне дорожнє рішення, дозволене для використання на дорогах

#### **Легке встановлення і гнучкі можливості монтування**

- 4-контактний конектор DT із супергерметичним ущільненням для легшого встановлення

# PHILIPS

7-дюймова кругла світлодіодна фара

Дозволена на дорогах, ECE R149 – 25 7100 лм, промінь 333 м, підсилення на 552 м, Підсилення освітлення на бездоріжжі, Двоколірні габаритні ліхтарі

## Основні особливості

### Видимість на дорозі до 335 м

Світлодіодна фара Philips UD5101R забезпечує чудовий світловий промінь, який освітлює дорогу до 335 метрів попереду в режимі ECE. Її ефективні 5700 люменів генерують інтенсивне освітлення далеко і широко, що дозволяє водіям швидше реагувати на темних, сільських і брудних дорогах. Холодне світло на 6500 Кельвінів створює умови денного світла, покращуючи контрастність і допомагаючи водіям залишатися зосередженими.

### Надпотужний пучок для бездоріжжя

Світлодіодна фара Philips UD5101R має два режими освітлення. На дорогах загального користування вона забезпечує яскраве додаткове світло для кращої безпеки згідно з чинними нормами. На бездоріжжі можна використовувати інтенсивніше світло на 7100 люменів. Увімкніть функцію інтенсивного освітлення, щоб максимально збільшити потужність світла і довжину пучка до 552 метрів. Краща ефективність для жорсткіших умов експлуатації.

### Яскраво-білі або жовті світлодіоди

Будьте завжди помітними на бічній дорозі або на паркінгах завдяки додатковим світлодіодним габаритним ліхтарям Philips Ultinon Drive 5101R. Виражайте свій стиль та індивідуальність, вибравши колір світла – насичений жовтий або холодний білий.

### Міцний суцільний корпус

Світлодіодна фара Philips UD5101R виконана в суцільному корпусі й може використовуватися в найскладніших умовах. Її конструкція забезпечує відмінне розсіювання тепла та стабільно високу світловіддачу протягом усієї подорожі. Рейтинг IK07 означає, що панель стійка до струсів та ударів і надійно працюватиме як на дорозі, так і поза нею. Її полікарбонатне скло, яке не б'ється,

може витримувати удари без пошкоджень чи подряпин.

### Водонепроникність для надійного освітлення

Завдяки оригінальній безвинтовій конструкції світлодіодна фара Philips UD5101R може витримати найвищу вологість. Сертифікація IP69K означає, що виріб працюватиме будь-де й за будь-яких погодних умов. А після поїздки його можна сміливо мити струменем із мийки високого тиску.

### Стійкі до корозії тримачі

Світлодіодна фара Philips UD5101R має неперевершений захист від корозії завдяки своєму попередньо обробленому анодованому корпусу та порошковому покриттю автомобільної якості. Її тримачі виготовлені з нержавіючої сталі, стійкої до корозії під дією снігу, льоду й навіть солі. Завдяки міцним високоякісним матеріалам допоміжне світлодіодне освітлення від Philips надійно служитиме вам багато років.

### Освітлювальні прилади, дозволені для використання на дорогах

Світлодіодна фара Philips UD5101R відповідає стандартам ECE-R149 і дозволена для використання на дорозі як дальнє світло та габаритні вогні. Для додаткової безпеки світлодіодні фари Philips протестовано на відповідність характеристиці EMC R10 для забезпечення сумісності з електричними системами транспортних засобів.

### Легке встановлення

Постається з попередньо підключеним 4-контактним конектором DT (штекер/роз'єм) із супергерметичним ущільненням, має захист від перенапруги та неправильної полярності, що робить встановлення безпечним і простим.

## Специфікації

### Опис виробу

- Увімкнення посиленого режиму
- Стійкість до пошкодження
- ECE R10
- ECE R149
- Контрольний показник ECE: 25
- Клас захисту від ударів (IK): IK07
- Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP68 та IP69K
- Кут встановлення: 360°
- Матеріал: Екструдований алюміній
- Посилений режим для бездоріжжя
- Суцільний корпус
- Робоча температура: Від -40 до 80 °C
- Лінійка: Ultinon Drive 5100
- Стійке до подряпин скло
- Технологія: LED
- Ширина: 7 дюймів
- Аксесуари (додатково): LUMUD1003W, LUMUD1004W
- Стійкі до корозії тримачі: Монтажний кронштейн у формі U
- ECE R148
- Габаритні ліхтарі для паркування: Так, білий або жовтий
- Тип штепселя: 4-контактний конектор DT із кабелем 0,5 м

### Характеристики світла

- Колірна температура: 6500 К К
- Довжина променя за 1 люкса, м: 335 м
- Ефективна світловіддача у люменах: 2700 люменів
- Валова світловіддача у люменах: 20 400 люменів
- Ефективна світловіддача у люменах (посилений режим): 7100 люменів
- Довжина променя за 1 люкса (посилений режим): 552 м

### Електричні характеристики

- Напруга: 9–30 В постійного струму

### Інформація для замовлень

- Код артикулу: UD5101RX1
- GOC: 2515933

### Дані упаковки

- EAN1: 8719018025159
- EAN3: 8719018025166

### Інформація про упакування

- Мінімальна партія (для спеціалістів): 2
- Розміри коробки–Д (мм): 220
- Розміри коробки–Ш (мм): 220
- Розміри коробки–В (мм): 200
- Кількість виробів у коробці: 1
- Маса брутто коробки: 1980 г

### Інформація про упакування

- Довжина: 46 см
- Ширина: 24 см
- Висота: 22 см



Дата випуску 2024-01-23

Версія: 2.2.1

EAN: 87 19018 02515 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

\*\*Довжина променя вимірюється за 1 люкса.