

Philips
Sistema micro Hi-Fi

USB

MCM710



Sonorità intense e design compatto

con riproduzione USB diretta

Progettato espressamente per chi apprezza tecnologia e stile all'avanguardia, il Philips MCM710 è sinonimo di eleganza e qualità. Goditi la musica MP3/WMA dal tuo lettore portatile grazie alla riproduzione USB diretta.

Piacere d'ascolto senza limiti

- Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Arricchisci la tua esperienza audio

- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Loudness per bassi e alti migliorati
- Potenza totale in uscita 2 x 50 W RMS

Audio e look raffinati

- Eleganti altoparlanti finitura legno

Inizia la giornata come piace a te

- Sintonia digitale con 20 stazioni preselezionate per una maggiore comodità
- Timer sveglia/spengimento automatico

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA



Basta collegare il dispositivo alla porta USB dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

Loudness per bassi e alti

Nello spettro audio, le alte e le basse frequenze sono relativamente meno percepite dall'orecchio umano, soprattutto a volumi bassi. La funzione Loudness consente di amplificare i toni bassi e alti in modo da assaporare una percezione dell'audio decisamente più bilanciata.



Specifiche

Audio

- perfezionamento audio: Volume, 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost
- Potenza in uscita: Potenza musicale 2 x 50 WRMS/ 2 x 100 WMPO

Altoparlanti

- Altoparlante principale: 2 vie, Woofer da 4", Sistema altoparlanti Bass Reflex, Griglie altoparlanti rimovibili, Tweeter piezo

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: WMA-CD, CD-MP3, CD-RW, CD-R, CD
- Modalità riproduzione dischi: 20 brani programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale
- Tipo caricatore: Motorizzato, Caricatore
- Modalità USB diretta: Indietro veloce/ Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale, Arresta

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Sintonia digitale automatica
- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store
- RDS: Tipo di programma, Testo radio, Impostazione orologio RDS, Nome stazione
- Stazioni preimpostate: 20

Connettività

- Altri collegamenti: Antenna FM
- Cuffia: 3,5 mm
- USB: Porta USB
- Collegamenti audio: Ingresso audio analogico (L/R)

Praticità

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Spegnimento automatico, Radiosveglia, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: Display VFD
- Standby Eco Power: 1 W
- Indicazioni: Modalità DIM

Accessori

- Accessori inclusi: antenna FM, Foglio di garanzia internazionale
- Guida rapida: Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Spagnolo, Italiano
- Telecomando: 40 tasti con batterie al litio
- Manuale dell'utente: 16 lingue

Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 248 x 110 x 307 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 170 x 270 x 220 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 558 x 350 x 314 mm
- Peso incluso imballaggio: 11 Kg

Alimentazione

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz



Data di rilascio
2009-03-13

Versione: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36685
EAN: 87 12581 39227 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com