

Philips  
Mikro Hi-Fi rendszer



MC145

## Nagyszerű hangzás, kompakt kialakítás

Nagyszerű hangzás, kompakt, elegáns kialakítás! A klasszikus vonalvezetésű MC145 dinamikus hangzást nyújt, és minden olyan funkciót biztosít, mely révén a hallgató ízlésének megfelelő zenei élményben részesülhet.

### **Tegye gazdagabbá a hangzást!**

- CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása
- Automatikus leállítású sztereó magnó
- Dinamikus mélyhangkiemelés: mély, drámai hang
- 2x2 W kimeneti RMS összteljesítmény

### **Ébredjen a CD vagy rádió hangjára**

- Ébresztő és elalváskapcsoló
- Digitális hangolás és 20 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért

### **Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható**

- Kompakt kialakítás

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Műszaki adatok

### Hang

- Kimenő teljesítmény: 2 x 2 W RMS / 2 x 4 W zenei teljesítmény
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
- Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés

### Hangszórók

- Fő hangszóró: 3"-es mélynyomó

### Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program
- Betöltő típus: Oldal teteje
- kazettaegységes technológia: Mechanikus

### Hangfelvétel

- Adatrögzítő média: Szalag
- Fejlesztett kazettaátvétel: CD-vel szinkronizált felvételindítás

### Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, MW
- Automatikus digitális hangolás
- Állomásbeállítások: 20

### Csatlakoztathatóság

- fejhallgató: 3,5 mm-es
- Egyéb csatlakozások: FM rögzített spirális antenna, MW antenna

### Kényelem

- Ébresztők: Elalváskapcsoló
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: LCD
- Háttérfény színe: Kék

### Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM/MW antenna
- Távezérlő: 19 gombos, akkumulátorral

### Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé):  
168 x 224 x 214 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé):  
130 x 224 x 213 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):  
496 x 308 x 284 mm
- Súly csomagolással együtt: 5,7 kg

## Fénypontok

### Dinamikus mélyhangkiemelés



A Dinamikus mélyhangkiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhangtartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! Az alsó szintű mélyhangfrekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhangkiemelés beállítható a mélyhangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő levétele esetén is.



Kiadás dátuma  
2009-03-13

Verzió: 1.0.3

12 NC: 9073 100 13459  
EAN: 87 10895 97797 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)