



## Philips Harmony Komponentný mikro Hi-Fi systém

Výškový reproduktor Hi-Fi s  
kuž.klenbou

CD, USB, FM  
60 W, 4 Hi-Fi budiče

# Harmony



**MCM7000**



## Vychutnávajte si hudbu s vysokou vernosťou

### Posadnutí zvukom

Špičkový zvuk z diskov CD či rozhrania MP3 Link a USB Direct so systémom Philips MCM7000/12. Kuželový výškový Hi-Fi reproduktor zabezpečí detailný a prirodzený zvuk a ovládanie výšok a basov umožní nastaviť farbu zvuku. Všetky funkcie skvele dotvára kvalitný vzhľad s hliníkovou skrinkou.

#### Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Výškový reproduktor Hi-Fi s kuželovou klenbou pre detailný a prirodzený zvuk
- Digitálny zosilňovač triedy „D“ pre kvalitný zvukový výkon
- Ovládanie výšok a basov nastavuje vysoké a nízke tóny
- Pozlátený konektor reproduktora pre najjemnejší prenos signálu
- Celkový výstupný výkon 60 W RMS

#### Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

#### Špičková povrchová úprava z ušľachtilých materiálov

- Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### Ovládanie výšok a basov

Výšky a basy sú vlastnosti ekvalizéra, ktoré ovládajú vysoké a nízke frekvencie úrovni zvuku. Výšky regulujú zosilnenie vysokých tónov v hudbe, zatiaľ čo basy ovládajú úroveň zosilnenia nízkych tónov. Použitím klávesov so šípkami nahor a nadol môže počúvajúci pohodlne pridať alebo ubrať dôraz na nízke alebo vysoké tóny alebo nechať soprán či basy bezo zmeny a prehrávať hudbu podľa pôvodne nahraných nastavení. Výšky a ovládanie basov umožňujú počúvať hudbu tak, ako ju máte radi.

### Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

### USB Direct



Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a

vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

### Zosilňovač triedy „D“

Digitálny zosilňovač triedy D prijíma analógový signál, premení ho na digitálny signál a potom ho digitálne zosilňuje. Signál potom vstupuje do demodulačného filtra a vydá výsledný výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody digitálneho zvuku vrátane zlepšenej kvality zvuku. Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má výše 90% efektívnosť v porovnaní s bežnými AB zosilňovačmi. Vysoká efektívnosť zabezpečuje silný zosilňovač s malou stopou.

### Pozlátený konektor reproduktora



Pozlátený konektor reproduktora zaisťuje lepší prenos zvukového signálu v porovnaní s bežnými zasúvacími prepojeniami. Tiež minimalizuje elektrickú stratu signálu zo zosilňovača do reproduktora, vďaka čomu sa dosiahne reprodukcia zvuku, ktorá sa maximálne približuje realite.

## Technické údaje

### Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 30 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, Hlasitosť, Digitálny zosilňovač triedy "D"

### Reproduktory

- Typy reproduktorov: Reproduktor s kužel.klenbou
- Hlavný reproduktor: 5" reproduktor pre hlboké tóny, 2 pásmový, Systém repr. Bass Reflex, Odnímateľné mriežky na reproduktory
- Zdokonalenie reproduktora: pozlátené konektory reproduktorov

### Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: opakovať/náhodne/program, rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalší/predchádz. album, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby
- Režimy prehrávania cez USB Direct: prehrávanie/pozastavenie, rýchle vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, predchádzajúce/nasledujúce, programované prehrávanie, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB jednotka Flash
- Iné: Podpora ID3 textu

### Tuner/Prijem/Vysielanie

- Predvolené stanice: 20
- RDS: názov stanice, typ programu, rádiotext, nastavenie hodín RDS
- Anténa: FM anténa (75 ohmov)
- Zdokonalenie tunera: Jednoduché nastavenie (plug & play), automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie
- Pásmo tunera: FM Mono, FM Stereo

### Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: USB 2.0
- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Výstup, FM anténa, Ľavé a pravé reproduktory

### Vybavenie a vlastnosti

- Budičky: CD budík, Radiobudík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: Displej VFD
- Označenia: Režim DIM

### Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), FM anténa, Kábel pre 3,5 mm stereo vstup, Potvrdenie záruky
- Diaľkové ovládanie: 44-tlačidlové diaľkové ovládanie s 2 batériami AAA
- Manuál používateľa: 16 jazykov

### Rozmery

- Šírka hlavnej jednotky: 250 mm
- Výška hlavnej jednotky: 92 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 285 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 174 x 240 mm
- Výška hlavného reproduktora: 260 mm
- Šírka balenia: 425 mm
- Výška balenia: 441 mm
- Hĺbka balenia: 310 mm
- Hmotnosť brutto: 10 kg
- Hmotnosť netto: 8,5 kg

### Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz



Dátum vydania  
2014-08-09

Verzia: 2.1.5

12 NC: 8670 000 71442  
EAN: 87 12581 57915 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)