



Philips
Webkamera

VGA
CMOS

SPC620NC



Live videochat fra Mars!

Hav det sjovt med dine venner, uanset hvor de er. Imponer dem ved at udskifte din virkelige baggrund med en virtuel baggrund. Overrask dem med suveræn billedkvalitet. Og gør indtryk på dem med en klar lyd, som er fri for distraherende baggrundsstøj.

Fremragende video-chat-oplevelse

- 1,3 megapixel giver ekstra billedkvalitet
- 3 x digital zoom giver suveræne nærbilleder
- Præcisions-glasobjektiv giver skarpere billedkvalitet
- Ansigtssporing følger automatisk dit ansigt

Klar og naturlig stemmegengivelse

- Indbygget digital mikrofon til kvalitetslyd

Sjove videofunktioner

- Udskift din baggrund
- Spændende sjove rammer og effekter
- Tilføj dit eget sjove logo for at gøre din webcast mere personlig

Utrolig brugervenligt

- Kompatibelt med alle tjenester til onlinemeddelelser
- Stabil montering på en hver monitor, bærbar eller skrivebord
- Med Snapshot-knappen kan du tage fantastiske billeder med det samme

PHILIPS

Specifikationer

Optagelse af video & snapshots

- Sensor: CMOS
- Sensoropløsning: VGA
- Videoopløsning: VGA
- Snapshot-opløsning: VGA
- Interpoleret snapshot-opløsning: 1,3 MP
- Maks. billedhastighed: 30 fps
- Objektiv: F2.8, D50 °
- Hvidbalance: 2600 – 7600 K
- Minimumsbelysning: < 5 lux
- Farvedybde: 24 bit

Mekanik

- Beslag til bærbar computer
- LCD-beslag
- CRT-holder
- Desktop-holder
- Indbygget digital mikrofon
- Quicklaunch-knap
- Snapshot-knap

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Brugervejledning

Software

- VLounge: Premium
- Føj video til: Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger

Systemkrav

- Operativsystem: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista Home
- Processor: Pentium III 800 MHz eller hurtigere

- RAM-hukommelse: 512 MB RAM
- Lydkort
- USB: Ledig USB-port
- Internettilslutning
- Harddisk-plads: 200 MB
- CD-ROM- eller DVD-ROM-drev

Tilslutningsmuligheder

- Kabellængde: 1,5 m
- PC Link: USB 2.0

Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 40 x 82 x 88 mm
- Produktvægt (g): 110

Emballagedata

- 12 NC: 867000028289
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32419 3
- Mængde: 1
- Højde: 186 mm
- Længde: 192 mm
- Bredde: 92 mm
- Bruttovægt: 0,435 kg
- Taravægt: 0,325 kg

Yderemballage

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32420 9
- Mængde: 6
- Højde: 220 mm
- Længde: 392 mm
- Bredde: 292 mm
- Bruttovægt: 3,5 kg
- Taravægt: 2,55 kg

Vigtigste nyheder

1,3 megapixel

Med 1,3 megapixel kan du bruge dit videokamera som et kamera til at tage fotos af høj kvalitet, som er gode nok til at udskrive som store kvalitetsbilleder.

3 x digital zoom

Zoom ind og ud for at få den perfekte beskæring af et billede. Du styrer zoom-funktionen udelukkende via grænsefladen på skærmen, mens du ser på billedet, så du kan tilpasse det helt perfekt.

Præcisions-glasobjektiv

Skarpe, klare og livlige. Præcisions-glasobjektivet garanterer, at du får en høj billedkvalitet i alle programmer - fra snapshots til video-meddelelser. De færdige objektiver er belagt med en særlig film for at forlænge deres levetid og beskytte dem mod slitage og ophobning af støv.

Automatisk ansigtssporing

Den nyeste kamerasoftware registrerer automatisk dit ansigt og flytter objektivet for at følge dig, når du bevæger dig. Du bliver i midten af billedet, selvom du bevæger dig under en videokonference. Det giver dig frihed til at udtrykke dig og føre samtaler på en naturlig måde.

Indbygget digital mikrofon

Den indbyggede digitale mikrofon giver dig mulighed for at tale naturligt og frit eller lægge lyd på en videoklipoptagelse.

Udskift din baggrund

Udskift den virkelige baggrund, og snyd dine venner til at tro, at du er et andet sted! Du kan bevæge dig rundt og chatte som normalt, mens softwaren automatisk fylder baggrunden bag dig. Der er 15 fantastiske baggrunde at vælge imellem, eller du kan uploade og projicere din egen yndlingsbaggrund.

Spændende sjove rammer/effekter

Gør det sjovt at chatte ved at tilføje noget uventet. Overrask dine venner med en af de ti sjove temarammer omkring dit ansigt, og vælg den, der passer til jeres chat. Eller underhold vennerne med specielle sjove effekter, som får dig til at se ud som et negativ af et foto, skåret i relief eller et forvrænget billede.

Tilføj et sjovt logo til din webcast

Gør din webcast eller blog mere personlig ved at tilføje dit eget sjove logo. Denne specielle software giver dig mulighed for at indsætte et lille billede i et af hjørnerne på en streamet video, på samme måde som TV-kanalernes logoer vises på din TV-skærm.

Kompatibel med alle tjenester

Webcam'et og dets software er designet med alle tjenester til onlinemeddelelser i baghovedet. Tilføj video til Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger og andre tjenester.

Stabil montering

Den multifunktionelle holder gør det nemt for dig at montere videokameraet på enhver skærm, laptop, notebook eller plan overflade.



Udgivelsesdato
2017-07-06

Version: 2.1.11

12 NC: 8670 000 28289
EAN: 87 12581 32419 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com