



Philips  
Klokkeradio

AJ5100

## Digital radio med krystallklar lydkvalitet

Med den slanke og bærbare AJ5100 kan du nå nyte musikk med CD-kvalitet fra DAB (Digital Audio Broadcasting). Brukervennlige funksjoner, som de 5 ettrykksknappene, gjør at du får umiddelbar tilgang til favorittstasjonene dine.

### Topp ytelse i kompakt utforming

- DAB-radio uten forstyrrelser
- Forhåndsinnstilte DAB- og FM-stasjoner
- Bassrefleks-høytalere gir en kraftig og dypere bass

### Lett å bruke

- Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken
- Bakbelyst LCD-display
- Nett- eller batteridrevet

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Høydepunkter

## DAB-radio uten forstyrrelser



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og krystallklar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og settene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det er ingen endringer når du er i bevegelse.

## Forhåndsinnstilte DAB- og FM-stasjoner

Forhåndsinnstilte DAB- og FM-stasjoner

## Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en åyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I

tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

## Sleep Timer



Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 1 time), og velg en CD eller en radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon Blund. Anlegget spiller i det angitte tidsrommet, og deretter slår det seg automatisk av til strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep Timer kan du sovne til en favoritt-CD eller et favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg over strømregningen.

## bakbelyst LCD-display

Bakbelyst LCD-display

## Nett- eller batteridrevet

Nett- eller batteridrevet

# Spesifikasjoner

## Tuner/mottak/overføring

- DAB: Bånd III, Infovisning, Smart Scan, Meny
- Tunerbånd: FM
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Automatisk digital tuning
- Antenne: FM-antenne

## Lyd

- Høytalertyper: Bassrefleks-høytalersystem
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 1,5 W
- Lydsystem: Stereo
- Høytalerdiameter: 3"
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

## Høytalere

- Innebygde høytalere: 2

## Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm
- DC-inngang: 9 V

## Anvendelighet

- Skjermtipe: LCD
- Bakbelysning
- Alarmer: Sleep timer
- Bakbelysningsfarge: Blå

## Strøm

- Batterispenning: 1,5 V
- Lysnett
- Antall batterier: 6
- Batteritype: UM2, R14

## Tilbehør

- AC/DC-adapter
- Vedlagt tilbehør: Nettledning, AC/DC-adapter, Hurtiginstallasjonsguide, Bruksanvisning, Garantisertifikat

## Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 293 x 251 x 180 mm
- Produktmål (B x H x D): 269 x 212 x 130 mm
- Vekt: 2,4 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 2,6 kg



Utgivelsesdato  
2009-05-07

Versjon: 2.2.9

12 NC: 9073 101 02634  
EAN: 87 10895 96614 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)