



Philips  
Combiné de téléphone  
sans fil numérique

DECT6270S



## Bienvenue dans le monde des couleurs

Plongez dans l'univers des couleurs ! Outre son design séduisant, la série DECT 6 vous surprendra par sa large gamme de fonctionnalités comme la messagerie SMS, les sonneries polyphoniques et sa qualité sonore irréprochable.

### **Combiné supplémentaire pour une convivialité inouïe**

- Deux combinés séparés pour veiller sur bébé
- Fonction de communication gratuite pour appels internes entre combinés

### **Téléphone en couleur pour égayer votre vie**

- Affichage graphique en couleur
- Fonds d'écran sélectionnables

### **Bénéficiez d'une qualité de son exceptionnelle**

- Parlez sans tenir le combiné
- Sonneries polyphoniques pour un son naturel et réaliste

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Caractéristiques

### Image/Affichage

- Rétroéclairage
- Couleur de rétroéclairage: Blanc
- Résolution affichage principal: 98 x 67 pixel
- Technologie d'affichage principal: CSTN
- Type d'afficheur principal: Graphique

### Son

- Sonneries du combiné: Instrumental, Polyphoniques
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

### Fonctionnalités

- Alarmes: Fonction « réveil »
- Gestion des appels: Transfert d'appels, Double appel, Affichage du nom, Conférence téléphonique, Transfert d'appel explicite, Désactivation du microphone
- Utilisation aisée: Interface utilisateur graphique, Mode mains libres, Verrouillage du clavier, Commandes accessibles par menu
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Personnalisation: Papier peint

- Groupes VIP (sonnerie indentifiante): Oui, 3 groupes
- Indication de l'intensité du signal

### Dimensions

- Dimensions du combiné: 135 x 48 x 29 mm

### Alimentation

- Type de pile: AAA
- Type de pile: Ni-MH
- Type de pile: Rechargeable
- Secteur: 220 - 240 V CA, 50 Hz
- Nombre de piles: 3
- Autonomie en veille: 140 heures
- Autonomie en conversation: 10 heures

### Fonctions réseau

- Antenne: Intégrée au combiné
- Compatible: GAP
- Numérotation: Tonalité, À impulsions

### Capacité mémoire

- Entrées d'appels reçus: 20
- Répertoire noms/numéros: 50 noms et numéros

## Points forts du produit

### Fonction Baby-sit

Le mode Baby-sit est le meilleur moyen de veiller sur le sommeil de votre enfant sans vous déplacer. Il vous permet de rester à l'écoute de bébé en tout point de la maison.

### Intercom gratuit

Vous n'avez pas besoin d'interrompre ce que vous êtes en train de faire pour porter le combiné à votre fils lorsqu'un camarade l'appelle. Vous pouvez librement et facilement appeler le combiné qui se trouve dans sa chambre et transférer l'appel.

### Affichage graphique en couleur

Ce système d'affichage permet d'obtenir des caractères plus précis et plus lisibles pour une utilisation du téléphone plus conviviale. En outre, il vous offre de nouveaux modes de communication à domicile : vous pouvez dorénavant ajouter des images au texte, notamment lorsque vous rédigez des SMS.

### Fonds d'écran sélectionnables

Une image vaut mieux qu'un long discours. Parcourez la liste d'illustrations proposées par votre téléphone. Sélectionnez celle qui correspond le mieux à votre humeur et affichez-la en fond d'écran.

### Combiné mains libres

Le téléphone à haut-parleurs mains libres permet de communiquer et de garder les mains libres pour faire autre chose quel que soit l'endroit. Le haut-parleur et le microphone se trouvant en face du combiné, c'est comme si vous parliez en tête-à-tête avec votre correspondant.

### Sonneries polyphoniques

Les téléphones prenant en charge les sonneries polyphoniques peuvent diffuser plusieurs tonalités simultanément pour garantir une reproduction fidèle des mélodies. Ainsi, lorsque le téléphone sonne, on croirait entendre de la vraie musique.



Date de publication  
2007-06-02

Version: 3.0

12 NC: 9961 400 05097  
EAN: 87 10895 91826 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)