



Philips
Univerzální dálkový
ovladač

3v1 pro TV/DVD/STB

SRU5130



Plně funkční náhrada

Obsluhuje zařízení více než 1000 značek

Univerzální dálkové ovládání je dokonalou volbou, pokud vyžadujete maximální funkčnost 3 zařízení ze 6 možných a optimální pohodlí. Přirozeně padnoucí tvar zajišťuje pohodlné ovládání!

Ideální náhrada za váš starý dálkový ovladač

- Ovládání až 3 zařízení z celkového počtu 6
- Naprogramováno pro použití se zařízeními společnosti Philips

Báječná výhoda

- Ergonomický tvar umožňuje pohodlné ovládání
- Snadno použitelné sdružené funkce
- S výrobkem jsou dodávány příslušné baterie, takže je ihned funkční

Rychlé a snadné nastavení

- Snadné nastavení pomocí rychlého rozpoznání kláves
- S dotazy a žádostmi o pomoc se můžete obrátit na naši servisní linku URC
- Podpora URC prostřednictvím zvláštní webové stránky

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Pohodlí

- Podporovaná zařízení: Televize, DVD, Videorekordér, Kabel, SAT, DVB-T
- Funkce televizoru: Program nahoru/dolů, Hlasitost nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/pohotovostní stav, Číslíková tlačítka, Výběr AV, vnější, Ovládání prostřednictvím nabídek, Řízení barev/jasu, Tlačítka pro teletext, Tlačítka pro český teletext, Předchozí program, Časovač, 16:9, Průvodce, informace
- Vylepšení teletextu: Český teletext
- Funkce DVD: Klávesy posunu, Ovládání pomocí menu, Ovládání z menu Disc, Číslíková tlačítka
- Funkce videorekordéru: Klávesy posunu (6), Showview, VCR plus, Ovládání prostřednictvím nabídek
- Kroky instalace: 2
- Funkce tlačítka kopírování: Ano
- Jazyková podpora: GB/BL/CR/CS/GR/HU/PL/RO/RU/SK/SV/UK
- Počet tlačítek: 42
- Předprogramováno pro Philips: Ano
- Regulační opatření: Značka CE
- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: Ano
- Funkce SAT/CBL: Kanál nahoru/dolů, Číslíková tlačítka, Oblíbené, Průvodce, informace, Ovládání prostřednictvím nabídek, Funkce teletextu, Hlasitost nahoru/dolů, ztlumení

Příslušenství

- Baterie: Ano, baterie R03/AAA 1,5 V

Infračervený přenos

- Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)
- Vysílací diody LED: 1
- Univ. databáze kódů dálkových ovládaní: Ano
- Počet značek v databázi: Přes 1000
- Rozsah nosného kmitočtu: 24 - 55 kHz
- Úhel přenosu: 90 stupňů

Spotřeba

- Výdrž baterie: 12 měsíců
- Počet baterií: 2
- Typ baterie: AAA

Vnější obal

- GTIN: 1 87 12581 44081 4
- Počet spotřebitelských balení: 6
- Hrubá hmotnost: 1,705 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 30,9 x 14,9 x 16,1 cm
- Čistá hmotnost: 0,696 kg
- Hmotnost obalu: 1,009 kg

Rozměry balení

- EAN: 87 12581 44081 7
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Plastický obal
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 15,7 x 30,4 x 2,4 cm
- Hrubá hmotnost: 0,245 kg
- Čistá hmotnost: 0,116 kg
- Hmotnost obalu: 0,129 kg

Přednosti

Ovládání 3 ze 6

Dálkový ovladač umožňuje ovládat až 3 zařízení domácí zábavy ze 6 možných jediným dálkovým ovládáním. Díky vestavěné databázi kódů dálkových ovládaní lze tento ovladač snadno naprogramovat tak, aby se jím dala řídit téměř všechna audiovizuální zařízení prakticky libovolné značky. Jediný ovladač pro všechna vaše zařízení, bez nepříjemného hledání toho správného dálkového ovládaní!

Ergonomický design

Hladký a oblé tvar dokonale padne do ruky a umožňuje přirozené, vyvážené držení. A kromě toho skvěle vypadá!

Rychlé rozpoznání kláves

Rychlé rozpoznání kláves pomáhá po instalaci nových kláves zařízení na ovládání snadno a rychle opravit nefungující klávesy. Stačí pouze stisknout klávesu po dobu 5 sekund a současně mít ovládání nasměrované na zařízení. Jakmile zařízení začne reagovat, je klávesa úspěšně vestavěna.

Snadno použitelné sdružené funkce

Snadno sdružené funkce umožňují snadné rozpoznání tlačítek, která budete potřebovat pro ovládání specifického audio video zařízení. Všechny funkce zařízení jsou sdružené na dálkovém ovládání. Navíc je horní část ovládaní vyrobena z různobarevných částí (černá, stříbrná, hliníková...) a tlačítka mají odlišnou povrchovou úpravu (černá, stříbrná, matná, lesklá...). Díky tomu lze snadno určit, která tlačítka odpovídají ovládání specifického audio video zařízení.



Datum vydání 2010-08-20

Verze: 1.0.5

12 NC: 8670 000 41963
EAN: 87 12581 44081 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com