

Philips
Стенно USB зарядно
устр.

USB A и USB портове за
зареждане

Подаване на мощност

DLP2621



Портове 1C 1A на стенно зарядно устройство

30W изходна мощност с Power Delivery

Зареждайте най-новите си устройства през USB-C порт с поддръжка за PD, за да оптимизирате мощността на зареждане и да сведете до минимум времето за зареждане. Също така използвайте USB-A порта, за да зареждате едновременно другите си устройства.

Превъзходен дизайн

- Интелигентна защита срещу прегряване, пренапрежение и максимална токова защита
- 50% такса за 30 минути

Върхова ефективност

- 2 USB порта зареждат две устройства едновременно
- USB-C порт с поддръжка на доставяне на мощност

Зареждане на няколко устройства

- Съвместимо с планшети, смартфони и повечето USB устройства

PHILIPS

Стенно USB зарядно устр.
USB A и USB портове за зареждане Подаване на мощност

DLP2621/12

Спецификации

Захранване

- Тип адаптер: тип EU
- Изход: Макс. 30W
- Входна мощност: Променлив ток 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Габарити на опаковката

- Брой включени продукти: 1
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 10 x 19,5 x 3 см
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 3,9 x 7,7 x 1,2 инча
- Бруто тегло: 0,075 кг
- Нето тегло: 0,05 кг
- Тегло на опаковката: 0,025 кг
- Бруто тегло: 0,165 lb

- Нето тегло: 0,110 lb
- Тегло на опаковката: 0,055 lb
- EAN: 48 95229 10371 9

Външен кашон

- Брой потребителски опаковки: 36
- Външен кашон (Л x Ш x В): 40 x 33,6 x 22,5 см
- Външен кашон (Л x Ш x В): 15,7 x 13,2 x 8,9 инча
- Бруто тегло: 3,62 кг
- Нето тегло: 1,80 кг
- Тегло на опаковката: 1,82 кг
- Бруто тегло: 7,981 lb
- Нето тегло: 3,968 lb
- Тегло на опаковката: 4,013 lb
- GTIN: 1 48 95229 10371 6



Акценти

Зареждане от два USB порта

2 USB порта зареждат две устройства едновременно

Smart Protection

Интелигентна защита срещу прегряване, свръхнапрежение и свръхток

USB-C порт с PD

USB-C е най-новият конектор за зареждане, който сега е приет от мобилни устройства, като мобилни телефони, външни камери и таблети. PD (доставяне на мощност) е USB стандарт за доставяне на мощност, който определя стандарта за доставяне на мощност от 15 W, 27 W, 45 W и до 100 W.

50% такса за 30 мин

Бързо зареждане – зареждайте мобилния си телефон от нула до 50% за 30 минути.



Дата на издаване
2022-06-29

Версия: 7.1.5

12 NC: 8670 001 64026
EAN: 48 95229 10371 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com