



Philips  
Draagbare MP3-  
luidspreker

Universele 3,5 mm aansluiting  
Zwart/rood



TCP320

## Stereogeluid onderweg

met een leuke luidspreker van zakformaat

Neem uw muziek met u mee! Geniet waar u ook bent van stereogeluid met deze reisluidspreker met uitzonderlijke gebruiksduur. Gebruik de lijningangkabel als halskoord, zodat u de luidspreker eenvoudig kunt meenemen. De digitale versterker voorkomt storing door mobiele telefoons.

### In stereo van muziek genieten

- Klasse 'D' digitale versterker voor betere geluidsprestaties
- Lichtgewicht, draagbaar ontwerp voor muziekplezier waar u ook bent
- Met de technologie ter voorkoming van storing door mobiele telefoons geniet u ongestoord van prachtig geluid
- Universeel: werkt via de hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm op uw apparaat

### Neem uw muziek met u mee

- 40 uur continue afspeeltijd, dus zorgeloos genieten
- Werkt op batterijen voor extra draagbaarheid
- De lijningang werkt tevens als sleutelkoord voor extra draagbaarheid

# PHILIPS

## Specificaties

### Compatibel met

- PC's en laptops
- Mobiele telefoons en MP3-spelers
- GoGear
- iPhone
- iPod
- iPad

### Ontwerp en afwerking

- Kleur(en): zwart/rood

### Geluid

- Frequentiebereik: 350 - 16.000 Hz
- Impedantie: 4
- RMS-vermogen: 2 W

### Accessoires

- Batterijen: niet meegeleverd

### Vermogen

- Batterijtype: AAA
- Gebruikstijd van accu: 40 uur
- Aantal batterijen: 3

### Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):  
8,5 x 14,5 x 2,5 cm
- Gewicht: 0,058 kg

### Omdoos

- Brutogewicht: 1,85 kg
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- Omdoos (L x B x H): 22,5 x 21 x 20 cm
- Nettogewicht: 0,984 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 12
- Gewicht van de verpakking: 0,866 kg

### Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):  
9,5 x 17,2 x 3,3 cm
- EAN: 69 23410 71727 3
- Brutogewicht: 0,122 kg
- Nettogewicht: 0,082 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Display
- Gewicht van de verpakking: 0,04 kg
- Type schap: Beide

## Kenmerken

### 40 uur continue afspeeltijd

Deze luidspreker werkt op batterijen en biedt tot 40 uur continu afspelen om onderweg zorgeloos van uw muziek te genieten.

### Werkt op accu

Dit apparaat werkt op batterijen, zodat u het eenvoudig kunt meenemen om overal en altijd te genieten.

### Klasse 'D'-versterker

De Klasse 'D' digitale versterker neemt een analoge signaal, zet dit om in een digitaal signaal en versterkt dat digitaal. Het signaal gaat vervolgens door een demodulatiefilter voor de uiteindelijke uitvoer. De versterkte digitale uitvoer levert alle voordelen van digitale audio, inclusief verbeterde geluidskwaliteit. Daar komt bij dat vergeleken met de traditionele AB-versterkers de Klasse 'D' digitale versterker een efficiëntie heeft van meer dan 90%. Deze grote efficiëntie vertaalt zich in een krachtige versterker die weinig ruimte nodig heeft.

