

Philips
Minicadena Hi-Fi

reproducción de CD

FWC143



Excelente experiencia acústica

Fíjate en la atractiva minicadena Hi-Fi FWC143, que ofrece un sonido extraordinariamente rico en matices. Podrás comprobar lo fácil que resulta de utilizar y controlar. Sólo siéntate, relájate y disfruta de la música durante todo el día, a tu manera.

Enriquece tu experiencia acústica

- 2x10W RMS/potencia musical de 2x20W
- Sistema de altavoces Bass Reflex de banda completa

Disfruta continuamente de tu música favorita

- Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio
- Pletina de casete estéreo
- Reproduce discos CD, CD-R y CD-RW

Ajustes de sonido personalizados

- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2x10 W RMS
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, Control digital del sonido

Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 4", Sistema de altavoces Bass Reflex, Toda banda
- Número de altavoces: 2

Reproducción de audio

- Número de discos: 1
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Búsqueda de pista anterior/siguiente, Avance/retroceso rápido, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Pistas programables: 20
- Número de pletinas: 1
- Tecnología de pletina de casete: Mecánica

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Mejora de grabación de cintas: Grabación sincronizada de CD, nivel de grabación automático

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, FM estéreo, OM

Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Temporizador
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Folleto de garantía
- Manual de usuario: 16 idiomas

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 220 x 292 x 285 mm
- Anchura del altavoz: 190 mm
- Altura del altavoz: 292 mm
- Profundidad del altavoz: 182 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 510 x 350 x 416 mm
- Peso incluido embalaje: 9,333 kg

Potencia

- Alimentación: 200-240 V, 50 Hz

Destacados

Sintonizador FM/AM

Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio

Pletina de casete estéreo

Pletina de casete estéreo

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

2x10W RMS/potencia musical de 2x20W

2x10W RMS/potencia musical de 2x20W

Altavoces Bass Reflex de banda completa

Los altavoces Bass Reflex ofrecen unos graves profundos. Se diferencian de los altavoces convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza la transmisión de bajas frecuencias. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando una nueva dimensión de graves profundos.

Reproduce CD, CD-R y CD-RW

Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinitas veces y sólo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.



Fecha de emisión
2012-12-07

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 000 38625
EAN: 87 12581 40933 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com