

Philips  
Микро музикална система

CD, MP3-CD, USB, FM  
Макс. 70 W

MCM2150



## Богат и мощен звук

### Завладяващ звук

Слушайте всичките си любими парчета от преносимия музикален плейър с USB Direct и аудио вход. Тази микро озвучителна система Philips възпроизвежда също MP3-CD и CD-R/RW и има басрефлексни високоговорители за мощни и драматични басы.

#### Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Куполна пищялка за детайлен и естествен звук
- 70 W максимална изходна мощност (RMS)
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

#### Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- USB Digest за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

#### Лесна употреба

- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп

# PHILIPS

## Акценти

### Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

### Цифрова настройка със зададени станции



Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

### Моторизирано зареждане на CD

Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.

### Аудио вход



Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

### Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Балансиран, Чист, Мощен, Топъл и Ясен, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология

на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

### Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW



MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.


### USB Direct за лесна MP3 музика



Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

### 70 W максимална изходна мощност (RMS)

70 W максимална изходна мощност (RMS)



# Спецификации

## Звук

- Подобрение на звука: управление на цифров звук
- Максимална изходна мощност (RMS): 70 W

## Високоговорители

- Типове високоговорители: Куполен високоговорител високи честоти
- Основен високоговорител: Двулентов, 4" високоговорител за ниски честоти, Система басрефлексни високоговорители

## Възможности за свързване

- USB: USB хост
- Аудио вход (3,5 мм)

## Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп

## Тунер / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена (75 ома)
- Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране, Лесно

инсталиране (plug & play)

## Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма
- Часовник: На основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: чекмедже
- Тип на дисплея: LED дисплей

## Захранване

- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50/60 Hz

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, FM антена, Ръководство за потребителя
- Дистанционно управление: 21-бутонно дистанционно

## Размери

- Бруто тегло: 6,7 кг
- Нето тегло: 5,74 кг
- Дълбочина на основния говорител: 185 мм
- Ширина на основния високоговорител: 140 мм
- Дълбочина на главния блок: 220,4 мм
- Височина на главния блок: 119 мм
- Ширина на главния блок: 180 мм
- Височина на опаковката: 315 мм
- Ширина на опаковката: 663 мм
- Дълбочина на опаковката: 208 мм
- Височина на основния високоговорител: 260 мм



Дата на издаване  
2024-04-11

Версия: 4.0.6

EAN: 87 12581 66270 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)