



Philips Fidelio  
Täysin langattomat  
kuulokkeet

Kaunis luonnollinen ääni

Pro+-melunvaimennus  
Erinomainen puheluiden  
äänenlaatu  
Ajaton Fidelio-muotoilu



T2

## Suunniteltu jokapäiväisiin seikkailuihin

Kauniit katsella. Uskomattomat kuunnella. Ensiluokkaiset täysin langattomat korvanapit tuottavat laajan ja tarkan äänen, ja niissä on älykäs melunvaimennus. Musiikista puheluihin ja elokuvista podcasteihin, ne ovat mukana kaikkina.

### Täysin saumaton

- Philipsin kuulokesovellus. Muokkaa kuuntelukokemustasi
- Google Assistant. Google Fast Pair
- Edistyksellinen monipisteyhteys. Langaton lataus

### Philips Fidelio. Suunniteltu kuunteluun.

- Hienostunut. Philipsin tunnistettava ominaisääni Fidelio-kuulokkeissa
- Ympäristöön mukautuva äänimaailma, johon voit uppoutua. Pro+ -melunvaimennus
- Erinomainen puheluiden äänenlaatu. Kuule jokainen sana selvästi
- Ajaton Fidelio-muotoilu
- 2-suuntainen muotoilu. Balanced Armature- ja dynaamiset elementit

### Kaunis luonnollinen ääni liikkeellä ollessasi

- Parempi yhteys ja äänenlaatu. Uuden sukupolven Bluetooth\*
- Erinomainen ääni suoratoistoon tien päällä
- Tukee LC3-, AAC- ja LDAC-koodekkeja
- Enemmän käyttöaikaa musiikin kuunteluun. Langaton latauskotelo antaa jopa 36 tuntia

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Philipsin tunnistettava ääni



Nämä korkealaatuiset kuulokkeet tuottavat kauniin luonnollisen äänen ja erottavat instrumenttien äänet tarkasti aina kireästä, hallitusta bassoäänestä pehmeisiin keskiääniin sekä erottuviin korkeisiin ääniin. Balanced Armature- ja grafeenilla päällystetyt dynaamiset elementit toistavat ääntä yksityiskohtaisemmin kuin koskaan ennen. Kuulet suosikkiartistiesi kappaleet juuri sellaisina, kun niiden on tarkoituskin kuulostaa.

### Pro+-melunvaimennus



Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Voit siis uppoutua täysin musiikin kuunteluun tai soittaa rauhassa puheluita missä ikinä oletkin. Voit halutessasi säätää ympäristön äänten kuuluvuutta tai tuulen kohinan vaimennusta Philips Headphones -sovelluksessa.

### Erinomainen puheluiden äänenlaatu



Soita puheluita vilkasliikenteisissä ja meluisissakin paikoissa. Beamforming-mikrofonit keskittyvät puheeseesi samalla kun kehittyneet tekoälyyn perustuvat algoritmit estävät taustamelua häiritsemästä puhelua. Luujohtumiseen perustuva anturi poimii äänesi luontevasti, jolloin puheesi kuuluu selvänä voimakkaassa tulessakin.

### Ajaton Fidelio-muotoilu



Fidelio-nappikuulokkeet on suunniteltu huolellisesti. Kummassakin korvanappikuulokkeen kiiltävässä, keraamisessa ulkokuoressa yhdistyvät kauneus ja kestävyys, ja niiden IPX4-luokitus tarkoittaa niiden kestävästä sadetta. Pehmeä Muirhead-nahkaverhoilu korostaa kuulokkeita ja niiden kaarevaa, kompaktia latauskoteloä, joka on valmistettu anodisoidusta alumiinista.

### Uuden sukupolven Bluetooth



Nappikuulokkeet toimivat Bluetooth LE -ääntä ja LC3-koodekia tukevien laitteiden kanssa ja

takaavat siten huomattavasti paremman äänenlaadun sekä vakaamman yhteyden, jossa ääni ei katkeile tiheästi rakennetulla alueella. Elokvien ja pelien ääni on lähes täysin viiveetön, ja voit jakaa kuuntelemaasi musiikkia langattomissa verkoissa Auracast-lähetysten avulla.

### Erinomainen ääni suoratoistoon



AAC-, LDAC- ja LC3-koodekit takaavat erinomaisen äänen kaikissa suoratoistopalveluissa, ja musiikki katkeaa ottaessasi nappikuulokkeen pois korvasta. Kehittynyt Bluetooth-monipisteyhteys vaihtaa saumattomasti ääntä kahden laitteen välillä: voit vastata puhelimeen kuunnellessasi musiikkia kannettavalla tietokoneella, ja palata automaattisesti musiikin pariin puhelun päättyttyä.

### 36 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla



Kuunteluaikaa riittää jopa 36 tunniksi melunvaimennuksen ollessa käytössä tai 40 tunniksi melunvaimennuksen ollessa poissa käytöstä. Täyteen ladattuna saat jopa 9 tuntia käyttöaikaa, ja 10 minuutin pikalatauksella 1,5 tuntia lisää käyttöaikaa laittaessasi nappikuulokkeet latautumaan niiden latauskoteloon. Voit ladata kotelon asettamalla sen mille tahansa Qi-latausalustalle.

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Taajuusalue: 7–40 000 Hz
- Kaiuttimen halkaisija: 9,2 mm + tasapainotettu ankkuriohjain
- Impedanssi: 16 ohmia
- Enimmäisteho: 5 mW
- Herkkyys: 100 dB (1 kHz – 10 dBFS)
- Ajurityyppi: Grafeenilla päällystetyt, Balanced Armature
- Hi-Res-ääni

## Liitännät

- Bluetooth-versio: 5,3
- Langaton
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m
- Multipoint-yhteys
- Tuettu koodit: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Langaton lähetystapa: Bluetooth

## Ulompi pakkaus

- Pituus: 35 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 24
- Leveys: 26 cm
- Kokonaispaino: 4.8 kg
- Korkeus: 27.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13173 3
- Nettopaino: 2.352 kg
- Bruttopaino: 2.448 kg

## Käyttömukavuus

- Automaattinen virrankatkaisutoiminto: 60 minuuttia
- Vedenkestävyys: IPX4
- Philips Headphones -sovelluksen tuki
- Monotila (TW5)
- Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
- Ohjaustapa: Kosketa
- Google Fast Pair
- Googlen herätys sanat
- Kapasitiivinen anturi

## Sisäpakkaus

- Pituus: 16.2 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Leveys: 11.8 cm
- Korkeus: 12.2 cm
- Nettopaino: 0.294 kg
- Kokonaispaino: 0.55 kg
- Bruttopaino: 0.256 kg
- GTIN: 2 48 95229 13173 0

## Virta

- ladattava
- Paristojen määrä: 3 kpl
- Latausaika: 2 tuntia
- Langaton lataus
- Musiikin toisto aika (ANC käytössä): 36 tuntia
- Musiikin toisto aika (ANC ei käytössä): 40 tuntia
- Nopea lataus: 10 mins for 1.5 hr
- Akkutyypin (latauskotelo): Lithium Polymer (built-

in)

- Akkutyypin (nappikuulokkeet): Lithium Polymer (built-in)
- Akun kokonaispaino: 11.5 g
- Akun kapasiteetti (kotelo): 650 mAh
- Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 75 mAh
- Akun kesto valmiustilassa: 200 hr

## Pakkauksen mitat

- Korkeus: 13 cm
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
- Leveys: 11 cm
- Syvyys: 5 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95229 13173 6
- Kokonaispaino: 0.159 kg
- Nettopaino: 0.098 kg
- Bruttopaino: 0.061 kg

## Lisätarvikkeet

- Pikaopas
- Korvatyyny: 5 paria
- Latauskotelo
- Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm

## Muotoilu

- Väri: Musta
- Korvaliitinmateriaali: Silikoni
- Korvakiinnitys: Nappikuuloke
- Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Silikoninen korvatyyny

## Tietoliikenne

- Mikrofoni puheluita varten: 2 AI mics
- Tuulen äänen vähentäminen
- Äänentunnistin (VPU)

## Mitat

- Latauskotelon mitat (L x S x K): 2.96 x 6.45 x 4.27 cm
- Nappikuulokkeen mitat (L x S x K): 2.16 x 2.65 x 2.65 cm
- Kokonaispaino: 0.076 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

## ANC-ominaisuudet

- ANC-tekniikka: Hybridi, ANC Pro+
- Taustäänitila
- Mukautuva ANC
- Mikrofoni ANC:tä varten: 4 mikrofonia
- Aktiivinen melunvaimennus (ANC)

## Ääniavustaja

- Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
- Ääniavustajan käyttöönotto: Manuaalinen
- Ääniavustajan tuki



Julkaisupäivä 2024-04-08

Versio: 5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Google on Google LLC:n tavaramerkki. Google Assistant ei ole saatavilla tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.  
\* Edellyttää ohjelmistopäivitystä. Philips Headphones -sovellus ilmoittaa, kun uusin ohjelmistoversio on saatavilla.