

Philips
迷你 Hi-Fi 音響

DVD

FWD39



DVD 及 MP3-CD 播放功能

使用 FWD39 播放 DVD 和 MP3-CD，享受影音魔力，並讓 DTS 和杜比數位給您更豐富的電影體驗。配備 MAX 音效、三音路喇叭系統和 1800 瓦 PMPO，強力增幅您的音樂。

豐富您的電影體驗

- 3 片 DVD 換片機
- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質
- 適用於電影或音樂會的杜比數位全環繞音效

令人讚嘆的輸出功率與低音

- 具備 MAX 低音連接埠的 3 音路喇叭系統
- 2x50 瓦 RMS/1800 瓦 PMPO

播放更久，享受更多

- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 與相片光碟
- 具備自動重播功能的雙邏輯錄音座

豐富的音效功能

- 撼動人心的 MAX 音效
- 3-step 動態低音強化
- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
- 虛擬環境控制提供模擬的音效設定

PHILIPS
sense and simplicity

迷你 Hi-Fi 音響
DVD

焦點

3 片 DVD 換片機

3 片 DVD 換片機

循序掃描

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。

杜比數位環繞音效

杜比數位與 DTS 是領導全世界數位多聲道的音訊標準，採用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。

具備 MAX 低音連接埠的 3 音路喇叭系統

具備 MAX 低音連接埠的 3 音路喇叭系統

2x50 瓦 RMS/1800 瓦 PMPO

2x50 瓦 RMS/1800 瓦 PMPO

播放 DVD、MP3、WMA、Picture CD

播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 與相片光碟

雙邏輯錄音座

具備自動重播功能的雙邏輯錄音座

MAX 音效

只要輕觸一下按鈕，MAX 音效技術就能立即呈現低音強化效果、提供極致的音效效能，馬上讓您感受令人震撼的聽覺體驗。其精密的電路修正原有音效及音量設定，能立即展現最強勁而不失真的低音及音量。整體放大音譜及音量，表現出澎湃的音響強化效果，為音樂更添臨場感受。

3-step 動態低音強化

3-step 動態低音強化

FWD39/21M

數位音效控制



數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

虛擬環境控制

虛擬環境控制 (VAC) 使用數位技術模擬特定空間或環境 (如音樂廳、劇院、遊樂場、舞廳等) 的音效特點，創造虛擬的音效環境。VAC 真實地重新創造各種設定的音效環境，絕對能讓您更加沉浸於喜愛的音樂中。



規格

音效

- 輸出功率: 2x50 瓦 RMS / 1800 瓦 PMPO
- 加強音效: MAX 音效, 三階動態低音加重功能, 數位音效控制, 虛擬環境控制, 虛擬環境控制

喇叭

- 主喇叭: 2 吋高音喇叭, 3 聲道, 5.25 吋低音喇叭, 低音反射式喇叭系統, Piezo
- 喇叭數量: 2

影片播放

- 播放媒體: DVD, DVD+RW, 相片光碟, SVCD, VCD
- 光碟播放模式: A-B 段重複播放, 視角選擇, 光碟功能表, 快速倒帶, 快速快轉, 恢復播放, 慢速倒帶, 慢速快轉, 縮放
- DVD 地區: 3
- 裝載器類型: 自動化
- 光碟數目: 3
- 視訊增強: 循序掃描

播放音效

- 卡帶匣技術: 邏輯
- 卡帶播放模式: 自動停止, 電子速度控制
- 壓縮格式: MP3, Windows Media™ Audio
- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- 光碟播放模式: 可設定 99 首曲目, 重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放, 重複播放 / 單首播放 / 整張光碟 / 自訂曲目播放
- 錄音帶座數目: 2

錄音

- 錄製媒體: 卡帶
- 錄音增? 功能: 自動錄音音量設定, 單鍵 CD 同步錄音

調諧器 / 接收 / 傳送

- 自動數位選台: 是
- 記憶選台: 40
- 調諧器波段: FM 立體聲, MW
- 調諧器增? 功能: 自動儲存, 便捷設定 (隨插即用)

連線

- AUX 輸入: 音效輸入接頭
- 耳機: 3.5 公釐
- 其他連接: CVBS 輸出, 數位輸出 (cinch), FM 天線, 麥克風插孔, MW 天線, S 端子輸出, 重低音喇叭輸出, 色差視訊輸出循序

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, 睡眠定時
- 時鐘: 主螢幕顯示
- 顯示類型: FTD
- 環保省電待機功能: 1 瓦
- 卡拉 OK: 迴音控制, 按鍵控制, MIC 音量

週邊配件

- 附配件: AC 電源線, 色差端子線 (R/G/B), FM/MW 天線, 視訊線, 遙控器電池, 快速入門指南, 使用者手冊
- 遙控器: 45 鍵
- 標準套件內含: 國際保固

尺寸

- 主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 248 x 310 x 195 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 611 x 411 x 440 mm
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 265 x 310 x 367 mm
- 產品含包裝重量: 15.6 kg

功率

- 電源供應器: 110-240V, 50/60 Hz



發行日期 2009-03-13

版本: 9.0.12

12 NC: 9073 100 12319
EAN: 87 10895 86102 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com