

Philips
Originalradio

Bluetooth®
20 W uteffekt

TAVS700



Legendariska vibbar

Äkta 50-talsstil möter moderna prestanda i den här nätanslutna Bluetooth-radion. Trähöljet, kopparvreden och den dimbara displayen drar blickarna till sig i vilket rum som helst. En digital radiomottagare ger tydlig mottagning.

Klassisk look. Moderna prestanda.

- Vintagehölje i trä. Klassiska 50-talsdetaljer
- Tydligt, detaljerat ljud. Två 3-tums fullregisterhögtalare
- Basreflexport. Fylliga, kraftfulla låga toner
- Stor, tydlig digitalklocka. Dimbar

Gjord för dagens användning

- DAB+ och FM-digitalradio med förinställningar
- Två vred i dubbla lager
- 20 W uteffekt
- Kopparfärgat nätgaller låter ljudet flöda

Spela upp igen

- AC-ingång. Nätdrift
- Upp till 10 m trådlös räckvidd
- Mått: 335 x 146 x 183 mm
- Vikt: 2,55 kg

PHILIPS

Specifikationer

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Snabbinstallationsguide, Nätkabel (VDE & Storbritannien)

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Ljud

- Volymkontroll: ratt
- Ljudsystem: stereo
- Uteffekt (RMS): 20 W

Kompatibilitet

- annan enhet med Bluetooth-funktioner

Anslutningar

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-version: 5
- USB-laddning: Ja, 5 V, 2 A
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m

Mottagare/mottagning/sändning

- Automatisk digital kanalsökning

- Radioband: FM-stereo
- DAB: information, meny, smart scan
- Radioband: DAB (Band III)
- Antal förinställda kanaler: 20 (DAB), 20 (FM)
- DAB-frekvensomfång: 174,9–239,2 MHz
- FM-frekvensomfång: 87,5–108 MHz
- Mottagarpanel: PLL

Bekvämlighet

- Klocka/version: Digital
- Klocka: insomningsfunktion

Klocka

- Tidsformat: 12 timmar, 24 timmar

Mått

- Produktvikt: 2,55 kg
- Produktmått (B x D x H): 33,5 x 14,6 x 18,3 cm
- Vikt inkl. förpackning: 2,75 kg
- Förpackningens mått (B x D x H): 40,8 x 18,6 x 23,4 cm

Funktioner

Originalradio

Den här Bluetooth-klockradion hyllar Philips klassiska bordsradio Philetta 254. Vintagehöljet i trä andas charm och 50-talsdetaljerna på de dubbla vredena och högtalargallret tar dig tillbaka till en tid när jazz och rock and roll var det som dominerade i etern.

Tydliga siffror. Dag som natt.

Den stora, tydliga digitalklockan är dimbar, så det är enkelt att hitta perfekt nivå för rummet. När solen går ner trycker du på menyvredet för att komma åt och ändra ljusstyrkans intensitet.

Gjord för dagens användning

Den här retroradion har en digital FM-mottagare för radio – och en Bluetooth-anslutning så att du kan streama från din mobila enhet. Den digitala radiomottagaren ger kristallklar mottagning. Du kan ställa in upp till 20 förinställda FM-kanaler och 20 DAB-kanaler.

Klart ljud och kraftfull bas

Två 3-tums fullregisterhögtalare ger ett klart ljud. En basreflexport fyller i de låga tonerna, vilket ger dig en fylig och kraftfull basrespons. Det kopparfärgade nätgallret gör att ljudet kan flöda.

Enkel att para ihop. Enkel att lyssna på.

Med en kort tryckning på strömbrytaren är radion redo att paras ihop. Den trådlösa räckvidden är 10 m: perfekt om enheten är i ett annat rum. Två vred i retrostil med dubbla lager gör att du kan styra volym, källa, DAB+/-FM-kanaler och mycket mer.



Publiceringsdatum
2020-11-25

Version: 11.0.2

12 NC: 8670 001 61696
EAN: 48 95229 10129 6

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com