

# PHILIPS

## Universal- Fernbedienung

4-in-1 TV/DVD/SAT/AMP

SRU7040



## Steuerzentrale für Home Entertainment-Systeme

Zur Bedienung von mehr als 1200 Marken

Wenn Sie ein Flat-TV-Gerät und dazu passendes Home Entertainment-System besitzen, ist diese elegante ultraflache Fernbedienung die perfekte Ergänzung! Die schlanke Fernbedienung bietet alle Hauptfunktionen Ihres Home Entertainment-Systems in einem eleganten kleinen Gehäuse.

### **Schnelle und einfache Einrichtung**

- Automatische Suche nach der Gerätemarke
- Bei Fragen und Problemen rufen Sie unsere Service-Hotline an
- Mit beiliegenden Batterien einfach auspacken und loslegen
- Service-Hotline über eine spezielle Website

### **Eine Steuerungslösung für die meisten Geräte & Marken**

- Praktisches Lernen von IR-Codes von einer anderen Fernbedienung
- Zur Verwendung mit Philips Geräten geeignet
- 4-in-1 Fernbedienung für TV, STB, DVD und Receiver

### **Großartiger Komfort**

- Ultraflaches Design passend zu flachen Home Entertainment-Systemen
- Zeigt an, wann die Batterien ausgetauscht werden müssen
- Spezielle Tasten zum Navigieren durch Menüs
- Anzeige des aktiven Gerätemodus über LED

# Besonderheiten

## 4-in-1 Fernbedienung

Ersetzen Sie Ihre Sammlung verschiedener Fernbedienungen durch dieses praktische Gerät, mit dem Sie Fernseher, Satellitenempfänger (oder Kabel-Set-Top-Box), DVD-Player/Recorder und Receiver (AMP) bedienen können - und das unabhängig von der Gerätemarke.

## Lernfunktion

Die Lernfunktion ermöglicht, dass eine Fernbedienung auf die Infrarot-Signale anderer Fernbedienungen zugreift und sie für die spätere Verwendung speichert. Wenn Gerätekodes nicht in der integrierten Datenbank enthalten sind, können sie stets von der Original-Fernbedienung erlernt werden, indem auf diese gezeigt wird.

## Vorprogrammiert für Philips

Wenn Sie Geräte von Philips besitzen, können Sie die Universal-Fernbedienung sofort einsetzen, denn sämtliche Tasten sind für Philips Geräte vorprogrammiert.

## Ultraflach

Eine Fernbedienung im ultraflachen Design ist schmäler als eine normale Fernbedienung. Möglich wurde dies durch die Verwendung von Knopfzellen (so groß wie eine Münze), die wesentlich weniger Platz als herkömmliche Batterien benötigen.

## Spezielle Menütasten

Mit speziellen Tasten können Sie im Handumdrehen durch die geräteeigenen Menüs navigieren, ohne eine Umschalt- oder Funktionstaste drücken zu müssen.

## Anzeige des Gerätemodus

Durch die LED-Anzeigen wissen Sie stets, welcher Gerätemodus gerade aktiv ist.

## Warnanzeige bei geringem Ladestand

Informiert rechtzeitig, wann Batterien aufgeladen oder ausgetauscht werden müssen.

## Autom. Markensuche

Ihre neue Fernbedienung sucht automatisch nach dem geeignetsten Code für Ihr Gerät, und ist sofort einsatzbereit.

## Batterien im Lieferumfang enthalten

Da Sie nicht erst passende Batterien kaufen müssen, können Sie Ihre neue Universal-Fernbedienung sofort nach dem Auspacken benutzen!

## Service-Hotline

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Universal-Fernbedienung haben oder eine bestimmte Funktion von der umfangreichen integrierten Code-Sammlung nicht abgedeckt ist, wenden Sie sich an die Service-Hotline. Wir stehen Ihnen täglich zur Verfügung.

## Online-Service-Hotline

Spezielle Philips Website, die die Codes aller Marken für Ihre Fernbedienung über eine Service-Hotline bereitstellt.

# Daten

## Komfort

**Einfache Installation:** Autom. Suche

**Anzahl der Tasten:** 38

**Kopiertastenfunktion**

**DVD-Funktionen:** Navigationstasten,

Systemmenü-Steuerung, Disc-Menüsteuerung, Zifferntasten

**Behördliche Zulassung:** CE-Zeichen

**Installationschritte:** 2

**Sprachunterstützung:**

GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P

**Vorprogrammiert für Philips**

**Spritzwassergeschützt**

**SAT/CBL-Funktionen:** Zifferntasten, Menüsteuerung, Guide, Info, Favoriten, Text-Funktionen

**Verbesserung des Videotexts:** Fast Text

**TV-Funktionen:** Programm-Plus/Programm-Minus, Lautstärke Plus/Minus, Stumm-Schalt., Power/Standby, Zifferntasten, Externe AV-Auswahl, Menüsteuerung,

Farb-/Helligkeitsregler, Videotext-Tasten, Fast Text-Tasten, Vorheriges Programm, Sleep Timer, 16:9, Guide, Info

**Unterstützte Geräte:** Fernseher, Videorecorder, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, AMP

**Videorecorder-Funktionen:** Navigationstasten (6), ShowView, VCR plus, Menüsteuerung

## Power

**Akkulaufzeit:** 12 Monate

**Anzahl der Akkus:** 2

## Zubehör

**Batterie:** Ja, CR2032-Knopfzelle, 3 V, Lithium

## Verpackungsdaten

**12NC:** 908210006464

**EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93578 4

**Höhe:** 26 mm

**Länge:** 302 mm

**Breite:** 155 mm

## Außenkarton

**EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93579 1

**Höhe:** 160 mm

**Menge:** 3

**Länge:** 306 mm

**Breite:** 70 mm

## Infrarotfunktionen

**Betriebsreichweite:** 7 m

**Lernfähige IR-Codes**

**Lernfähiger Frequenzbereich:** 30 bis 60 KHz

**LED-Übertragung:** 1

**Universelle IR-Code-Datenbank**

**Anzahl der Marken in der Datenbank:** Über 300

**Trägerfrequenzbereich:** 28 bis 70 kHz

**Übertragungswinkel:** 90 Grad

