



Philips
Přenosný CD přehrávač

EXP3360



Tenký přehrávač MP3-CD

LCD displej s bodovým rastrem pro ID3 tagy

S designem pro mladé, kteří jdou s módou, představuje přehrávač eXp3360 vynikající volbu pro snadné přehrávání MP3-CD. Tento štíhlý kompaktní přehrávač umožňuje zobrazení informací o interpretovi a písničce na LCD displeji pro maximální zážitek při poslechu.

Dokonalý zážitek z poslechu CD/MP3

- Umožňuje přehrávání digitálního zvuku ve formátech MP3 a WMA
- Přehrává disky CD, CD-R a CD-RW
- Podpora tagů ID3 pro zobrazení informací o stopě při přehrávání CD

Ochrana proti otřesům Jogproof

- 200 sekund funkce Magic ESP™

Navrženo pro pohyb

- Kulatý, kompaktní a tenký přenosný přehrávač CD

Zvýšený výkon basů

- Funkce Dynamic Bass Boost pro optimaliz. reprodukci basů při lib. hlasitosti

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- **Akustická zpětná vazba:** ano
- **Digitálně/analogový převodník:** 1 bitový
- **Kmitočtová charakteristika:** 20 - 20 000 Hz
- **Výstupní výkon:** 2 x 3 mW (RMS)
- **Odstup signál/šum:** > 85 dB
- **Vylepšení zvuku:** Digital Dynamic Bass Boost
- **Ovládání hlasitosti:** digitální

Přehrávání zvuku

- **Média pro přehrávání:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- **Režimy přehrávání disků:** 50 programovatelných skladeb, Rychlý posun vpřed/zpět, Funkce Hold, Vyhledávání alba další/předchozí, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Opakovat jednu skladbu/album/vše, Obnovení přehrávání po zastavení, Náhodné přehrávání alba/vše
- **Electronic Skip Protection (CD):** 45 sekund
- **Podporované systémy souborů:** ISO-9660, Joliet, Formát UDF
- **Podpora ID3 tagů:** ano
- **Funkce Magic ESP (MP3-CD):** 100 sekund
- **Přenosová rychlost formátu MP3:** 32 - 320 kb/s
- **Přenosová rychlost formátu WMA:** 32 - 192 kb/s

Možnosti připojení

- **Vstup pro stejnosměrné napájení:** 4,0 mm, 4,5 V, střed +
- **Sluchátka:** 3,5 mm
- **Linkový výstup:** 3,5 mm

Pohodlí

- **Typ displeje:** LCD
- **Indikátory:** Název alba, Číslo alba, Jméno interpreta, Stav baterie, Funkce CD, DBB, Funkce ESP, název souboru, Zvukový režim, Čas, skladba

Příslušenství

- **CD-ROM:** AY4484 (Musicmatch)
- **Sluchátka:** SBC HE225 (s ovládáním hlasitosti)
- **Dodávané příslušenství:** Uživatelský manuál

Rozměry

- **Rozměry Eboxu (Š x V x H):** 0 x 0 x 0 mm
- **Kryt:** Provedení odolné proti teplu
- **Rozměry master kartonu:** 305 x 161 x 174 mm
- **Počet kusů ve velkoobchodním balení:** 6
- **Hmotnost velkoobchodního balení:** 2,5 kg
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 165 x 49 x 148 mm
- **Typ balení:** D-box
- **Rozměry výrobku (ŠxHxV) mm:** 137,5x137,5x23,3 mm
- **Hmotnost výrobku:** 0,2 kg

Spotřeba

- **Doba přehrávání CD na baterie:** 10 h (2 x AA alkalické baterie)
- **Doba přehrávání MP3-CD na baterie:** 20 h (2 x AA alkalické baterie)
- **Doba přehrávání na baterie (WMA):** 20 h (2 x AA alkalické baterie)
- **Typ baterie:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

Zvýraznění výrobku

Přehrávání hudby v MP3/WMA

Umožňuje přehrávání CD, CD-R a CD-RW

Podpora tagů ID3

Přehrávač s podporou tagů ID3 jsou vybaveny LCD displejem, na kterém se zobrazuje jméno interpreta a název právě přehrávané stopy. Stopy můžete v přehrávači snadno identifikovat. Zobrazuje se jak číslo, tak název ve snadno čitelné formě, která umožňuje pohodlné zobrazení jména interpreta a názvu skladby. S podporou tagů ID3 můžete rychle a snadno procházet velký počet souborů na disku CD se skladbami ve formátu MP3 nebo WMA.

200 sekund funkce Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ je užitečná funkce, která zajišťuje reprodukci hudby bez přeskokování i v případě, že je přehrávač MP3-CD vystaven otřesům a nárazům při sportu nebo pohybu. Zařízení s funkcí Magic Electronic Skip Protection™ mají inteligentní elektronickou vyrovnávací paměť, ve které je možné ukládat různé formáty digitální hudby, například MP3, WMA a CDDA. Vyrovnávací paměť upravuje automaticky obsah a rychlost otáčení laseru, aby zajistila nepřerušovaný poslech hudby.

Kulatý, tenký a kompaktní

Digital Dynamic Bass Boost

Funkce Digital Dynamic Bass Boost zajišťuje inteligentní zvýraznění basů při vysokých hlasitostech bez zkreslení a při nízkých hlasitostech bez omezení nejnižších kmitočtů. Složitě elektronické obvody neustále sledují hlasitost a úroveň basů a provádí jejich přesné nastavení tak, aby nedocházelo ke zkreslení zvuku a byla zajištěna optimální reprodukce basů. Výsledkem jsou dokonalé hluboké tóny bez ohledu na zvolenou hlasitost.



Datum vydání 2009-02-12

Verze: 3.0.5

12 NC: 9073 101 00952
EAN: 87 10895 79624 8© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com