

PHILIPS

Universalus nuotolinio
valdymo pultas

Perfect replacement

„keturi viename“

foninio apšvietimo mygtukai

SRP5004



Greitas ir lengvas nustatymas

Išbandykite greitą ir lengvą nustatymą savo „Philips“ universaliajame valdymo pulte su „SimpleSetup“ funkcija. Dėl ergonomiško dizaino, šviečiančių mygtukų ir minkštos apdailos pultas lengva naudojamas ir patogiai laikomas rankoje

Rūpinimasis naudotojais

- URC techninės pagalbos paslauga skirtiniame tinklapyje
- Sertifikuotas „Green Product“: motyvuotas gamtos išteklių tausojimas

Ergonomiškas dizainas

- Minkšta danga užtikrina patogų laikymą ir apsaugo nuo išslydimo.
- Natūraliai tinka rankai ir patogiai laikomas

Puikiai suderinamas su visais prietaisais

- Suderinamas daugiau kaip su 1200 modelių
- Nuotolinio valdymo pultą galima nustatyti paprastam naujų prietaisų valdymui

Paprasta naudoti

- „SimpleSetup“ yra išskirtinė „Philips“ funkcija
- Dideli mygtukai pagreitina ir palengvina naudojimąsi
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu su šviečiančiais mygtukais tamsoje

Ypatybės

Specifikacijos

Funkcija „SimpleSetup“



Greitai ir lengvai nustatykite universalus nuotolinio valdymo pulto parametrus, naudodamiesi nauja „SimpleSetup“ funkcija; tereikia atlikti 3 paprastus veiksmus: 1. Įveskite prietaiso modelio kodą į nuotolinio valdymo pultą. 2. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kol prietaisas išsijungs. 3. Patikrinkite, ar visi mygtukai funkcionuoja. Paruošta!

Natūraliai tinka rankai

Nuotolinio valdymo pulto forma puikiai tinka patogiam laikymui rankoje. Be to, nuotolinio valdymo pultas puikiai atrodo!

URC techninės pagalbos paslauga tiesioginio ryšio režime

Techninės pagalbos paslauga naudojimuisi nuotolinio valdymo pultu: Philips URC tinklapyje rasite visų prietaisų modelių kodus.

Didelis mygtukas

Ant didelių mygtukų esantys užrašai lengviau nuskaitymi. Be to, mygtukai patogiau paspaudžiami – mygtukai padidinti 2 mm, palyginus su standartiniais nuotolinio valdymo pulto mygtukais.

Fonio apšvietimo mygtukai

Patogiai pašviesti mygtukai užtikrina lengvą naudojimąsi nuotolinio valdymo pultu net ir tamsioje.

Patogiai laikoma forma, neslidus paviršius

Užpakalinė nuotolinio valdymo pulto pusė padengta minkšta danga ir patogiai laikoma. Tokia danga taip pat apsaugo nuo nuotolinio valdymo pulto išslydimo iš rankos.

Nuotolinio vald. pultą galima „išmokyti“ naujų prietaisų valdymui

Philips universalus nuotolinio valdymo pulto naujų/nežinomų funkcijų išmokymo, naudojantis originaliu valdymo pultu, savybė užtikrina tinkamumą būsimų prietaisų valdymui.

Philips „Green Product“

a**simpleswitch.com**

Royal Philips Electronics sertifikuotas „Green Product“. „Green Product“ reiškia ne mažiau kaip 10% geresnę gaminio kokybę, palyginus su konkurentų gaminiiais, pagrindinių gamtos išteklių panaudojimo savybių atžvilgiu (pvz., energetinis efektyvumas, gaminio masė, naudojimo ciklo valdymas ir kt.).

Suderinamas su 1200+ modeliais

Visiškai suderinamas daugiau kaip su 1200 modeliais.

Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 30 cm

Naudojama kartoninė dėžutė su 6 pakuočių skaičius: 6

Plotis: 25.3 cm

Bendras svoris: 2.32 kg

Aukštis: 18.6 cm

TIN: 1 87 12581 49294 3

Grynasis svoris: 0.636 kg

Pakuotės svoris: 1.684 kg

Patogumas

Atsparus smūgiams

Klavišų skaičius: 49

Patvirtinta atitikties taisyklių reikalavimams: CE ženklas

Kalbų palaikymas:

EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK

Iš anksto užprogramuota Philips prietaisų valdymui

Palaikomi prietaisai: „Blu-ray“ grotuvas,

KABELINĖ TELEVIZIJA, DVB-T, DVD, DVDR-

HDD kombinuotas prietaisas, SAT, Televizorius, VCR

Matavimas

Baterijos pridamos

Baterijos tipas: AAA

Baterijos eksploatavimo laikas: 12 mėnesių

Matavimo elementų skaičius: 2

Pakuotės matmenys

Aukštis: 27.5 cm

Pakuotės tipas: Ekranas

Išdėstymo tipas: Pakabinti

Plotis: 14.5 cm

Gylis: 3 cm

Pridedamų gaminių skaičius: 1

EAN: 87 12581 49294 6

Bendras svoris: 0.3 kg

Grynasis svoris: 0.106 kg

Pakuotės svoris: 0.194 kg

Valdymas infraraudonais spinduliais

Funkcionavimo nuotolis: 10 m

Siųstuvo šviesos diodai: 1

Universalus IR kodo duomenų bazė

Prietaisų modelių skaičius duomenų bazėje:

Daugiau kaip 1200

Nešančiojo dažnio diapazonas: 24 - 55 kHz

Valdymo signalo perdavimo kampas:

45 laipsniai

Sąranka

Nustatymo metodas: Funkcija „SimpleSetup“

SIMPLE SETUP

