

Philips  
CD Soundmachine cu  
Dynamic Bass Boost

AZ1047



## Savurați muzica oriunde mergeți

cu redare MP3-CD-uri

Preferăți lucrurile simple și apreciați confortul. Cu modelul AZ1047, elegant și portabil, veți putea asculta muzica preferată, beneficiind de funcții utile și accesibile.

### Experiența vizuală perfectă

- Redare muzică MP3-CD, CD și CD-R/RW
- Tuner stereo FM/MW
- Casetofon stereo cu oprire automată

### Ușor de utilizat

- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
- Amestecare/Programare/Repetare CD
- 20 de piese programabile de pe CD

### Sunet clar și fidel

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

# PHILIPS

# Specificații

## Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- Număr de casetofoane: 1
- Cassette Deck Technology: Mecanic
- melodii programabile: 20

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM, MW
- Antenă: Antenă FM

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 1 W
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Stereo
- Diametru difuzor: 3,5"
- Controlul volumului: rotativ

## Înregistrare audio

- Caracteristici înregistrare: înregistrare sincronizată de pe CD
- Înregistrare media: Casetă



## Comoditate

- Tip ecran: LCD

## Conectivitate

- Intrare cu jack stereo de 3,5 mm: (LEGĂTURĂ MP3)

## Alimentare

- Tip baterie: LR14
- Număr de baterii: 6
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Sursă de alimentare principală: 220 V - 230 V

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual de utilizare, Certificat de garanție

## Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 320 x 275 x 175 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 292 x 142 x 243 mm
- Greutate: 1,8 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,4 kg

# Repere

## Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW

Redare muzică MP3-CD, CD și CD-R/RW

## Casetofon stereo cu oprire automată

Casetofon stereo cu oprire automată

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

## Amestecare/Programare/Repetare CD

Funcția "Amestecare/Programare/Repetare" vă ajută să ieșiți din monotonie ascultării muzicii redată întotdeauna în aceeași ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faceți este să selectați unul dintre modurile - "Amestecare", "Programare" sau "Repetare" pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savurați experiența muzicală diferită și unică de fiecare dată când porniți playerul.

## Legătură MP3 pentru muzică portabilă

Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitate superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 1.0.3

12 NC: 8670 000 51191  
EAN: 87 12581 47470 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)