

Philips 8000 series
Blu-ray-afspiller

Net TV

3D-afspilning
CinemaPerfect HD

BDP8000



Nyd det bedste fra nettet på dit TV, i din dagligstue

Udforsk det bedste fra internettet i din dagligstue med Philips BDP8000 med Net TV. Få nem adgang til populære websteder på din TV-skærm, og del videoer fra sofaen. Du kan også hygge dig med en HD-biografoplevelse på Blu-ray.

Se mere

- Blu-ray-afspilning i 3D giver en 3D-oplevelse i Full HD derhjemme
- CinemaPerfect HD til klarere og skarpere afspilning af videoer
- Net TV til populære onlineservices herunder videobutikker*
- DLNA-netværksforbindelse giver dig mulighed for at afspille fotos og video fra din PC
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning

Hør mere

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA giver 7.1-kanals HD-surround-lyd
- 7.1-kanals surround-lyd giver den bedste biografoplevelse

Fordyb dig mere

- Indbygget WiFi-n til hurtigere, bredere trådløs ydeevne
- Berøringsfølsomme knapper giver problemfri og nem adgang
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Blu-ray-afspilning i 3D



Full HD 3D giver en dybdeillusion, så du får en forbedret og realistisk biografoplevelse derhjemme. Separate billeder til det venstre og højre øje bliver optaget i 1920 x 1080 Full HD-kvalitet og afspillet skiftevis på skærmen ved høj hastighed. 3D-oplevelsen i Full HD opstår, når billederne ses med specielle briller, der er indstillet til at lukke den venstre og højre linse synkront med de skiftende billeder.

CinemaPerfect HD



Philips' CinemaPerfect HD engine opstiller en ny standard inden for klar og skarp videoafspilning. Denne intelligente enhed reducerer støj og gør billederne skarpere, så du får videobilleder i en hidtil uset høj kvalitet. Reduktion af videostøj og superskalering reducerer den støj, der produceres, når video komprimeres til MPEG-format. Med forbedret farvebehandling producerer enheden skarpere, dybere billeder på skærmen.

Net TV med video-on-demand*



Oplev mange onlinetjenester, herunder video-on-demand. Nyd film, billeder, infotainment og andet onlineindhold direkte på dit TV, når du vil, via Blu-ray-afspilleren og hjemmebiografen fra Philips. Nu kan du også få adgang til udvalgte online-videobutikker* direkte på dit TV. Du behøver blot vælge en udlejningsvideo, så kan du se den. En filmaften derhjemme har aldrig været nemmere. *Udvalget varierer fra land til land, besøg www.philips.com/blu-ray of at få yderligere oplysninger.

WiFi-n



WiFi-n, der også kaldes IEEE 802.11n, er den nye trådløse netværksstandard. Den omfatter mange nye indstillinger til forbedring af kvaliteten af det trådløse link, så du opnår en hurtigere hastighed og større rækkevidde sammenlignet med tidligere WiFi-standarder. WiFi-n er også bagudkompatibel, hvilket gør det muligt for denne afspiller at overføre til og modtage fra routere, der kører med en ældre WiFi-standard.

DLNA-netværksforbindelse



DLNA-netværksforbindelse giver nem adgang til personlige fotos, musik, video eller film på din PC eller dit hjemmenetværk. Forbindelsen bruger Ethernet-tilslutning (LAN) med DLNA-protokol, der sikrer, at DLNA-certificerede produkter kan fungere sammen uden problemer. Ved at tilslutte din Blu-ray-afspiller til dit hjemmenetværk, kan du få adgang til oplysninger fra alle DLNA-certificerede enheder. Du kan få adgang til en verden af underholdning blot ved at trykke på en knap i den intuitive brugergrænseflade, der er designet til nem søgning.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

Specifikationer

Billede/display

- Avanceret videobehandling: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling, Støjreduktion, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Farveforbedring, Dynamisk kontrastforbedring
- Billedformat: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-konverter: 12 bit/150 MHz

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flash-drev
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG-2, XviD, WMV
- Afspilningstilstand: Standardafspilning, Pause, Søg fremad/tilbage, Langsomt fremad, Genoptag afspilning fra stop, Skip, Diskmenu, Gentagelse, A-B-gentagelse, Zoom, Vinkel
- BD-områdekode: B
- DVD-områdekode: 2
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color

Lyd

- Lydsystem: Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB-flash-drev
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, AAC (multikanal), MP3, WMA, PCM

Afspilning af digitale fotos

- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, USB-flash-drev
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: High-Definition-opløsning, Diasshow, Diasshow med MP3-afspilning, Rotér, Zoom

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Komponent-videoudgang, Digital optisk-udgang,

Digital koaksial-udgang, Composite video-udgang (CVBS), Analog 7.1-kanals lydudgang, Analog audio L/R ud, Ethernet, Stik til SD/SDHC

- Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0
- Netværksforbindelser: Indbygget WiFi, 802.11 b/g/n
- PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret

Komfort

- Onlinetjenester: Net TV
- Firmwareopgradering: Online-firmwareopgradering, Firmwareopgradering via USB
- BD-Live (profil 2.0): Intern 2 GB hukommelse
- Brugervenlig: Finger-touch-kontrolknapper
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Hollandsk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Finsk, Polsk, Tyrkisk, Norsk, Tjekkisk, Græsk, Ungarsk, Rumænsk, Slovakisk

Miljøspecifikationer

- Certificering som grønt produkt

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Brugervejledning, CD-R (Brugervejledning), Lynhåndbog, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier
- Brugervejledning: Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Hollandsk, Portugisisk, Dansk/norsk, Græsk, Svensk, Finsk, Polsk, Tyrkisk, Tjekkisk, Ungarsk, Slovakisk

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50/60 Hz
- Strømforbrug: 21 W
- Standby-strømförbrug: < 0,18 W

Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 435 x 65 x 260 mm
- Produktvægt: 2,8 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 515 x 340 x 145 mm
- Vægt inkl. emballage: 4 kg



Udgivelsesdato
2015-09-02

Version: 3.1.16

12 NC: 8670 000 57277
EAN: 87 12581 51089 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com