

Philips  
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

กำลังไฟ 1000W RMS  
เล่น DVD

HTS3371



## เสียงเซอร์ราวด์ระดับสุดยอด พร้อมเสียงเบสเข้มทรงพลัง

ภาพความละเอียดสูงและระบบเสียงเซอร์ราวด์ของระบบจะให้ความเพลิดเพลินความบันเทิงภายในบ้านได้อย่างดีเยี่ยม ชมภาพที่คมกริบด้วยระบบอัปสเกลลิง 1080p HDMI รวมทั้งการเล่นไฟล์จากไดรฟ์ USB, เครื่องเล่นไฟล์มีเดียแบบพกพา และแผ่นทุกชนิด

### เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
- DoubleBASS เพื่อเสียงเบสทุ้ม ลุ่มลึกยิ่งขึ้น
- เสียงที่สดใสเพื่อให้รับฟังเสียงในภาพยนตร์และเพลงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
- ระบบขยายเสียง Class D ขั้นสูงเพื่อเสียงที่ทรงพลัง
- ระบบให้คำแนะนำการร้องคาราโอเกะสำหรับการประกวดร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน

### เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง

- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB

### ตั้งค่าและใช้งานง่าย

- EasyLink ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ EasyLink ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรล

### เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เล่น WMV, DivX, WMA, MP3 และภาพ JPEG จากกล้องดิจิทัล
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

# PHILIPS

### HDMI 1080p

#### HDMI 1080p

ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะทำให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ

สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p")

จะลดเส้นที่มีกปรากบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้โดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

### USB 2.0 Link ความเร็วสูง

#### Universal Serial Bus หรือ USB

คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายต่อกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง

อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงแค่เสียบอุปกรณ์ USB

แล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ

แล้วเล่นได้ด้วยช่องเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

### EasyLink

#### EasyLink

ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว

โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อเชื่อมการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI

คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียวใช้งานสแตนด์บายและเล่นได้แสนง่ายดาย

### ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ

เพิ่มความสนุกสนาน

ให้กับการร้องเพลงคาราโอเกะด้วยระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ

ให้การร้องเพลงของคุณได้รับการตัดสินเพื่อพัฒนาความสามารถหรือเพื่อการแข่งขันกับคนใกล้ชิด

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะจัดอันดับการร้องเพลงของคุณโดยอัตโนมัติและแสดงภาพที่เรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนของคุณสนุกสนานได้ไม่สิ้นสุด

### สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นสื่อได้ทุกประเภทที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น WMV, DivX, MP3 หรือ JPEG

สัมผัสความสะดวกเหนือใครในการเล่นสื่อได้อย่างยอดเยี่ยม

และความหรูหราในการร่วมรับชมสื่อบนจอโทรทัศน์หรือระบบโฮมเธียเตอร์ในบรรยากาศสบายๆ แบบห้องนั่งเล่น

### สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นดิสก์ทุกประเภทที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW หรือ DVD+R DL สัมผัสความคล่องตัวและสะดวกเหนือใครในการเล่นดิสก์ทุกประเภทได้ในเครื่องเล่นเดียว

### รับรองด้วย DivX Ultra

ด้วยการรองรับ DivX

คุณสามารถผลิตเพลย์กับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX

อย่างสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ DivX

คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4

ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และ

DVD แบบบันทึกได้ DivX Ultra

ผสมผสานการเล่นเพลงในรูปแบบ DivX

เข้ากับคุณสมบัติที่ดียิ่ง เช่น บทบรรยายในตัว เสียงในหลายภาษา แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

# รายละเอียดเฉพาะ

## ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ (720p, 1080i/p)

## เสียง

- กำลังขับ (RMS): 6x167W
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 40-20000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >60 dB
- ระบบเสียง: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, สเตอริโอ
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D", โหมดกลางคืน
- การตั้งค่าอัติโนมัติ: Rock, Action, Classic, Concert, Drama, Lounge, เล่นเกมส์, กีฬา

## การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/RW, DVD-R/RW, วิดีโอ CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

## การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

## เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/RW, CD-R/RW, DVD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

## การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: Hi-Speed USB, แจ็คไมโครโฟน 3.5 มม., สัญญาณเข้า MP3
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component,

เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), AUX in, เส้าอากาศ FM, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, Digital coaxial in, Digital optical in

## กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 120/230VAC, 50/60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W
- การใช้พลังงาน: 180 วัตต์

## ลำโพง

- ตัวขับลำโพงแซทเทิลไลท์: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 150-20000 เฮิร์ตซ์
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 150-20000 เฮิร์ตซ์
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 6.5"
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 40-150 เฮิร์ตซ์
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, สายวิดีโอ CVBS, เส้าอากาศ FM, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกันทั่วโลก

## ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 57 x 331 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 3 กก.
- ความกว้างของลำโพงด้านหน้า: 100 มม.
- ความสูงของลำโพงด้านหน้า: 100 มม.
- ความลึกของลำโพงด้านหน้า: 75 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 0.48 กก.
- ความกว้างของลำโพงด้านหลัง: 100 มม.
- ความสูงของลำโพงด้านหลัง: 100 มม.
- ความลึกของลำโพงด้านหลัง: 75 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 0.45 กก.
- ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 100 x 100 x 75 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.67 กก.
- ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 163 x 363 x 369 มม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 4.703 กก.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 557 x 307 x 425 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 12.3 กก.



วันที่ออก 2017-04-09

เวอร์ชัน: 2.1.9

12 NC: 8670 000 48788  
EAN: 87 12581 45948 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)