

飛利浦 迷你原創收音機

配備 Lightning 接頭 <sup>適用於 iPod/iPhone</sup> FM<sup>,雙重鬧鈴</sup> 4W



ORD2105B

# 引領潮流的迷你原創收音機

讓您盡享美妙音樂,以及飛利浦迷你原創收音機的魅力復古設計。不只能從 iPod/iPhone 播放音樂,收音機還可同時充電,並自動與您的 Apple 裝置同步時鐘。

### 豐富您的音效體驗

- 透過 Lightning 接頭快速充電和播放音樂
- FM 數位選台
- 低音反射式喇叭系統,呈現強大深沈的低音效果

### 簡單易用

- 透過 iPod/iPhone 基座與 Lightning 接頭,自動同步時間
- 雙重鬧鈴可在不同時間喚醒您及您的另一半
- 適中鈴聲,讓您愉悦地迎接每一天
- 睡眠定時器讓您在喜愛的音樂陪伴下悠然入睡
- 音訊輸入可輕鬆播放可攜式音樂

### 當代復古設計

• 以現代的角度重新詮釋 Philetta 經典設計



## 焦點

### FM 數位選台



FM 數位選台

### 低音反射式喇叭系統



低音反射式喇叭系統透過小巧的喇叭音箱 系統,為您提供低沉的低音體驗。它與傳 統喇叭音箱系統不同,附加了已與低音喇 叭進行聲學校正的低音管線,優化系統的 低頻下降狀況,呈現更深沉的低音和更小 的失真。此系統令低音管線中的空氣發生 共振,像傳統低音喇叭一樣震動。系統結 合了低音喇叭的響應,延伸了全部低頻音 效,開創了全新的低音境界。

### 音訊輸入 (3.5 公釐)



輕鬆建立連接便能享受行動裝置和電腦上所有的音樂。只要將您的裝置插入飛利浦組合上的音訊輸入 (3.5 公釐) 埠即可。若使用電腦,則一般為經由耳機輸出連接。連線之後,您便可直接從一組優質喇叭享受全部的音樂收藏。飛利浦就是能提供更佳的音效。

### 雙重鬧鈴



飛利浦音響具備兩個獨立鬧鈴時間。第一個鬧鈴時間設定可喚醒自己,另一個鬧鈴時間設定可喚醒身邊的另一半。

### 睡眠定時器



睡眠定時器讓您在入睡前,可以決定要聆聽的音樂或廣播電台,並可設定播放時間長短。當您快要入睡前,只要設定時間限制(最多2小時),選定CD或廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放,然後自動切換為省電的靜音待機模式。睡眠定時器功能讓您可以聽著最愛的CD或電台DJ的廣播悠悠入睡,您不再需要數綿羊,也不必擔心浪費電力。

### 經典 Philetta 設計



本款原創收音機以 1955 原創收音機為靈感,將傳奇性的 1955 年飛利浦收音機(又稱為 Philetta 「254」)的經典元素,帶至嶄新的紀元。當時這台輕巧的收音機以簡約的設計、雄偉的音效和精準清晰的接收驚艷聽眾。飛利浦收音機自 1927 年傳承至

今。幾+年來,許多型號已成為著名的收 音機代表和收藏品。

### 適中鈴聲



在逐漸加大音量的鬧鈴聲中起床,開始美好的一天。一般鬧鈴預設的音量不是太小聲,無法把您叫醒,要不然就是震耳欲聾,突然把您驚醒。選擇在您喜愛的音樂、無線電台或蜂鳴響鬧中醒來。溫和的鬧鈴聲與逐漸加大的鬧鈴音量,從輕柔的低音量漸漸提升到合理的高音量,溫和地將您從睡夢中喚醒。

### 自動同步時間

透過 iPod/iPhone 基座與 Lightning 接頭,自動同步時間

### 透過 Lightning 播放並充電



透過全新 Lightning 接頭為您的 iPod/iPhone 充電,同時享受喜愛的音樂!只要直接插上喇叭,便能以絕佳音效播放您的精選曲調,還能在播放的同時為裝置快速充電,無須煩惱電池沒電的問題。













### iPhone 相容性

• 相容於: iPhone 5

### iPod 相容性

• 相容於: iPod touch 第 5 代, iPod nano 第 7 代

• 播放模式: 為 iPod 充電, 為 iPhone 充電

### 調諧器/接收/傳送

- 調諧器波段: FM
- 頻率範圍: (FM) 87.5-108 MHz
- 自動數位選台: 是

### 鬧鐘

- 鬧鐘數量: 2
- 鬧鈴來源: 擴充基座, FM 收音機, 鬧鈴
- 貪睡 (重複鬧鈴): 有, 9 分鐘 睡眠定時器: 15/30/60/90/120 分鐘

• 音訊輸入 (3.5 公釐): 是

### 便利

• 顯示類型: 白色 LCD • 顯示亮度:高/中/低

### 音效

• 音效系統: 單聲道

• 音量控制: 旋轉鈕(數位)

### 喇叭

• 內建喇叭:1

### 電源

• 供電類型: AC 輸入

### 尺寸

- 產品規格 (寬x深x高): 245 x 133 x 122 mm
- 包裝尺寸 (寬x深x高): 336 x 158 x 183 公釐

### 配件

• 附配件:使用手冊,產品保證書



發行日期 2014-08-27

版本: 2.0.4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

12 NC: 8670 001 00365 EAN: 00 60958 52318 25

www.philips.com