



Philips
Bærbar MP3-højttaler

Universel 3,5 mm



SBA1700

Imponerende lyd, elegant design

til nydelse af musik på farten

Bevæg dig med din musik! Nyd stereolyd overalt på en elegant rejsehøjttaler med sammenklappelig holder. Fastgør indgangskablet, så du kan bruge det som en rem til nem transport. Indvendigt eliminerer en digital forstærker interferens fra mobiltelefoner.

Nyd din musik i stereo

- Digital Klasse-D-forstærker til lyd gengivelse af høj kvalitet
- Letvægts- og bærbart design, så du altid kan lytte til musik
- Teknologi, der skærmer af over for mobiltelefoner, betyder lyd uden statiske forstyrrelser
- Universalt: fungerer via enhedens 3,5 mm hovedtelefonstik

Tag musikken med dig,

- 20 timers uafbrudt afspilning sikrer underholdning uden afbrydelser
- Batteridrift sikrer mobilitet
- Bæretasken beskytter dine højttalere, når de ikke er i brug
- Indgangskablet kan bruges som rem og sikrer nem mobilitet

Smart design

- Med den indbyggede holder kan du retningsbestemme lyden
- Kabinet og gitter i poleret og robust metal



PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

20 timers uafbrudt afspilning

Højttalerne er batteridrevne og har op til 20 timers uafbrudt afspilning, hvilket sikrer underholdning på farten uden afbrydelser.

Batteridrevet

Takket være batteridrift er det nemt at tage højttalerne med dig - hvor som helst og når som helst.

Indbygget holder

Når du nyder musikken højt på farten, kan du nemt folde højttaleren ud for at retningsbestemme lyden takket være højttalerens praktiske indbyggede holder.

Bæretaske



Pas på højttaleren og undgå at kablet filtreres sammen ved at opbevare den i dette smarte bløde etui, når du ikke bruger den.

Klasse-D-forstærker

En digital Klasse-D-forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lyd kvalitet. Desuden har en digital Klasse-D-forstærker en mere end 90 % højere virkningsgrad sammenlignet med traditionelle

Klasse-AB-forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.

Let, bærbart design



Det solide letvægtsmateriale og designet gør, at du kan tage højttalerne med dig, uanset hvor du skal hen.

Indgangskablet fungerer også som rem

Disse højttalere er klar til at tage med! Når du skal på farten, tilslutter du indgangskablet, så du kan bruge det som en praktisk rem.

Mobiltelefonafskærmning

Teknologi, der skærmer af over for mobiltelefoner, er et avanceret kredsløb, der afskærer forstyrrelser fra mobiltelefoner for at sikre lyd uden statiske forstyrrelser

Kabinet og gitter i poleret metal

Endelig en rejsehøjttaler, der ser ligeså godt ud, som den lyder. Med et kabinet og gitter i robust, poleret metal er denne højttaler både designet til mobilitet og stilfuldhed.

3,5 mm universalthovedtelefonstik

Plug and play med enhver af dine mobile enheder, der har et 3,5 mm hovedtelefonstik – iPod, iPhone, GoGear, MP3-afspillere, bærbare computere, netbooks, musiktelefoner m.v.

Specifikationer

Design og finish

- Farve(r): silver
- Materialer: Aluminium/soft-touch-bagside

Tilbehør

- Bæretaske: bæretasker medfølger
- Batterier: medfølger ikke

Strøm

- Batteritype: AAA
- Drifttid på batteri: 20 t
- Batterier: 3

Lyd

- Frekvenskurve: 200 - 16.000 Hz
- Impedans: 4
- Strømstyrke (RMS): 2 W

Emballagens mål

- Type af hyldeplacering: Dummy
- Emballagetype: Dummy
- Antal medfølgende produkter: 1
- Mål på emballage (B x H x D):
12,6 x 17,3 x 5,05 cm
- Bruttovægt: 0,248 kg
- Nettovægt: 0,17 kg
- Taravægt: 0,078 kg
- EAN: 87 12581 50206 5

Yderemballage

- Antal forbrugereballager: 12
- Ydre indpakning (L x B x H): 56,8 x 22,5 x 15,8 cm
- Bruttovægt: 3,65 kg
- Nettovægt: 2,04 kg
- Taravægt: 1,61 kg
- EAN: 87 12581 50207 2

Indvendig emballage

- Antal forbrugereballager: 4
- Indvendig emballage (L x B x H):
21 x 18,2 x 13,5 cm
- Bruttovægt: 1,1 kg
- Nettovægt: 0,68 kg
- Taravægt: 0,42 kg
- EAN: 87 12581 50208 9



Udgivelsesdato
2011-10-13

Version: 2.0.8

12 NC: 8670 000 55844
EAN: 87 12581 50206 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com