



Philips
Komponentni sistem hi-fi

Priključna postaja za iPod/iPhone/iPad



DCM7005



Uživajte v glasbi izvirne kakovosti

Obsedeni z zvokom

S kupolastimi visokotonskimi zvočniki hi-fi uživajte v naravnem in natančnem zvoku. S tem kompletom iz aluminija in trdne zasnove lahko predvajate ali polnite iPod/iPhone/iPad. Prek povezave MP3 Link in neposredne povezave USB poslušajte skladbe MP3, radio ali druge naprave.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Kupolasti visokotonski zvočnik hi-fi za naravni zvok z bogatimi podrobnostmi
- Digitalni ojačevalnik razreda D za kakovosten zvok
- Regulacija visokih in nizkih tonov za enostavno nastavljanje
- Pozlačen priključek zvočnika za najboljši prenos signala
- 100 W skupne izhodne moči RMS

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Predvajajte in napolnite iPod/iPhone/iPad
- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA
- MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe

Vrhunska izdelava iz plemenitih materialov

- Aluminijasto ohišje za kakovosten videz in občutek

PHILIPS

dovršeno in preprosto

Značilnosti

regulacija visokih in nizkih tonov

Visoki in nizki toni sta funkciji izenačevalnika, ki upravljata z visokimi in nizkimi frekvencami zvočnih stopenj vašega avdia. Visoki toni (treble) uravnavajo ojačanje visokih tonov v glasbi, medtem ko nizki toni (bass) upravljajo s stopnjo ojačanja nizkih tonov. Z uporabo tipk gor in dol lahko poslušalec poudari nizke ali visoke tone, lahko pa jih pusti na prvotni vrednosti, s čemer doseže predvajanje glasbe s prvotnimi nastavitvami posnetka. Z regulacijo visokih in nizkih tonov bo glasba zvenela po vašem okusu.

MP3 Link



Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3 Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja glasbeni sistem, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na glasbeni sistem.

Direktni USB



Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Ojačevalnik razreda D

Digitalni ojačevalnik razreda "D" sprejme analogni signal, ga spremeni v digitalnega in ga nato digitalno ojača. Na koncu signal vstopi še v filter za demodulacijo. Ojačan digitalni izhod omogoča vse prednosti digitalnega avdia, vključno z izboljšano kakovostjo zvoka. Poleg tega je učinkovitost digitalnega ojačevalnika razreda "D" za več kot 90 % večja od učinkovitosti običajnih AB ojačevalnikov. Ta visoka učinkovitost nam da močan ojačevalnik z majhnim podstavkom.

Predvajajte in napolnite iPod/iPhone/iPad



Uživajte v najljubših posnetkih MP3, medtem ko polnite iPod/iPhone/iPad. Prek priključne postaje lahko prenosno napravo neposredno povežete s Philipsovim sistemom in poslušate najljubšo glasbo z vrhunskim zvokom. Med predvajanjem sistem tudi polni vaš iPod/iPhone/iPad, zato lahko uživate v najljubši glasbi, ne da bi vas skrbelo, kdaj bo predvajalniku zmanjkalo energije v bateriji. Sistem med delovanjem samodejno polni prenosno napravo.

Pozlačen priključek zvočnika



Pozlačen priključek zvočnika zagotavlja boljši prenos zvočnega signala kot običajna namestitve z zatičem. Poleg tega kar se da zmanjša izgubo električnega signala iz ojačevalnika v zvočnik, kar zagotavlja čim bolj resnično reprodukcijo zvoka.

Specifikacije



Datum izdaje 2012-12-23

Različica: 1.0.7

12 NC: 8670 000 75785
EAN: 87 12581 60192 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com