

Philips  
estación base para iPod/  
iPhone/iPad

**Aluminio**  
Base doble

**DC390**



# Despertate

con magnífica música de tu iPod/iPhone/iPad

Reproducí y cargá tu iPod/iPhone/iPad, y conseguí un sonido rico y nítido. Esta elegante base de sobremesa de aluminio puede cargar hasta dos dispositivos a la vez. También funciona como reloj despertador, por lo que podés comenzar el día con tus canciones o emisoras de radio favoritas.

## **Enriquecé tu experiencia de sonido**

- Potencia de salida total de 10 W RMS
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad
- Controlador de parlante de neodimio para disfrutar de un sonido rico y nítido
- Sistema de base doble para cargar y reproducir tu iPod/iPhone/iPad

## **Empieza el día a tu manera**

- Despertate con música del iPod, iPhone, iPad o con la radio
- Te permite ajustar la alarma para los días de semana o el fin de semana para complementar tu estilo de vida
- Alarma suave para vivir un agradable despertar

## **Fácil de usar**

- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Sincronización automática con el reloj del iPod, iPhone o iPad cuando está en la base
- Conectá tu iPod/iPhone incluso con su funda

## **Diseño que armoniza con tu interior**

- Carcasa de aluminio para disfrutar de la apariencia y la sensación de alta calidad

# PHILIPS

## Destacados

### Potencia de salida total de 10 W RMS



RMS, del inglés Root Mean Square, es un estándar que se utiliza para medir la potencia de audio, específicamente la potencia eléctrica transferida desde un amplificador de audio a un parlante, expresada en watts. El flujo de potencia eléctrica transmitida al parlante y su sensibilidad determinan la potencia del sonido generado. Básicamente, la potencia del amplificador está limitada por la energía eléctrica que puede amplificar, mientras que la potencia de los parlantes está restringida por la energía eléctrica que pueden convertir en ondas de sonido sin distorsionar la señal de audio. Cuanto más watts tiene, más potente es el sonido emitido por el parlante.

### Carcasa de aluminio



Su carcasa de aluminio es liviana y se adapta a entornos con altas temperaturas. Además, ofrece una gran resistencia y rigidez, y evita la corrosión.

### Sintonización digital con presintonías



Simplemente selecciona la emisora que quieras presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, vas a poder acceder rápidamente a tus emisoras preferidas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

### Sistema de base doble

Sistema de base doble para cargar y reproducir tu iPod/iPhone/iPad

### Alarma suave



Empieza bien tu día con el volumen de alarma de aumento gradual. Las alarmas con sonido predefinido tienen un volumen demasiado bajo para despertarte, o tan alto que te sobresaltan. Elige despertarte con tu música preferida o con la alarma. El suave volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un nivel sutilmente bajo hasta un volumen suficientemente alto como para despertarte con gentileza.

### MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

### Controlador de parlante de neodimio

Controlador de parlante de neodimio para disfrutar de un sonido rico y nítido

### Despertate con el iPod, iPhone, iPad o con la radio FM

Despertate con tu música favorita. Selecciona tu emisora de radio favorita o tus canciones favoritas del iPod, iPhone o iPad y empezá con buen pie cada mañana. El despertador empezará a reproducir las canciones que selecciones suavemente para ir incrementando el volumen hasta que alcance el nivel de volumen que hayas seleccionado. Ahora podés controlar cómo vas a despertarte y comenzar cada día.

### Sincronización de reloj automática



Cuando se conecta, el sistema de base sincroniza automáticamente el reloj con tu iPod/iPhone/iPad en pocos segundos. Con esta práctica función, ya no necesitás configurar la hora manualmente.



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Mejora del sonido: control digital del sonido, Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

## Parlantes

- Altavoces integrados: 2
- Controladores de los parlantes: Sistema de imanes de neodimio
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex

## Conectividad

- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

## Reproducción de sonido

- Modos de reproducción de la base: avanzar y retroceder rápidamente, menú, arriba y abajo, pista siguiente y anterior, reproducción y pausa

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático
- Bandas del sintonizador: FM
- Presintonías: 20

## Comodidad

- Alarmas: Reloj con alarma dual, Zumbador, Alarma de radio, Repetición de alarma (snooze), alarma suave, Temporizador, Alarma del iPod
- Reloj: Digital
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Dispositivo de carga: iPad, iPhone, iPod

## Energía

- Alimentación: Sí
- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Batería de reserva: AAA (no incluida)

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual del usuario, Certificado de garantía, Control remoto, Cable de entrada estéreo de 3,5 mm

## Dimensiones

- Cantidad en la caja principal: 2
- Profundidad del embalaje: 232 mm
- Profundidad del producto: 165 mm
- Peso con embalaje incluido: 2,4 kg
- Altura del embalaje: 170 mm
- Ancho del embalaje: 321 mm
- Profundidad de la caja principal: 243 mm
- Peso de la caja principal: 5 kg
- Altura de la caja principal: 351 mm
- Peso: 1.4 kg
- Ancho del producto: 263 mm
- Ancho de la caja principal: 330 mm
- Altura del producto: 114 mm

## Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod Touch, iPod touch 2da generación, iPod Touch 3ra. generación, iPod touch 4ta generación, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod nano 6ta. generación, iPod 5ta generación, iPod classic, iPod mini

## Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatibilidad con iPad

- Compatible con: iPad



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 1.0.3

EAN: 87 12581 70319 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)