

Philips
Digitalt AV Receiver-
system

HTR5204



Forstærkning og forenkling af Home Entertainment

Går du og tænker på at ændre din DVD-afspiller eller -optager til et komplet Home Entertainment-system? Du behøver bare at sætte den sammen med dette elegante, digitale receiver-system for at få en biograflignende lyd- og billedoplevelse med præcis musikgengivelse.

Vækker lyden til live

- Avanceret klasse D-forstærker med kompakt, kraftig lyd
- DTS, Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
- 5.1-kanal lydindgang for bedre lyd fra andre enheder

Tilslut og få fornøjelse af flere kilder

- MP3 line-in til musikafspilning fra transportable medieafspillere
- Indbygget FM/MB-tuner

Nem at indstille og bruge

- Hurtig og enkel opsætning sikrer problemfri installation
- Easy-fit™-stik med farvekodning til nem opsætning

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- Samlet udgangseffekt: 600 W
- Udgangseffekt (RMS): 6 x 115 W
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 150 - 18.000 Hz
- Signal/støjforhold: >60 dB
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Lydforbedring: Diskant- og basregulering, Digital Klasse-D forstærker, Night-indstilling
- Equalizer-indstillinger: Koncert, Drama, Action, Klassisk, Jazz, Rock, Digital, Sci-Fi

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: mV, FM
- RDS: Stationsnavn
- Antal forudindstillede lydkanaler: 40

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: Hovedtelefonudgang, MP3 line-in
- Tilslutninger på bagpanel: AM/MW-antenne, AUX-indgang, Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Easy-Fit højttalertilslutninger, FM-antenne, TV ind (lyd, phono)

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Strømforbrug: 100 W
- Standby-strømforbrug: <1 W

Højttalere

- Frekvensområde for satellithøjttaler: 150 - 20.000 Hz

- Satellithøjttaler-impedans: 4 ohm
- Satellithøjttalerenheder: 3" Full-Range basenhed
- Centerhøjttaler: 3-vejs, Magnetisk afskærmet
- Centerhøjttaler enheder: 1 x 2" diskantenhed, 2 x 2,5" woofere
- Centerhøjttaler impedans: 8 ohm
- Frekvensområde for centerhøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-enhed: 6,5" højeffektiv basenhed
- Subwoofer impedans: 8 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 40 - 150 Hz

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lydkabel, Digitalt koaksiallydkabel, Brugervejledning, 2 x AAA batterier, AM-antenne, FM-antenne, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Globalt garantibevis

Dimensioner

- Mål på anlæg (B x H x D): 435 x 55 x 324 mm
- Vægt: 2,8 kg
- Mål på surroundhøjttaler (B x H x D): 95,5 x 198 x 75 mm
- Vægt på surround-højttaler: 0,62 kg
- Mål på centerhøjttaler (B x H x D): 435 x 93,5 x 67 mm
- Centerhøjttaler vægt: 1,28 kg
- Mål på subwoofer (B x H x D): 159,5 x 355,5 x 370 mm
- Subwoofer vægt: 4,78 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 550 mm x 496 x 310 mm
- Vægt inkl. emballage: 11,8 kg

Interessante produkter

MP3 line-in

MP3 line-in bruger plug and play-teknologi, der gør det muligt at afspille MP3-materiale via dit Home Theatre System ved blot at tilslutte din transportable MP3-afspiller til det indbyggede hovedtelefonstik. Nu kan du nyde den overlegne lydkvalitet af dit Home Theatre System fra Phillips, mens du afspiller din yndlingsmusik fra din transportable MP3-afspiller.

Avanceret klasse D-forstærker

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

En indbygget DTS- og Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekoder ved at behandle alle seks kanaler med audioinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II frembringer surround-lyd i fem kanaler ud fra enhver stereokilde.

5.1-kanal lydindgang

Indbygget FM/MB-tuner

Hurtig og nem opsætning

Easy-fit™-stik

Farvekodede stik er en enkel og brugervenlig løsning, så du kan slutte højttalerne og subwooferen til centerenheden i Home Entertainment-systemet ved blot at sætte stikkene i de tilsvarende farvede bøsninger bag på centerenheden.



Udgivelsesdato
2009-01-22

Version: 1.2.11

12 NC: 8670 000 26273
EAN: 87 12581 30775 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com