

Philips
Cyfrowa ramka
PhotoFrame™

7 cali

Multimedialny Format 4:3

SPF2107



„...spójrz, to Ty w wannie!”

Ramka do zdjęć PhotoFrame™ dla dzieci

Ta ramka do zdjęć PhotoFrame™ doskonale łączy w sobie wysoką jakość i zabawę. Kolorowe akcesoria pozwalają dopasować urządzenie do dziewczynki (różowe), lub też do chłopca (niebieskie). Ramka może również działać jako zegar do pokoju dziecięcego — wystarczy przełączyć ją w tryb z animacją dla maluchów.

Wysokiej jakości wyświetlacz zapewnia idealny obraz

- Proporcje obrazu 4:3 zapewniają optymalne wyświetlanie bez zakłóceń
- Technologia imagen Pro zapewnia ostre i żywe kolory
- Nowy blask starych wspomnień dzięki technologii RadiantColor

Prosta, intuicyjna obsługa i niezwykła wygoda

- Automatyczny pokaz slajdów z karty pamięci lub innego urządzenia podłączonego za pomocą złącza USB
- Animowany zegar pokazuje godzinę w zabawny sposób
- Wygląd ramki można zmienić przy użyciu różowej lub niebieskiej nakładanej ramki.

Ekologiczna konstrukcja

- Przyjazna dla środowiska ramka PhotoFrame™
- Automatyczne włączanie i wyłączanie wyświetlacza o ustawionym czasie pozwala oszczędzić energię

PHILIPS
sense and simplicity

Zalety

Technologia imagen Pro

Wyjątkowa technologia udoskonalania zdjęć Philips imagen automatycznie analizuje zdjęcia, poprawia nasycenie kolorów i optymalizuje kontrast. imagen Pro to zaawansowana technologia udoskonalania zdjęć, zapewniająca dokładniejsze i głębsze kolory oraz inteligentne dopasowanie kontrastu. Ponadto technologia ta zapewnia ulepszone odwzorowanie koloru skóry i wyraźniejsze zdjęcia.

Doskonały format 4:3

Cyfrowa ramka do zdjęć Philips PhotoFrame umożliwia wyświetlanie zdjęć w formacie 4:3, zapewniając całkowicie nowy standard oglądania.

Możliwość personalizacji za pomocą nakładanych ramek

W zestawie znajdują się 2 dodatkowe, ładne i wesołe ramki – różowa dla dziewczynek i

niebieska dla chłopców. Wystarczy je założyć, aby zapewnić atrakcyjną dekorację pokoju.

Automatyczny pokaz slajdów

Automatyczny pokaz slajdów rozpoczyna się po podłączeniu urządzenia USB lub karty pamięci, co jest idealnym rozwiązaniem, gdy szkoda Ci czasu na kopiowanie zdjęć do ramki PhotoFrame™.

Animowany zegar dla dzieci

Jeśli akurat nie chcesz wyświetlać zdjęć, przełącz ramkę w tryb wyświetlania godziny, który sprawia, że ramka PhotoFrame™ staje się zabawnym, kolorowym zegarem – idealną dekoracją pokoju dziecka, przydatną podczas nauki korzystania z zegara.

Technologia RadiantColor

RadiantColor jest technologią firmy Philips, umożliwiającą wyświetlanie mniejszych zdjęć w optymalnym formacie 4:3 poprzez rozciąganie

kolorów na krawędziach zdjęcia do krawędzi ekranu celem wyeliminowania czarnych pasów i zniekształceń formatu obrazu.

Przyjazna dla środowiska ramka PhotoFrame™

Ramki cyfrowe PhotoFrame™ firmy Philips są projektowane i produkowane zgodnie z zasadami EcoDesign zmierzającymi do zmniejszenia ogólnego negatywnego wpływu człowieka na środowisko poprzez obniżenie poboru energii, usuwanie substancji niebezpiecznych, obniżenie wagi urządzeń i stosowanie wydajniejszych opakowań oraz skuteczniejszego odzysku surowców.

SmartPower

Zegar programowany włącza lub wyłącza ramkę PhotoFrame o wybranej godzinie, zmniejszając w ten sposób zużycie energii na rzecz środowiska, pozwalając zaoszczędzić do 1/3 kosztów zasilania ramki.



Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Kąt widzenia: przy C/R > 10, 120° (poz.) / 100° (pion.)
- Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20000 godz.
- Format obrazu: 4:3
- Rozdzielczość panelu: 800 x 600
- Jasność: 250 cd/m²
- Współczynnik kontrastu (typowy): 300:1

Możliwości połączeń

- USB: Host USB 2.0, Slave USB 2.0

Nośnik pamięci

- USB: Pamięć flash USB
- Typy kart pamięci: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Karta MMC, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (przez zasilacz), MS Pro Duo (przez zasilacz)
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB (na 500 zdjęć HD)

Udogodnienia

- Czytnik kart: Wbudowany (2x)
- Obsługiwany format zdjęć: Do 10 MB plików JPEG, Do 20 megapikseli, Zdjęcie JPEG
- Obsługiwane formaty plików wideo: MotionJPEG, .AVI
- Obsługa funkcji tła muzycznego: MP3
- Przyciski i elementy sterujące: 3 przyciski, 4-kier. przycisk nawigacyjny i Enter
- Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w trybie miniatur
- Zarządzanie albumami: Tworzenie, Usuwanie, Edytowanie, Zmiana nazwy
- Edycja zdjęć: Kopiowanie, Usuwanie, Obracanie, Zbliżenie i przycinanie
- Ustawianie pokazu slajdów: Losowo, Sekwencyjnie, Efekt przejścia, Kolaż (wiele zdjęć)
- Możliwość konfiguracji: Regulacja jasności, Język, Pokaz slajdów, Stan, Automatyczne włączenie/wyłączenie, Wyłącznik sygnału dźwiękowego, Ustawianie czasu i daty, Źródło zdjęcia, Wł./wył. wyświetlacza zegara, Funkcja przypomnienia z drzemką
- Stan zestawu: Wersja oprogramowania sprzętowego, Pozostała pamięć
- Stan podłączonych nośników: Podłączone nośniki, Pozostała pamięć
- Certyfikaty: C-Tick, CE, GOST, Szwajcaria
- Wybór miejsca: Automatyczna orientacja zdjęcia, Krajobraz (poziomo), Portret (pionowo)
- Języki menu ekranowego (OSD): angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, holenderski, duński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony
- Efekty fotograficzne: Czarno-biały, Sepia
- Obsługa funkcji Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP lub nowszy, Mac OS X

- Tło ekranu: Czarny, Biały, Szare, Automatyczna regulacja
- Pozostałe wygody: Zgodne z blokadą Kensington

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi, Przewód USB, Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
- Instrukcja obsługi: Arabski, Czeski, duński/norweski, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, włoski, Malajski, polski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, Chiński (tradycyjny), turecki

Wymiary

- Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Waga: 0,345 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0°C do 40°C
- Zakres temperatur (przechowywanie): od -20°C do 70°C

Zasilanie

- Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 9 V
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 1 A
- Pobór mocy: (Przy włączonym urządzeniu) 5,6 W
- Obsługiwany tryb zasilania: Zasilanie prądem zmiennym

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 22,5 x 19 x 9 cm
- Waga netto: 0,7 kg
- Waga brutto: 1,05 kg
- Ciężar opakowania: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 49570 1
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 8,9 x 7,5 x 3,5 cale
- Waga brutto: 2,315 lb
- Waga netto: 1,543 lb
- Ciężar opakowania: 0,772 lb

Karton zewnętrzny

- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 23,4 x 19 x 19,8 cm
- Waga netto: 1,4 kg
- Waga brutto: 2,3 kg
- Ciężar opakowania: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 49570 8
- Liczba opakowań konsumenckich: 2
- Waga brutto: 5,071 lb
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 9,2 x 7,5 x 7,8 cale
- Waga netto: 3,086 lb
- Ciężar opakowania: 1,984 lb



Data wydania 2010-04-15

Wersja: 3.3.4

12 NC: 8670 000 55181
EAN: 87 12581 49570 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com